

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

その他、必要に応じて通信方式、データローミングの設定を変更してください。

通信方式を設定する

1

ホーム画面で (設定) 無線とネットワーク



2

モバイルネットワーク



3

優先ネットワークモード 4G / 3G / 2G (自動) / 4G / 3G / 3G / 2G (自動) / 3Gのみ



通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は **4G / 3G / 2G (自動)** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

1

ホーム画面で (設定) 無線とネットワーク



2

モバイルネットワーク 通信事業者



3

「自動」の (表示)




ネットワークを検索して、利用可能なネットワーク一覧が表示されます。

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

4

接続するネットワークをタップ






 選択した通信事業者が設定されます。

- ・適切な通信事業者に自動的に接続する場合は、通信事業者画面で「自動」の (表示) をタップします。
- ・日本国内でお使いの場合、 **SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。


データローミングの設定を変更する

1


ホーム画面で   (設定)  無線とネットワーク



2

モバイルネットワーク  「データローミング」の (表示)



 データローミングが有効になります。

- ・ / をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。