

写真／動画を見る（写真）

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	JPEG、PNG、BMP、WEBP、GIF、HEIF、DNG、WBMP
動画	3GP、MP4、MKV、WEBM、AVI、TS、M2TS、MOV、FLV、ASF


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ 📸 (写真)



2

写真



写真／動画一覧画面が表示されます。

- アルバム / 検索 をタップしたときは、続けて表示するフォルダをタップします。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

写真／動画をタップ



写真／動画画面が表示されます。

- 写真／動画一覧画面で動画をタップすると、再生が自動的に開始されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ほかのファイルを選択するときは、写真／動画一覧画面に戻ってファイルを選択するか、写真／動画画面を左右にフリック／スワイプして選択してください。

+ 写真／動画確認時の操作

写真を拡大／縮小する

写真画面で画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画の詳細情報を確認する

写真／動画画面で その他 ➔ 詳細