

文字・画面が大きくわかりやすい  
はじめてガイド



## 目次

### ▶ ご使用になる前に

ご使用になる前に	P.03
困ったときは	P.06

### ▶ 使ってみよう

電話をかけてみよう	P.08
連絡先を登録しよう	P.17
メールアドレスを取得しよう(初期登録)	P.24
メールを使ってみよう	P.29
音声でインターネット	P.32
カメラを使ってみよう	P.38

**メモ** メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。  
メモの記入は必須ではありません。お客さまの任意でご利用ください。

♣ メール ..... P.26

※すでにYahoo! JAPAN IDを取得しているお客さまは、お持ちのものをご記入ください。

Yahoo! JAPAN ID

@ymobile.ne.jp

メールアドレス  
\*MMSメールとも言います。

パスワード

♥ Google™ アカウント ..... P.34

Google アカウント

パスワード

♠ LINE ..... P.40

※登録したメールアドレスやパスワードはご自分でしっかり管理してください。他人などには開示しないでください。

LINEに登録した  
メールアドレス

LINEに登録した  
パスワード

本ガイドでは初期登録のご案内をしておりませんがメモとしてお使いください。

My Y!mobile ID ご契約の電話番号

My Y!mobile  
パスワード

### ▶ 活用してみよう

LINEを使ってみよう	P.40
メールアドレスの変更を 友人に連絡しよう	P.49
アプリを入手・更新してみよう	P.52
Wi-Fi®を設定しよう	P.54
ホーム画面の通知情報を確認しよう	P.56
月々の料金を確認しよう	P.58

# ご使用になる前に

## 電源を入れる



1 電源が切れている状態  
では、ボタンを押しても  
画面が点灯しません。

2 電源ボタンを長く押し  
ます。

3 スタート画面が表示さ  
れるので、画面を左に  
なぞります。  
ホーム画面が表示され  
ます。

## ホーム画面アプリの紹介

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。アプリの起動をはじめ、インターネットでの情報検索や本機の状態の確認／設定変更などがおこなえます。



### Google 検索

検索バーを押すとインターネットで情報を検索できます。

### 天気／歩数計／日時

### アプリ

インストールされているアプリが表示されます。  
軽く押すとアプリが起動します。

### よく使う連絡先

よく使う連絡先を登録しておく(P.22)と、  
すばやく電話をかけたり(P.11)、メールを送ることができます(P.31)。

# ご使用になる前に

## ホームキーの使い方

操作が分からなくなったら、(ホームキー)を押せばホーム画面に戻ります。

Yahoo!の画面を見てもホーム画面に戻ります。



## かんたんガイドブック(同梱)を見てみよう


かんたんガイドブックは本機のお買い上げ時に同梱されている取扱説明書です。

本ガイドと同様にやさしい内容での記載となっており、はじめてスマホを操作されるお客様向けの内容が記載されています。



■かんたんガイドブックは個装箱のトレーの下に同梱されています。

①トレーを取り外し、②保証書とかんたんガイドブックを取り出してください。



## 使い方動画を見てみよう

本機の基本操作や各機能を動画で説明しています。

パソコンをお持ちの方はパソコンで動画を再生しながら、実際に本機を触って操作の確認ができます。

※使い方動画は本機でもご覧いただけますが、見比べができる、本機のデータ容量の消費が節約できるパソコンからの再生をおすすめします。



## 京セラスマホ教室で操作の練習をしよう

本機の基本的な使い方を、練習することができます。



# 困ったときは

## 押すだけサポートを使ってみよう



本機の調子がおかしいと感じたら、自動で症状を診断して解決することができる「かんたんスマホ」だけの特別なアプリです。また、このアプリからかんたんスマホ カスタマーセンターに電話で相談することもできます。

着信音が鳴らない  
インターネットがつながらない  
電話が使えない


## 使ってみよう！押すだけサポート



1 ホーム画面で[サポート]を軽く押します。

※確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

自動で診断



2 この画面が表示された場合、不具合はありません。




「押すだけサポート」については動画でもご案内しています。

パソコンからはURL「<http://s.kyocera.co.jp/ks/>」、QRコードからはP.38をご覧ください。


## 例：インターネットが使えなくなった場合



1 ホーム画面で[サポート]を軽く押します。




2 画面に従ってボタンを軽く押します。



3 解決です。

気になる症状が表示されていない場合など困ったときは…?  
[電話をかける]を軽く押します。



[発信]を軽く押すと、かんたんスマホ カスタマーセンターに電話で相談することができます。



[スピーカーで通話]を軽く押して、オペレーターとスピーカーで通話することができます。

# 電話をかけてみよう

## 電話番号を入力して電話をかける



## 電話を切る



### POINT

#### 電話を切るときの注意

(電話キー) 以外の (戻る) や (戻る) 、音声検索キーなどを押した場合は通話が終了していない場合がありますのでご注意ください。



# 電話をかけてみよう

## 電話の耳へのあて方

通話中は受話口／スピーカー部分を耳にあてて通話してください。



## 通話音量を変更する

相手の声が聞き取りにくい(小さい)、大きすぎるときは音量を変更できます。



## よく使う連絡先から電話をかける

あらかじめ「よく使う連絡先」を登録してください(P.22)。



## 電話を受ける



# 電話をかけてみよう

## マナーモードに設定する

公共の場所などで、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。



1 本体側面の音量キー  
[□]を長く押します。



2 マナーモードが設定さ  
れます。



3 再度[□]を長く押す  
と、マナーモードが解  
除されます。

## 通知パネルからマナーモードを設定する



1 ステータスバーを下に  
なぞります。



2 通知パネルが表示さ  
れます。  
[マナー] (OFF) を軽く  
押します。



3 マナーモードが設定  
(ON) されます。  
再度軽く押すとOFFに  
なります。


## マナーモードの種別を変更する




1 ホーム画面を左になぞ  
ります。




2 [設定]を軽く押します。




3 [音とマナーモード]を  
軽く押します。



4 [マナーモード]を軽く  
押します。



5 [マナーモード種別]を  
軽く押します。



6 [バイブレーション] /  
[ミュート] / [ドライ  
ブ]を軽く押します。

# 電話をかけてみよう

## マナーモードの種別を変更する(続き)

**POINT**  
マナーモードの種類

**バイブレーション**  
着信音が鳴らず、バイブレータが動作します。

**ミュート**  
着信音やバイブレータが動作しなくなります。

**ドライブ**  
電話がかかってくると、運転中であることをお知らせするアナウンスが流れ、自動的に伝言メモが起動します。着信音やバイブレータが動作しなくなります。

7 [OFF] を軽く押してマナーモードをON ([ON]) にします。

## 通話履歴を確認する

1 [通話] を押します。

2 [着信履歴] / [発信履歴] を軽く押します。

3 確認したい履歴を軽く押すと詳細が表示されます。

## 通話履歴から電話をかける

1 [通話] を押します。

2 [着信履歴] / [発信履歴] を軽く押します。

3 電話をかけたい相手を軽く押します。

4 [通話] を押すか、[発信] を軽く押します。

5 相手が電話を受けると通話できます。通話を終わるときは [通話] を押すか、[電話を切る] を軽く押します。

# 電話をかけてみよう

## 連絡先から電話をかける

あらかじめ電話帳に連絡先を登録してください(P.20)。



1 ホーム画面を左になぞります。


2 [電話帳]を軽く押します。

3 電話をかけたい相手を軽く押します。



4 [電話]を軽く押します。

5 相手が電話を受けると通話できます。通話を終わるときは(□)を押すか、[電話を切る]を軽く押します。



# 連絡先を登録しよう

## 文字入力を覚えましょう


文字入力を覚えましょう。ここでは電話帳を使って説明します。



1 ホーム画面を左になぞります。

2 [電話帳]を軽く押します。

3 [メニュー]を軽く押します。



4 [連絡先を作成]を軽く押します。

※確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

5 「姓」欄を軽く押します。

6 入力したい文字が割り振られているキーを軽く押します  
(ひらがなの行ごとに割り振られています)。

次ページへ続きます

# 連絡先を登録しよう

## 文字入力を覚えましょう(続き)



7 キーを軽く押すごとに、「あ」→「い」→「う」と順に文字が変わります。

8 1文字目が入力できたら、次の文字を入力します。


9 漢字などに変換したい場合は、変換候補欄から入力したい文字を軽く押します。  
▼を軽く押すと、他の変換候補を表示できます。




10 漢字(姓)が入力されました。

11 「名」欄を軽く押します。ひらがなのまま入力したい場合は、ひらがなを入力した後に、[確定]を軽く押します。

12 漢字とひらがなが入力されました。



**POINT**  
意図せず携帯電話のキーボードが表示されたときは  
[メニュー]→[スマホ入力(標準)]と操作すると、スマホ入力に戻ります。



1 文字入力をしているときに、▼を軽く押します。  
※確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

2 ●が画面に表示されたら本機(送話口)に向かって、入力したい内容を発声します。

3 音声が認識され、文字が入力されます。

# 連絡先を登録しよう

## 新しい連絡先を登録する


あらかじめ「文字入力を覚えましょう」の(P.17)の①～④の手順で連絡先の入力画面を表示します。



1 姓を入力し、[次へ]を軽く押します。



2 名を入力し、[次へ]を軽く押します。



3 相手のよみがなを確認します。[次へ]を2回軽く押します。



4 相手の電話番号を入力します。



5 メールアドレス欄を軽く押します。

※表示されていない場合は画面を上になぞってください。



6 メールアドレスを入力します。

※住所や誕生日など、必要な項目も入力します。



7 [保存]を軽く押します。

## POINT

### 連絡先を登録するアカウントの選択画面が表示されたときは

連携したいアカウントを軽く押します。  
[Google]アカウントに連携していると、他のスマートフォンやパソコンなどと連絡先を共有して利用できます。共有しない場合は[本体]を選択します。




## 通話履歴から連絡先を登録する

[着信履歴]／[発信履歴] (P.14) にある電話番号を連絡先に登録します。



1 [着信履歴]／[発信履歴]の一覧画面で、登録したい履歴(電話番号)を軽く押します。



2 [メニュー]→[電話帳に登録]を軽く押します。




3 [連絡先を作成]を軽く押します。


次ページへ続きます

# 連絡先を登録しよう



## 通話履歴から連絡先を登録する(続き)



## よく使う連絡先に登録する



## 赤外線を使って、連絡先を移行する



# メールアドレスを取得しよう(初期登録)

## Y!mobileサービスの初期登録をする


Y!mobileサービスの初期登録をおこなうと、Yahoo!サービスの設定やメールアドレス(MMS)の取得などができます。



1 ホーム画面を左になぞります。

2 [設定]を軽く押します。

3 画面を上になぞり、  
[Y!mobile初期登録]  
を軽く押します。




4 [開始]を軽く押します。



5 [同意して続行]を軽く押します。

※この画面が表示されない場合は、手順7に進んでください。




6 [スキップ]を軽く押します。



7 ご契約時の暗証番号欄  
を軽く押します。

8 ご契約時の暗証番号(4  
ケタ)を入力し、画面上の  
白い所を軽く押します。

9 [次へ]を軽く押します。



10 以降の手順はYahoo!  
JAPAN IDをお持ちか  
どうかで異なります。

この画面が表示された方は、Y!mobileの初期登録がお済みです。[登録内容の確認]を軽く押し、画面に従ってログインしてください。  
※メールアドレスを変える場合は、P.28へ。

# メールアドレスを取得しよう(初期登録)

## Y!mobileサービスの初期登録をする(続き)

### Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方

1 [はい]を軽く押します。

2 [メールアドレスを変更する]または[メールアドレスを変更しない]を軽く押して選択します。

3 アドレスを変更する場合はお好みのメールアドレスを入力します。  
※P.02のY!mobile メールアドレス欄にメモしておきましょう。

4 必要情報を入力し、[登録]を軽く押します。  
※入力する必要情報はご契約内容により異なります。

5 この画面が表示されたら、初期登録完了です。  
P.29「メールを使ってみよう」へ進みます。

### Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

1 [いいえ]を軽く押します。

2 [メールアドレスを変更する]または[メールアドレスを変更しない]を軽く押して選択します。

3 アドレスを変更する場合はお好みのメールアドレスを入力します。  
※P.02のY!mobile メールアドレス欄にメモしておきましょう。

4 Yahoo! JAPAN IDのパスワードと必要情報を入力します。  
※入力する必要情報はご契約内容により異なります。

5 [登録]を軽く押します。

6 この画面が表示されたら、初期登録完了です。  
P.29「メールを使ってみよう」へ進みます。

※P.02のYahoo! JAPAN ID欄にメモしておきましょう。

# メールアドレスを取得しよう(初期登録)

## PHSからアドレスを引き継ぐ場合などの操作

- ①PHSからの機種変更のお客さまが以前使っていたメールアドレスを引き続き利用する。
- ②初期登録(P.25)の手順10で「この契約電話番号は既にY!mobileサービスの初期登録済みです。」が表示される。
- ①または②にあてはまる場合は、以下の方法でメールアドレスを設定することができます。

**注**事前にP.58のMy Y!mobileの登録を行った後、以下の手順を実施してください。



1 My Y!mobileのページで[設定サポート]を軽く押します。

2 画面を上に上にぞり、画面表示を下へ移動します。

3 メール設定(MMS)を軽く押します。



4 [確認・変更]を軽く押します。

5 [新しく設定する]を軽く押し、アドレスを入力します。

6 [変更する]を軽く押します。

※以前のアドレスを使用したい場合は、[前のメールアドレスに戻す]を軽く押します。

# メールを使ってみよう


## メールを送信する



1 スタート画面やホーム画面などで[メール]を押します。

2 [Eメール作成]を軽く押します。


3 宛先欄を軽く押します。



4 [電話帳引用]を軽く押します。

5 メールを送信する相手を軽く押します。

※宛先の選択画面が表示された場合は、送信する宛先を軽く押します。




6 件名欄を軽く押し、件名を入力します。

次ページへ続きます

# メールを使ってみよう

## メールを送信する（続き）



7 本文入力欄を軽く押し  
し、本文を入力します。

8 絵文字や記号を入力す  
る場合は、[記号]を軽  
く押します。

9 「絵文字／記号／顔文  
字」から使いたい種類の  
タブを軽く押し（今回は  
「絵文字」）、絵文字の種  
類を軽く押します。  
※既に「絵文字」等を使った場合  
は、P.31の「履歴画面から絵文字な  
どを入力する／絵文字を削除する」の



10 絵文字を軽く押すと、  
画面に入力されます。  
※「記号」「顔文字」も同様の手順で  
入力できます。

11 本文の入力が終わっ  
たら、[完了]を軽く押  
します。

12 [送信]を軽く押します。

## 履歴画面から絵文字などを入力する／絵文字を削除する



1 「メールを送信する」（P.30）  
の手順9で、既に絵文字の  
使用履歴があった場合、上  
記のように絵文字の履歴画  
面になります。その場合履  
歴画面から絵文字を軽く押  
して入力ができます。  
※記号、顔文字も同様の手順で入  
力できます。

※記号、顔文字も同様の手順で入力できます。

2 履歴画面に使いたい履  
歴がない場合は、絵文字  
のメニューから選択し  
ます。絵文字を軽く押  
して入力ができます。

※記号、顔文字も同様の手順で入  
力できます。

3 絵文字を削除するには、  
絵文字の後を軽く  
触れてカーソルを表示  
し、「削除」を軽く押す  
とカーソルの前の絵文  
字が削除されます。

※記号、顔文字も同様の手順で削除  
できます。

## よく使う連絡先でメールを送信する



ご使用の前に  
困ったときは  
電話  
連絡先  
アドレス  
メール  
音声検索  
カメラ  
LINE  
変更連絡  
アプリ  
Wi-Fi  
通知確認  
料金の確認

# 音声でインターネット

スマートフォンで利用する多くのサービスで活躍

## Google アカウントを利用するサービスの一例



Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用するとPlay ストアからスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールや写真共有、地図などGoogleの様々なサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを用意するだけで無料で登録できます。

※本機を初期化した場合は、Androidの初期設定およびGoogle アカウントの設定が必要となります。設定手順については本機に付属する取扱説明書「かんたんガイドブック」をご参考ください。

## 新しいアカウントを追加する

次の手順で、新しいアカウントの追加ができます。



1 ホーム画面を左になぞります。

2 [設定]を軽く押します。

3 画面を上になぞり、[その他]を軽く押します。




4 画面を上になぞり、[アカウント]を軽く押します。

5 [アカウントを追加]を軽く押します。

6 [Google]を軽く押します。

## 続いてGoogle アカウントに必要な情報を入力します。



7 [アカウントを作成]→[自分用]を軽く押します。

※既存のアカウントを追加する場合は、メールアドレスまたは電話番号を入力して[次へ]を軽く押し、画面に従って設定します。

8 名前(姓/名)を入力し、[次へ]を軽く押します。

※確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

9 生年月日と性別を入力し、[次へ]を軽く押します。

次ページへ続きます

# 音声でインターネット

## 新しいアカウントを追加する(続き)



10 任意のメールアドレスを入力し、[次へ]を軽く押します。

※P.02のGoogleアカウント欄にメモしておきましょう。

11 任意のパスワードを入力し、[次へ]を軽く押します。

※P.02のGoogleパスワード欄にメモしておきましょう。

12 画面を上になぞり、画面に従って電話番号追加の設定をし、[はい、追加します]を軽く押します。



13 画面を上になぞり、プライバシーポリシーと利用規約を確認し、[同意します]を軽く押します。

14 [次へ]を軽く押します。

15 画面を上になぞり、内容を確認し、[同意する]を軽く押します。アカウントが登録され完了となります。[戻る]でホーム画面に戻ります。

## Googleアシスタントとは？

Googleアシスタントは呼びかけることで情報を検索したり、案内してくれる機能です。ご利用になるには事前にGoogleアカウントの設定が必要です。P.32をご覧ください。



1 スタート画面またはホーム画面表示時、音声検索キーを強く押します。

※確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。



4 次に店舗までの行き方を調べます。音声検索キーを強く押します。

5 「ここまで行き方を教えて」と呼びかけます。

6 行き方を示した地図が表示されます。

# 音声でインターネット

## 音声でインターネット検索する



「音声検索」については動画でもご案内しています。  
パソコンからはURL「<http://s.kyocera.co.jp/ks/>」、QRコードからはP.38をご覧ください。

## 音声で地図を使う(ルート検索)



# カメラを使ってみよう

## 写真を撮る




- 1 ホーム画面で[カメラ]を軽く押します。
- 2 撮影画面が表示されます。2本の指で画面に触れたらまま指をつまむ／広げると、表示を縮小／拡大できます。
- 3 ピントを合わせたい場所を軽く押します。



- 4 「撮影」を軽く押して、写真を撮ります。

撮影画面で[QR]を軽く押します。QRコードの読み取り画面が表示されます。上記のQRコードを画面中央に表示するとQRコードを読み取れます。「URLをブラウザで開く」を軽く押すと「使い方動画」にアクセスできます。

## 動画を撮る



- 1 ホーム画面で[カメラ]を軽く押します。
- 2 [録画]を軽く押すと、録画がはじまります。
- 3 撮影画面に録画時間が表示されます。[停止]を軽く押すと、録画を終了します。



- 1 ホーム画面で[写真／動画]を軽く押します。
- 2 見たい写真／動画を軽く押します。
- 3 写真／動画が表示されます。  
※動画を再生するときは、[動画を再生]を軽く押します。


ご使用の前に  
困ったときは  
電話  
連絡先  
アドレス  
メール  
音声検索  
カメラ  
LINE  
変更連絡  
アプリ  
Wi-Fi  
通知確認  
料金の確認

# LINEを使ってみよう

## LINEを設定する



「LINEの設定」については動画でもご案内しています。  
パソコンからはURL「<http://s.kyocera.co.jp/ks/>」、QRコードからはP.38をご覧ください。



1 ホーム画面で[LINE]を軽く押します。




2 [更新]を軽く押します。



3 「アカウント設定の完了」の画面で[次へ]→[スキップ]を軽く押します。


※この画面が表示されない場合は、手順4に進んでください。



4 [開く]を軽く押します。



5 [新規登録]を軽く押します。




6 電話番号を確認し、[次へ]を軽く押します。


※電話番号は自動で入力されます。




7 [確認]を軽く押します。  
※自動で認証されますので、しばらく待ちます。




8 名前を入力し、チェックマークを軽く押します。



9 オフにするにはチェックマークを軽く押します。  
※「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」をオフにしておくと、電話帳に登録されている友人が自動で友だち登録されます。




10 [戻る]→[登録]を軽く押します。



11 [年齢確認をする]を軽く押します。

※[年齢確認をしない]を軽く押して設定することも可能です。ただし、LINE IDによる友だち検索(P.46)ができませんのでご注意ください。




12 My Y!mobileの8~16桁のパスワードを入力し、[本人確認する]を軽く押します。

※入力画面はMy SoftBankになりますが、My Y!mobileのパスワードを入力してください。

次ページへ続きます ➤

# LINEを使ってみよう

## LINEを設定する(続き)



13 「注意事項」を確認し、  
□を軽く押して  
チェックマークを付ける→[同意する]を軽く  
押します。

14 サービス向上のための  
情報利用に関するお願  
いを確認し、[同意す  
る]を軽く押します。

15 メールアドレスとパス  
ワードを入力し、[今すぐ  
設定する]を押します。  
※パスワードは2回入力する必要  
があります。  
※P.02の♦のLINE欄にメモして  
おきましょう。

16 手順15で設定した  
メールアドレスに4行  
の認証番号が届くので  
入力し、[登録する]を  
軽く押します。

17 利用登録が完了します。

18 次回からはホーム画面  
で「LINE」を軽く押すと  
LINEが利用できます。

## LINEの画面について

画面上部にある5つのアイコンを軽く押して機能切り替えができます。  
表示している画面に使いたい機能が見当たらないときは、アイコンを軽く押してみま  
しょう。



### 1 友だち(LINEの連絡帳)

友だちや参加しているグループが表示されます。  
友だちの追加や検索もこの画面で行います。

### 2 トーク(送受信ボックス)

友だちとメッセージを送受信する時に使います。  
今までのトークの履歴も閲覧できます。

### 3 タイムライン(掲示板のような機能)

近況などを投稿して友だちと共有できる機能です。  
投稿した内容は新しい順に表示されます。


### 4 ニュース

新聞社やニュースサイトが配信する最新のニュー  
スが、ジャンル別に掲載されます。

### 5 ウォレット

LINE Payの利用やスタンプ、着せかえの購入など  
ができます。

## 設定画面について



1 友だち画面で⚙を軽  
く押します。

2 設定画面が表示され  
ます。

### POINT 設定画面でできること

**プロフィール**  
自分のプロフィールを登録  
する画面。IDやプロフィール  
画像の設定もできます。

**アカウント**  
メールアドレスの設定がで  
きます。


**プライバシー管理**  
パスコードロックなどのセ  
キュリティに関する設定が  
できます。

**ヘルプ**  
困った時の対処法など、よく  
ある質問が載っています。

# LINEを使ってみよう

## トーク画面の見かた

よく使うトーク画面のアイコンを説明します。



## トークルームメニューを使う

トークルームのメニューを説明します。



「LINEの友だち追加」については動画でもご案内しています。  
パソコンからはURL「<http://s.kyocera.co.jp/ks/>」、QRコードからはP.38をご覧ください。

## 友だちを追加する

LINEをはじめたら、まずは友だちを登録しましょう。



4 表示された一覧から連絡したい人を選び、軽く押してチェックマークを付けます。



5 [招待] を軽く押します。



6 自動で招待メールが入力されます。

# LINEを使ってみよう

## 友だちを追加する(続き)



7 内容を確認し、[送信]を軽く押します。


8 相手が承認すると友だちに登録されます。

### POINT

#### その他の友だち追加方法

友だちを追加する(P.45)の手順2の画面で、以下のアイコンを軽く押して友だちを追加できます。

QRコードで



[マイQRコード]を軽く押すと、自分のQRコードが表示されるので、相手に読み取ってもらいます。

ふるふるで



友だちが隣にいれば、「ふるふる画面」を表示してスマートフォンをふってください。

LINE IDで



相手にLINE IDを教えてもらい、友だちを追加します。



「LINE実践編」については動画でもご案内しています。  
パソコンからはURL「<http://s.kyocera.co.jp/ks/>」、QRコードからはP.38をご覧ください。

## LINEでメッセージやスタンプ、写真を送る



1 友だち画面でメッセージを送りたい相手を軽く押します。

2 [トーク]を軽く押します。

3 入力欄にメッセージを入力し、▶を軽く押します。  
メッセージが送信されます。



4 続いてスタンプを送ります。

※確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。



5 送りたいスタンプをリストから選んで軽く押します。



6 プレビューが表示されたら、再度軽く押します。  
スタンプが送信されます。

次ページへ続きます ➤

# LINEを使ってみよう

## LINEでメッセージやスタンプ、写真を送る(続き)



7 次は写真を送ります。  
写真を軽く押します。

8 送りたい写真を軽く押します。

※選択した写真は右上に番号が付きます。

9 [送信]を軽く押します。

10 写真が送られました。

### POINT 写真を撮影して送る

手順7で<sup>1</sup>を軽く押すと写真を撮影して送信できます。



# メールアドレスの変更を友人に連絡しよう

## あんしんバックアップの初期設定をする

あんしんバックアップを利用して、メールアドレスを一斉に伝えることができます。  
まずはあんしんバックアップの設定をします。



1 ホーム画面を左になぞります。

2 [ツール]を軽く押します。


3 [あんしんバックアップ]を軽く押します。



4 あんしんバックアップの説明画面が表示されたら、[次へ]を軽く押します。



5 [次へ]を軽く押します。



6 [利用規約に同意する]を軽く押してチェックマークを付け、[次へ]を軽く押します。

※各機能へのアクセス許可画面が表示された場合は、[許可]を軽く押します。

次ページへ続きます

# メールアドレスの変更を友人に連絡しよう

## あんしんバックアップの初期設定をする(続き)



- 7 [機種変更後の方]または[それ以外の方]を軽く押します。

※確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

- 8 [機種変更後の方]を軽く押した場合は、機種変更前にお使いの機種を選択し、画面に従って操作してください。

- 9 [閉じる]を軽く押します。




- 4 連絡したい連絡先を軽く押し、チェックマークを付けます。

※一度に送信できるお知らせメール(連絡先)は80件です。

- 5 [確認]を軽く押します。

- 6 [名前を本文に含める]を軽く押します。

## メールアドレス変更のお知らせメールを送る




- 1 あんしんバックアップの画面で [ ] を軽く押します。

- 2 [連絡先変更お知らせ]を軽く押します。

- 3 宛先選択を軽く押します。

※電話番号やGmailアドレスをお知らせしない場合は、軽く押してチェックを外します。



- 7 名前を入力し、[OK]を軽く押します。


- 8 [確認]を軽く押します。

- 9 お知らせメールの内容を確認し、問題なければ[送信]を軽く押します。

# アプリを入手・更新してみよう

## Playストアからのアプリの入手

※あらかじめGoogle アカウントを設定してください(P.32)。



1 ホーム画面で[Play ストア]を軽く押します。

2 画面上部の検索バーを軽く押します。

3 入手したいアプリの名前を入力し、[検索]を軽く押します。



4 入手したいアプリを軽く押します。

5 [インストール]を軽く押すとダウンロードが始まります。

6 完了後、「開く」を軽く押すと、アプリが起動します。




「アプリ」については動画でもご案内しています。

パソコンからはURL「<http://s.kyocera.co.jp/ks/>」、QRコードからはP.38をご覧ください。

## アプリを最新版に更新する

※あらかじめGoogle アカウントを設定してください(P.32)。



1 ホーム画面で[Play ストア]を軽く押します。

2 画面上部の検索バーを軽く押します。

3 更新したいアプリの名前を入力し、[検索]を軽く押します。



4 更新したいアプリを軽く押します。

5 [更新]を軽く押すとダウンロードが始まります。

6 アプリが更新されます。

# Wi-Fiを設定しよう

## Wi-Fi(アクセスポイント)を設定する


ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際に、設定が必要です。動画閲覧やアプリのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。




1 ホーム画面を左になぞります。



2 [設定]を軽く押します。



3 [Wi-Fi]を軽く押します。




7 [接続]を軽く押します。



8 接続しているアクセスポイントには「接続済み」と表示されます。



9 Wi-FiをOFFにするときは [ON] を軽く押し、[OFF] にします。



4 [OFF]を軽く押し、Wi-FiをON([ON])にします。



5 接続したいアクセスポイントを軽く押します。



6 パスワードを入力します。

ご使用の前に  
困ったときは  
電話  
連絡先  
アドレス  
メール  
音声検索  
カメラ  
LINE  
変更連絡  
アプリ  
Wi-Fi  
通知確認  
料金の確認

# ホーム画面の通知情報を確認しよう

## 通知アイコンを確認する

本機のステータスバーには電話の着信や新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



アイコン	意味
4G ~ 4G	電波状態
■	圏外
■ ~ ■	電池残量
!	充電なし
⚡	充電中
✉	不在着信あり
✉	新着メール／SMSあり
🔕	マナーモード設定中
Wi-Fi	Wi-Fi利用中
LINE	LINEのメッセージあり

## 通知パネルで通知情報や本機の状態を確認する

ステータスバーに通知があるときは通知パネルを表示して詳細を確認できます。



1 ステータスバーを下になぞります。

2 通知パネルが表示されます。

3 [閉じる]を軽く押すか、(戻る)を押すと、通知パネルが閉じます。

## 通知パネルから本機の状態を変更する



1 ステータスバーを下になぞります。

2 通知パネルが表示されます。  
設定したい機能(ここでは「簡易ライト」)を軽く押します。


3 簡易ライトが「ON」になります。  
背面のライトが点灯します。



4 再度、[簡易ライト]を軽く押すと簡易ライトが「OFF」になります。

### POINT

通知パネルから設定できる機能について  
通知パネルからは以下の機能が設定できます。



# 月々の料金を確認しよう

## My Y!mobileとは

### こんなときに便利！My Y!mobile

My Y!mobileは、ご利用料金やご契約内容を確認できるお客さま専用の会員サポートサイトです。次のような場合にご活用いただけます。



#### 1 ホーム

今月のデータ通信量やご契約内容の確認などができます。

#### 2 料金案内

利用料金を確認できます。

#### 3 契約確認変更

料金プラン・オプションを変更できます。

#### 4 設定サポート

Y!mobileサービスの初期登録ができます。

### POINT

#### その他のサポートやサービスについて(一例)

My Y!mobileでは他にも以下のサポートメニューを利用できます。

緊急停止／解除

住所の変更

支払い方法の確認・変更

メールアドレスの変更／迷惑メール対策

契約更新月の確認

通常速度に戻す申し込み

また、Yahoo!サービスをおトクに楽しめます。



詳しくは、本ガイド裏表紙をチェック

## 利用料金を確認する

My Y!mobileから確認できます。

※Wi-FiをOFFにして設定を開始してください。OFFの仕方はP.57の「通知パネル」を利用した方法をご覧ください。




1 ホーム画面を左になぞります。




2 [My Y!mobile] を軽く押します。




3 [My Y!mobileへログイン] を軽く押します。



4 画面を上になぞり、利用規約を確認し、[同意する] を軽く押します。  
※2回目以降は利用規約の確認は不要となります。



5 [料金案内] を軽く押します。



6 ご利用料金が確認できます。

# これだけの特典がスマホ料金にコミコミ！

スマホ料金が安いだけじゃない!? ネットショッピングでもお得!!



ワイモバイルスマホなら  
Yahoo!ショッピングでポイント


# いつでも5倍!

(通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント4倍)※

※期間固定Tポイントは、Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、LOHACO、GYAO! のみでご利用できます。進呈日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。※一部対象外の料金プランがあります。※一部対象外商品があります。※Y!mobileサービスの初期登録が必要です。

●各ポイントの詳細情報および本キャンペーンの詳細はキャンペーンページをご確認ください。▶ [yahoo.jp/ymsetshp](https://yahoo.jp/ymsetshp)

●上記は本ガイド発行時点の情報です。キャンペーンは予告なく変更または終了することがあります。



**YAHOO!** JAPAN ショッピング <https://shopping.yahoo.co.jp>

約70万 店舗

約2.7億 商品

※2018年3月時点。Yahoo!ショッピング調べ。「Yahoo!ショッピング」のストア数です。



他ショッピングのお得な情報はコチラから [yahoo.jp/ymsetshp](https://yahoo.jp/ymsetshp)



## ワイモバイルなら無料で受けられるサービスも充実

不用品を  
おこづかいに!



Yahoo!プレミアム  
なら出品が制限なし  
で利用できます。

ヤフオク!  
Yahoo!ショッピング  
を安心して使える!

ネットショッピングで  
あんしん11の補償が  
受けられます。



画像・動画の  
保存容量が  
なんと無制限!

自動バックアップ機能を  
使えば、万が一の時に  
大切なデータを守れます。

YAHOO! JAPAN かんたんバックアップ



容量無制限

詳しくは▶ <https://www.ymobile.jp/service/ymobile/box/>

●「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●「押すだけサポート」は京セラ株式会社、ソフトバンク株式会社にてそれぞれ特許出願済みです。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。●Yahoo!およびYahoo!、Y!のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。●microSD™はSD-3C, LLCの商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.●「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本ガイド作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示はすべてイメージです。●本ガイドの内容は2018年7月現在のものです。

## 本製品に関するお問い合わせ



24時間ご契約内容  
変更手続き可能！

My Y!mobile  
▶ [ymobile.jp/r/myy/](https://ymobile.jp/r/myy/)



### ワイモバイルカスタマーセンター

■総合窓口(通話料無料) [オペレーター対応時間] 9:00~20:00 ※一部のお問い合わせを除く(年中無休)  
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151  
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0570-039-151

※151への通話は「だれとでも通話」などの無料通話対象となります。

■各種お手続き(通話料無料) [受付時間] 自動音声応答にて24時間受付(年中無休)  
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116  
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0120-921-156

ちょっとした疑問を  
LINEで解決！



かんたんスマホの操作方法や  
利用方法に関するお問い合わせ

(通話料無料)  
0800-170-0092  
【受付時間】  
9:00 ~ 20:00

