

eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://ymobile.jp/s/NyKTq>

eSIMをダウンロードする

1

ホーム画面で  (設定)



2

モバイル ネットワーク



3

モバイルデータ



4

SIM を追加



5

eSIM を設定



6

QRコードをスキャン



・状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

7

設定



8

携帯通信会社から提供された確認コードを入力 → 続行



9

閉じる



🏁 eSIMのダウンロードが完了しました。

eSIMを有効／無効にする

1

ホーム画面で ⚙ (設定)



2

モバイル ネットワーク



3

モバイルデータ



4

SIMを選択 → この SIM を使用する → ON にする / OFF にする



■ eSIMの有効 ( 表示) / 無効 ( 表示) が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

eSIMを消去する

1

ホーム画面で  (設定)

**2**

モバイル ネットワーク

**3**

モバイルデータ → SIMを選択 → eSIM を消去する

**4**

消去



■ eSIMが消去されます。

!eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。