

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。おもなソフトウェアキーボードには、携帯電話のキーボードのようなレイアウトの「12キー」、パソコンのようなレイアウトの「QWERTY」、手書きで文字を入力できる「手書き」、ローマ字入力に特化したレイアウトの「GODAN」、ひらがなが50音順／英字がabc順で配列されている「五十音」があります。

- ・キーボードを非表示にするには、▽をタップします。
- ・使用状況により、キーボードの表示などが異なる場合があります。

+ キーボードについての操作

キーボードレイアウトを設定する

キーボード表示中に → 言語 → 日本語 → 利用する
レイアウトにチェックを入れる → 完了

他の言語のキーボードを利用する

キーボード表示中に → 言語 → キーボードを追加
→ 言語を選択 → 必要に応じて国・地域を選択 → 利用する
レイアウトにチェックを入れる → 完了

キーボードを切り替える

キーボード表示中に

- ・をタップするたびにキーボードが切り替わります。
- ・をロングタッチ → 切り替えたいキーボードをタップしても、キーボードを切り替えることができます。

Gboardの使いかたを確認する

文字入力画面で → ヘルプとフィードバック


12 キー画面の見かた



- 1 機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。
- 2 文字を確定前に戻します。文字入力中は文字入力キーに割り当てられている文字を逆順で表示します。
- 3 カーソルを左に移動します。
- 4 絵文字／顔文字などのリストを表示します。
- 5 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。
- 6 音声で文字を入力します。
- 7 カーソルの前の文字を削除します。
- 8 カーソルを右に移動します。
- 9 スペースの入力、または文字の変換を行います。¹
- 10 改行します。文字入力中は文字を確定します。ロングタッチするとアイコンが表示され、片手モードへの切り替えなどができるます。アプリや入力欄によっては ✓ Q → I などが表示されます。
- 11 入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。²
- 12 キーに割り当てられている文字を入力します。

- 1 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は、ロングタッチするとキーボードを変更することができます。
 - 2 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は （言語切り替えキー）が表示され、タップするとキーボードを切り替えられます。文字を入力すると が表示されます。
- ・設定の状態や表示中の画面などにより、表示されるキーや利用できる機能は異なる場合があります。

QWERTY画面の見かた



- 1 機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。
- 2 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 3 大文字／小文字の切り替えをします。2回タップすると、大文字固定入力に切り替えることができます。
- 4 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。
- 5 音声で文字を入力します。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 改行します。文字入力中は文字を確定します。ロングタッチするとアイコンが表示され、片手モードへの切り替えなどができます。アプリや入力欄によっては ✓ 🔍 → ➔ などが表示されます。
- 8 読点を入力します。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。¹
- 9 絵文字／顔文字などのリストを表示します。²
- 10 スペースの入力、または文字の変換を行います。キーボードを複数設定している場合は、ロングタッチすると、キーボードの変更画面が表示されます。
- 11 カーソルを左／右に移動します。

- 1 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は ☰ が表示され、ロングタッチすると絵文字／顔文字などのリストも表示できます。
- 2 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は ☺（言語切り替えキー）が表示され、タップするとキーボードを切り替えられます。文字を入力すると ☰ が表示されます。
・設定の状態や表示中の画面などにより、表示されるキーを利用できる機能は異なる場合があります。

キーボードバーについて

キーボードバーに表示されるアイコンは、次のような機能があります。

アイコン	説明
☰	キーボードバーに表示されていないアイコンを表示します。アイコンをロングタッチし、キーボードバーまでドラッグすると、キーボードバーのアイコンを変更できます。
☒	ステッカーのリストを表示します。
GIF	GIFのリストを表示します。
⾃	クリップボードのテキストを選択して文字を入力します。
⚙️	設定画面を表示します。
✍️	手書き入力を有効にします。
🎨	キーボードのデザインを変更します。
⌨️	キーボードを片手モードに切り替えます。
✂️	テキストの編集（切り取り／コピー／貼り付け）をします。
👤	他のユーザーとGboardを共有します。
🌐	テキストを翻訳して入力します。
🌐	フローティングキーボードに切り替えて、お好みの位置にキーボードを移動できるようにします。
:-)	顔文字のリストを表示します。
⠇	キーボードの位置やサイズを変更します。
☆	記号の一覧を表示します。
😊	絵文字の一覧を表示します。
↶	入力文字を元に戻したり、やり直すことができます。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で ☰



☒ 文字入力モードが切り替わります。

- ・キーをタップするたびに、英字入力モード（ああ1表示）➡️ 数字入力モード（ああ1表示）➡️ ひらがな入力モード（ああ1）の順に切り替わります。

ひらがなを入力する (12 キー)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モード（ああ 表示）になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → ←



☒ 文字が入力されます。

・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、

▶ をタップしてから次の文字を入力します。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触ると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

12 キーで「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で [か] を上下左右にフリック



☒ フリックした方向の文字が入力されます。

・「か」を入力するときは、[か] を1回タップします。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

文字入力画面で入力済みの文字や、ウェブサイトの文字をダブルタップ／ロングタッチすると、文字列がハイライト表示されて編集メニューが表示されます。表示される編集メニューの項目は、アプリによって異なります。

ここでは、入力済みの文字での操作を例に説明します。

1

文字入力画面で入力済みの文字をロングタッチ



2

● / ● をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

- 全選択する場合は [すべて選択] をタップします。 [すべて選択] が表示されていない場合は、 [⋮] をタップすると表示されます。

3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ



5



6

貼り付け



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

- をドラッグすると、貼り付ける位置を変更できます。

文字入力の設定を行う

キー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

項目	説明
言語	キーボードのレイアウトや、他の言語のキーボードを設定できます。
設定	キーの表示やキーボードのレイアウト、キー操作したときの動作について設定できます。
テーマ	キーボードのデザインを変更できます。
テキストの修正	変換候補についての設定や、文字入力をサポートする修正機能についての設定ができます。
グライド入力	グライド入力についての設定ができます。
音声入力	音声入力についての設定ができます。
クリップボード	クリップボードに関する設定ができます。
単語リスト	単語の登録や、登録した単語の削除ができます。
絵文字、ステッカー、GIF	絵文字、ステッカー、GIFに関する設定ができます。また、予測検索などの設定ができます。
Gboard を共有	他のユーザーとGboardを共有できます。
プライバシー	プライバシーについて設定できます。
評価のお願い	Gboardの評価ができます。
アプリについて	利用規約、プライバシーポリシー、オープンソースライセンス、現在のバージョンを確認できます。
ヘルプヒフィードバック	ヘルプを表示したり、フィードバックを送信できます。

1

文字入力画面でキーボードバーの 



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。