

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラモードを切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

1 カメラモードを切り替える

1

ホーム画面で (カメラ)



写真撮影画面が表示されます。

2

カメラモードの種類をタップ



カメラモードが切り替わります。

2 カメラのはたらきを設定する

1


ホーム画面で (カメラ)



写真撮影画面が表示されます。

2

詳細設定



設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ → 各項目を設定



設定が反映されます。