


Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面で （設定）



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi ( 表示)



 Wi-FiがONになります。

- ・ Wi-Fi をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

4

アクセスポイントをタップ



5

パスワードを入力  接続



 接続が完了します。

- ・ パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定する

ホームネットワークなどの高品質の保存済みネットワークを検出したとき、Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定します。

Wi-Fi設定画面で **詳細設定**  **Wi-Fi を自動的に ON にする**

- ・ **Wi-Fi を自動的に ON にする** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

パブリック ネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **詳細設定**  **利用可能なパブリック ネットワークを通知する**

- ・ **利用可能なパブリック ネットワークを通知する** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **詳細設定**  **証明書をインストール** 
画面の指示に従って操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する


Wi-Fi設定画面で、「接続済み」と表示されているアクセスポイントをタップ

 電波強度、周波数、セキュリティ、MACアドレス、IPアドレスなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する


1

ホーム画面で  （設定）



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi ( 表示)



 Wi-FiがONになります。

・ **Wi-Fi** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

4

ネットワークを追加



5

ネットワーク名（SSID）を入力



- ・   読み取るQRコードを画面中央に表示と操作して、Wi-Fi ネットワークに接続することもできます。

6

セキュリティを選択




7

パスワードを入力



8

保存




 接続が完了します。

- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ



4

削除




 Wi-Fi接続が削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。
- ・接続中のアクセスポイントをロングタッチ →  **削除** をタップしても、アクセスポイントを削除できます。

保存したアクセスポイントを削除する


1

ホーム画面で (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

保存済みネットワーク




4

削除したいアクセスポイントをタップ



5

削除




アクセスポイントの削除が完了します。

Wi-Fi Direct®を利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で (設定)



2

Wi-Fi → Wi-Fi (表示)



Wi-FiがONになります。

- ・ Wi-Fi をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

3

詳細設定



4

Wi-Fiダイレクト



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- ・ 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。
- ・ 目的の機器が見つからないときは、 : ➡ デバイスの検索 をタップし、再検索を行ってください。

5

接続する機器をタップ ➡ 相手機器で接続を承認



Wi-Fi Directで接続されます。

- ・ 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・ 接続済みの機器をタップして OK をタップすると、接続を停止できます。