

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用したりできます。

こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聞くことができます。
ハンズフリー	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
通話	
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で  (設定)



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

Bluetooth ( 表示)



Bluetooth®機能がONになります。

・ Bluetooth をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

+ ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で デバイス名 → 名前を入力 → 名前を変更

・ Bluetooth がONのときに利用できます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

Bluetooth



3

ペア設定する機器をタップ



4

以降は、画面の指示に従って機器を認証

- Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で  (設定)



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

「ペア設定済みのデバイス」欄の機器をタップ



タップした機器と接続されます。

+ ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の  
名前を入力 

・ Bluetooth がONのときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の  

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

Bluetooth®でデータを受信する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

着信ファイルの通知をタップ → [承諾]



3

受信完了後、ステータスバーを下にフリック／スワイプ → ファイル受信の通知をタップ



4

受信したデータを選択



受信したデータを確認できます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で (設定) → Bluetooth → Bluetooth経由で受信したファイル → 受信したデータを選択 → 画面の指示に従って操作

Bluetooth®でデータを送信する

連絡先のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で (Google) → (連絡先)



2

送信する連絡先をロングタッチ



・複数の連絡先を送信する場合は、送信する連絡先にチェックを入れます。

3



4

Bluetooth



5

機器をタップ



データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。