

バッテリーの設定

バッテリーの使用状況を確認したり、バッテリーの消費を軽減する設定ができます。

バッテリーの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX% 使用時間 XXXXX	バッテリー残量と使用可能時間（目安）を確認します。
省電力モード	スマートパワー機能を利用するかどうかを設定します。
給電設定	充電時にバッテリーへの給電を停止してバッテリーの発熱を防ぐ設定をします。
80%の上限	バッテリーが80%に達したら充電を停止する設定ができます。
基本	バッテリーが100%に達したら充電を停止しバッテリー残量が下がると100%まで再充電する設定ができます
アプリの最適化	アプリのバッテリー消費の最適化や、バッテリー消費の手動制御を設定します。
その他の省電力設定	シーンによる最適化やスマートパワーの自動起動、ダークモードなどの設定ができます。
バッテリーの使用量	アプリや機能ごとのバッテリーの使用量を確認します。

+ バッテリー利用時の操作

アプリのバッテリー消費を最適化する

ホーム画面で (設定) → バッテリー → アプリの最適化 → すべてがAI制御 (表示) → OK

バックグラウンドアプリの最適化やスリープモードへの移行を自動制御してバッテリー消費を抑える

ホーム画面で (設定) → バッテリー → その他の省電力設定 → シーンによる最適化 → 各項目を設定

その他の省電力を設定する

ホーム画面で (設定) → バッテリー → その他の省電力設定 → 各項目を設定

省電力モードを利用する

1

ホーム画面で (設定) → バッテリー



2

省電力モード (表示)



省電力モードの設定が完了します。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。