

# 音とバイブレーションの設定

着信音、操作音など、音やバイブレーションに関する設定ができます。

## 音とバイブレーションの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ベル	着信音をオンにします。 <b>着信音のみ</b> / <b>着信音とバイブレーション</b> / <b>バイブレーション</b> から着信音を設定します。
バイブレーション	マナーモード（バイブレーション）を設定します。
ミュート	マナーモード（ミュート）を設定します。
メディア音量の自動ミュート	バイブレーション、またはミュートに設定したとき、メディアの音量も自動的にミュートします。
電話	電話の着信音の音量を設定します。
メッセージ、通知	メッセージや通知音の音量を設定します。
音楽、動画、ゲーム	音楽や動画、ゲームなどの音量を設定します。
アラーム	アラーム音の音量を設定します。
通話の音量	通話の音量を設定します。
デフォルトの音量ボタンのコントロール	音量大キー／音量小キーを押したときに <b>電話</b> / <b>音楽、動画、ゲーム</b> のどちらを調整するかを設定します。
マルチアプリケーションの音量調整	複数のアプリケーションが同時にメディアオーディオを再生する場合、音量を個別に調整するかを設定します。
サイレントモード	サイレントモードのON/OFFを設定します。また、サイレントモードをONにしているときの着信／通知を許可する条件や、自動的にサイレントモードをON/OFFにするスケジュールを設定します。
ドライブモード	本機がサイレントモードになり、着信時は自動的に留守番電話に転送されます。
着信音	着信音の種類を設定します。
内線着信	内線着信音の種類を設定します。
通知音	通知音の種類を設定します。
アラーム音	アラーム音の種類を設定します。
着信振動	着信時のバイブレーション動作の種類を設定します。
自動字幕起こし	話し声を検出し、自動的に字幕を生成するかの設定ができます。
その他のサウンド設定	その他の音とバイブレーションの設定をします。

## 着信音を設定する

着信音の種類を設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

### 音とバイブレーション



3

### 着信音




4

### 設定するSIMをタップ



5

着信音をタップ → OK



着信音の設定が完了しました。

- 音楽をタップすると、着信音を音楽ファイルから設定することができます。

## 通知音を設定する

通知音の種類を設定できます。

1

ホーム画面で (設定)



2

### 音とバイブレーション




3

### 通知音



4

通知音をタップ → OK



通知音の設定が完了します。

- ・**音楽**をタップすると、通知音を音楽ファイルから設定することができます。

## 電話の着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で ⓧ (設定)



2

### 音とバイブレーション



3

「電話」の ⓧ を左右にドラッグ



着信音が再生され、設定が完了します。

- ・**○**を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

## 音楽や動画、ゲームの音量を設定する

1

ホーム画面で ⌂ (設定)



2

音とバイブレーション



3

「音楽、動画、ゲーム」の ○ を左右にドラッグ



🏁 サンプル音が再生され、設定が完了します。

## 通知音の音量を設定する

1

ホーム画面で ⌂ (設定)



2

音とバイブレーション



3

「メッセージ、通知」の ○ を左右にドラッグ



🏁 通知音が再生され、設定が完了します。

## アラームの音量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

音とバイブレーション



3

「アラーム」の  を左右にドラッグ



 アラーム音が再生され、設定が完了します。

## 着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

音とバイブレーション



3

ベル



4

着信音のみ / 着信音とバイブレーション / バイブレーションから着信音



 着信時のバイブレーションの設定が完了します。

