

基本設定からGoogle™活用方法までこれ一冊

Android One S4 活用ガイド



androidone

S4

目次

▶ 基本操作

これだけは押さえておきたい基本の操作

- ・基本操作を覚えよう P.03
- ・文字を入力しよう P.12

▶ 初期登録

最初にしておくべき初期登録と設定

- ・Google アカウントを設定しよう P.15
- ・Y!mobileの初期登録をしよう P.18
- ・My Y!mobileの初期登録をしよう P.22

▶ データの引き継ぎ

お使いのスマホやケータイからのデータ引き継ぎ

- ・連絡先の引き継ぎをしよう P.24
- ・Yahoo!かんたんバックアップを使ってみよう P.26

▶ 基本機能

基本的な機能の使い方

- ・電話をかけてみよう P.28
- ・連絡帳を作成しよう P.31
- ・メールを使ってみよう P.32
- ・インターネットを使ってみよう P.37

メモ (メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。)

※メモ欄の記入は必須ではありません。お客様の任意でご利用ください。

	Google アカウント	
	パスワード	

※すでにYahoo!JAPAN IDを取得しているお客様は、お持ちのものをご記載ください。

	Yahoo!JAPAN ID	
	Y!mobile メールアドレス	@yahoo.ne.jp
	パスワード	

	My Y!mobile ID	ご契約の電話番号	-
	My Y!mobile パスワード		-

メモはカメラで
撮り、保存するのも
便利です。*

※撮った写真の管理・保管にもご注意ください。

基本操作を覚えよう

S4の各部名称




充電のしかた


ACアダプタはオプション品(別売)です。必ずオプション品(別売)のACアダプタをお使いください。
※ACアダプタについては、ワイモバイルのホームページを参照してください。

充電する前に

- 1 本機の外部接続端子に、
ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む
※従来のmicroUSBとは異なるのでご注意ください。




- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、
家庭用ACコンセントに差し込む
通知/充電ランプがオレンジに点灯することを確認してください。
充電が完了すると、通知/充電ランプが黄緑色に点灯します。



充電した後に

- 3 充電完了後は、本機の外部接続端子から、
ACアダプタのUSB Type-Cプラグを取り外し、
ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセント
から抜き、電源プラグを元の状態に戻す



基本操作を覚えよう

電源の入れ方／切り方



マナーモードの種類



音量キーの操作



基本操作を覚えよう

スマートフォンの7つの基本操作



各画面の特長を覚えよう！ [1] ロック画面



基本操作を覚えよう

各画面の特長を覚えよう！ [2] ホーム画面

ホーム画面

ロック画面でロックを解除すると表示されます。

①ステータスバー
新着メールや留守番電話などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。

②待受エリア
ロングタッチすると壁紙の変更やウィジェットの追加などができます。

③お気に入りトレイ
よく使うアプリのショートカットを5つまで登録することができます。
購入時は、「電話」「メッセージ」「Gmail™」「Chrome」「カメラ」が登録されています。

④ランチャー画面
画面を上にスワイプするとランチャー画面が開きインストールされているアプリの一覧が表示されます。

⑤Google 検索
検索窓をタップするとすぐに検索できます。

⑥基本アプリ
GoogleとY!mobileの基本アプリが並びます。

⑦ナビゲーションアイコン
△ 前の画面に戻ります。
○ ホーム画面が表示されます。
□ 最近使用したアプリが表示されます。

1 ホーム画面を上にスワイプします。
2 ランチャー画面が表示されます。
3 ランチャー画面を下にスワイプします。
4 ホーム画面に戻ります。

クイック設定パネル

どの画面でも、ステータスバーを下にドラッグすると端末の状態を確認できます。

1 ステータスバーを下へドラッグします。

2 通知パネルが表示されます。通知パネルを下にドラッグします。

3 クイック設定パネルが表示されます。

①明るさレベル
画面の明るさを調整します。

②Wi-FiのON/OFF
Wi-FiのON/OFFを切り替えます。

③Bluetooth®のON/OFF
Bluetooth®のON/OFFを切り替えます。

④自動回転のON/OFF
画面の向きを自動で調整するかどうかのON/OFFを切り替えます。

⑤設定
設定画面が表示されます。

⑥マナーモードのON/OFF
マナーモードのON/OFFを切り替えます。

⑦機内モード
機内モードのON/OFFを切り替えます。

クイック設定パネルを左にスワイプすると表示されます。

基本操作を覚えよう

各ボタンの操作(ナビゲーションアイコン)

○ ホームボタンの操作

アプリ使用時にいつでもホーム画面に戻れます。
ここではPlayストアを利用している場合を例に説明しています。




◀ 戻るボタンの操作

起動しているアプリの一つ前の画面に戻ります。
ここでは、設定画面を操作している場合を例に説明しています。



TIPS 通知パネル

ステータスバーにはメールや不在着信、留守番電話など、様々な通知が表示されます。




□ 履歴ボタンの操作

起動していたアプリの履歴を表示できます。
ここでは、電卓アプリ利用時にChromeに戻りたい場合を例に説明しています。



文字を入力しよう

ケータイ配列キー ボードで入力する(フリック入力)



QWERTYキー ボードで入力する



キーボードを切り替える



音声で文字を入力する



文字を入力しよう

記号を入力する(入力例)



絵文字／顔文字を入力する(入力例)



Google アカウントを設定しよう

スマートフォンで利用する多くのサービスで活躍

Google アカウントを利用するサービスの一例



Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用するとPlay ストアからスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールやカレンダー、写真共有、地図などGoogleの様々なサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを用意するだけで無料で登録できます。

新しいアカウントを取得する

次の手順で、新しいアカウントの取得、アカウントの追加をすることができます。




続いてGoogle アカウントに必要な情報を入力します。次のページへ。

Google アカウントを設定しよう

新しいアカウントを取得する

Google アカウントに必要な情報を入力します。

パスワードは、安易な文字列ではなく、8文字以上の他人に推測されない文字列を考えましょう。




7 名前(姓／名)を入力し、[次へ]をタップします。

8 生年月日と性別を入力し、[次へ]をタップします。

9 任意のメールアドレスを入力し、[次へ]をタップします。

10 任意のパスワードを入力し、[次へ]をタップします。



11 画面に従って電話番号追加の設定をします。

12 プライバシーポリシーと利用規約を確認し、[同意します]をタップします。

13 [次へ]をタップします。

14 Googleからのサービスを確認し[もっと見る]→[同意する]をタップするとアカウントの設定が完了します。

お支払い情報の設定をする

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどのお支払いは、

ケータイ料金とまとめてお支払いいただける「ワイモバイルまとめて支払い」がおすすめです。

「ワイモバイルまとめて支払い」の設定方法



1 ホーム画面で[Play ストア]をタップします。

2 左上の≡をタップします。

3 [アカウント情報]をタップします。



4 [お支払い方法]をタップします。

5 [SoftBank・Y!mobileの決済を利用]をタップし、画面に従って操作してください。

Y!mobileの初期登録をしよう


Y!mobileサービスの初期登録をする

すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方


前のページから



- 8 内容を確認し、
[はい]をタップ
します。




- 9 「Yahoo! JAPAN ID」
を入力して、[次へ]を
タップします。



- 10 「パスワード」を入力
して、[ログイン]を
タップします。

※パスワードの作成・メールアドレスの入力が必要な場合があります。
画面に従って作成してください。




- 11 お好みのY!mobile
メールアドレスを
入力して、[登録]を
タップしてください。

※加入者特典画面(下段10)が表示された場合は、画面に従って操作してください。



- 12 [設定する]をタップ
します。



- 13 「設定済」が表示
されたら[次へ]を
タップします。



- 14 [次へ]をタップ
します。



- 15 [かんたん設定を
終了する]をタップ
します。



登録完了

次回起動時

登録内容を確認でき
ます。




アプリを最新版に
更新してください。
詳細はP.52です。

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

前のページから



- 8 内容を確認し、
[いいえ]をタップ
します。




- 9 お好みのメール
アドレスと、
パスワード、必要事項
を入力し、内容を確認
して[登録]をタップ
します。



- 10 加入者特典画面が
表示された場合は、
画面に従って操作して
ください。

※加入時期、契約によっては対象外
の場合があります。



- 11 [設定する]をタップ
します。



- 12 「設定済」が表示
されたら[次へ]を
タップします。



- 13 [次へ]をタップ
します。



- 14 [かんたん設定を
終了する]をタップ
します。



登録完了

My Y!mobileの初期登録をしよう

My Y!mobileとは


こんなときに便利！My Y!mobile



My Y!mobileは、ご利用料金やご契約内容を確認できるお客さま専用の会員サポートサイトです。次のような場合にご活用いただけます。

- 1 ホーム** → 今月の通話料／データ通信量を確認したい
 - 2 料金案内** → 利用料金を確認したい
 - 3 契約確認変更** → 料金プラン・オプションを変更したい
 - 4 設定サポート** → Y!mobileサービスの初期登録をしたい

▼その他、サポートメニュー（一例）



My Y!mobileアプリをダウンロードする



- 1 ホーム画面で [Play ストア] をタップします。
 - 2 「マイワード」と入力し、タップします。

続いてMy Y!mobileの新規会員登録をします。次のページへ。

My Y!mobileの新規会員登録をする



- 1 [My Y!mobileの新規会員登録]をタップします。
 - 2 電話番号／暗証番号を入力して、[次へ]をタップします。
 - 3 [パスワードを送信する]をタップします。
 - 4 My Y!mobileへログインするためのURLとパスワードがSMSで



- 5 ステータスバーを下にドラッグして、メッセージをタップします。
 - 6 URLをタップします。
※確認画面が表示されたときは、アプリを選択して[1回のみ]／[常に]をタップしてください。
 - 7 [次へ]をタップします。
 - 8 内容を確認し、画面上にスワイプして[同意する]をタップします。



- 9 新しいパスワードを
入力して、[変更する]
をタップします。

10 [次へ]をタップ
します。
ログインが完了し、
My Y!mobile
トップページが
表示されます。



次回からは


- 手順 1 [My Y!mobileへログイン] からご利用いただけます。パスワードの入力を求められた場合はP.02にメモをした♠のID、パスワードを入力してください。



連絡先の引き継ぎをしよう

Google アカウントを同期して、データを移行する場合(Androidスマホ→S4)

お乗り換え前のケータイの連絡先をGoogle アカウントに登録しておけば、連絡先を同期する機能で本機へ移行することができます。



[注意]旧ケータイで連絡先データを本体に保存していると、「連絡先を同期する機能」で連絡先を移行することができませんのでご注意ください。

Bluetooth®を使って、データを移行する場合(ケータイ&スマホ→S4)

Bluetooth®を使って連絡先を新しいスマートフォンへ移行する方法をご紹介します。

※あらかじめBluetooth®をONにして、旧ケータイとペアリングして、本機との連絡先の共有を有効にしておいてください。機器によっては共有できない場合があります。



※画像データなどを移行する場合は、Bluetooth®をONにして旧ケータイとペアリングし、旧ケータイからデータを送信して、画面に従って操作してください。

赤外線を使って、データを移行する場合(ケータイ&Androidスマホ→S4)



※画像データなどを移行する場合は、手順1で旧ケータイから画像データなどを送信し、手順に従って操作してください。

microSDカードを使って、データを移行する場合(ケータイ&Androidスマホ→S4)

機種変更前のmicroSDカード対応スマートフォンまたはケータイにて、あらかじめ連絡先データ「Vcard(.vcfファイル)」をmicroSDカードに保存(エクスポート)しておくことで、microSDカード経由で連絡先を移行できます。P.61を参照し、microSDカードは外部ストレージとして設定してください。




※連絡先移行元の操作につきましては、移行元の機器製造元へお問い合わせください。

Yahoo!かんたんバックアップを使ってみよう

Yahoo!かんたんバックアップとは

スマホのデータを自動でバックアップ！データ移行もかんたん！

バックアップしておけば…



故障時も安心

万一端末が破損した場合でも写真や連絡先などのデータをかんたんに復元できます。



端末の容量に困らない

バックアップしたデータがあれば、いつでも端末に戻せます。端末のデータを整理して空き容量を増やしましょう。

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリの3つの特長



一度ログインするだけで、あとはアプリが自動であなたのスマホの大切なデータを保存します。



Yahoo! JAPAN ID連携すると、スマホバックアップ容量が無制限になります。※1



データをバックアップしておけば、新しい端末に機種変更した時でも、引き続きデータを利用できます。

※1 [料金プラン]スマホプラン、データプラン+【オプション】Enjoyパックの加入の方が対象となります。


Yahoo!かんたんバックアップ アプリの使い方



1 Play ストアから「Yahoo!かんたんバックアップ」をインストールします。



2 アプリを開き、「ログイン」をタップします。Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します。



3 連絡先と写真へのアクセスを求められたら、「許可」をタップします。



4 アプリの設定が完了すると自動的にバックアップが開始します。バックアップ率が100%になれば完了です。※

※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に停止する場合があります。その場合はWi-Fiに接続してご利用いただくか、「モバイルデータ通信で再開」をタップして再開してください。

3G/4G回線利用時はご契約のデータ容量プランにご注意ください。

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリでデータを移行する

この作業にはYahoo! JAPAN IDが必要です。また、この作業はオンライン環境が必要です。

機種変更の前にご対応いただくか、Wi-Fi環境で実施してください。※Android 4.0以上ご利用いただけます。

機種変更前に【これまで使っていたスマートフォンでの作業】


「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳と画像をYahoo!ボックスに保存します。



Yahoo!かんたんバックアップ



1 Play ストアより「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリをダウンロードします。



2 「ログイン」をタップし、Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します。連絡先や写真へのアクセス許可を求められたら、「許可」をタップします。



3 アプリの設定が完了すると自動的にバックアップが開始します。バックアップ率が100%になれば完了です。

※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に完了になる場合があります。その場合画面上の「モバイルデータ通信で再開」をタップして、100%になるまでバックアップを続けてください。


※動画をバックアップする場合は、メニューよりバックアップするデータの動画をONにしてご利用ください。

機種変更後に【これから使用するスマートフォンでの作業】


「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳と画像をYahoo!ボックスから新しいスマートフォンに移します。



Yahoo!かんたんバックアップ



1 Play ストアより「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリをダウンロードします。




2 「ログイン」をタップし、Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します。



3 バックアップ機能が自動で始まります。[復元]をタップします。



4 バックアップデータをタップします。



5 復元したいデータをタップして、「復元する」をタップします。



6 復元が終了したら、[完了]をタップします。



ご注意

※Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、先にP.18からのY!mobileの初期登録を行ってください。

※回線状況によりバックアップ復元完了までに時間がかかることがあります。

※電話帳移行が不要の方は、この設定は必要ありません。

電話をかけてみよう

電話番号を入力してかける

電話番号を直接入力して電話をかけます。



1 ホーム画面で をタップします。

2 をタップします。

3 ダイヤルキーをタップして電話番号を入力したあとに、 をタップして発信します。

4 相手が応答すると、通話が開始されます。電話を切るときは、 をタップします。

通話履歴の確認

発信／着信のあった電話を確認します。



1 ホーム画面で をタップします。

2 をタップします。

3 通話履歴が表示されます。

手順 2 の画面で → [通話履歴] をタップしても通話履歴を確認できます。

電話を受ける



1 [電話に出る] をタップすると、通話が開始されます。

2 電話を切るときは、 をタップします。



1 を上にスワイプすると、通話が開始されます。

2 電話を切るときは、 をタップします。

履歴から電話をかける

発信／着信のあった電話番号に電話をかけます。



1 ホーム画面で をタップします。

2 をタップします。

3 発信したい履歴の をタップします。

4 電話がかかります。

POINT

履歴画面のみかた



発信履歴



着信履歴



不在着信

電話をかけてみよう

ロック画面の通知から折り返す

不在着信があったときは、ロック画面に着信通知が表示されます。



連絡帳から電話をかける

あらかじめ登録した連絡先を利用して電話をかけます。



連絡先の登録方法は次ページをご覧ください。

連絡帳を作成しよう

新しい連絡先を登録する

電話番号やメールアドレスを連絡先に登録することができます。



通話履歴から連絡先を登録する

発信／着信があった電話番号から連絡先を登録します。



メールを使ってみよう

Y!mobileメールを設定する

あらかじめP.18~21を参考にY!mobileの初期登録をし、メールアドレスを取得してください。



POINT リスト型と会話型表示について

リスト型

通常のメール形式で
メールマガなどの閲覧に
最適です。



会話型

チャット形式で
コミュニケーションに
最適です。



Y!mobile メールを利用する

Y!mobile メールで使えるメールの種類




ワイモバイル公式メールアプリのY!mobile メールは、
Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp)に加え、Yahoo!メール、MMS、SMS、
Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。

メールの種類	アドレス	特長
Y!mobile メール	△△△@yahoo.ne.jp	Y!mobileで提供しているメールサービスです。自宅のパソコンからでも、スマートフォンと同じように送受信することができます。メールアドレスの@以降は「yahoo.ne.jp」です。
Yahoo! メール	△△△@yahoo.co.jp	Yahoo! JAPANが提供するウェブメールサービスです。Webからもスマートフォンからもご利用いただけます。
MMS	△△△@ymobile.ne.jp	従来と同じケータイのメールアドレスを使い、ケータイやパソコンとやりとりできます。メールアドレスの@以降は「ymobile.ne.jp」です。
SMS	電話番号	携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角70文字まで)の送受信ができます。お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail	△△△@gmail.com	GmailはGoogleのウェブメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。メールアドレスの@以降は「gmail.com」です。

POINT

Y!mobile メール・Yahoo!メール・MMS・SMSに切り替える



文字の 大きさを 変更する



- 受信箱/メールBOX画面で をタップし、[設定]をタップします。



- [文字の大きさ]をタップします。



- 好みの大きさを設定します。4段階まで選べます。

メールを使ってみよう

Y!mobile メールを利用する

メールを新規で作成／送信する(リスト型)



- 1 ホーム画面で
[Y!mobile]→[メール]
をタップします。

- 2 [新規]をタップします。

- 3 宛先・件名・本文を
入力します。

- 4 [送信]をタップ
します。

メールを受信する(リスト型)



- 1 受信箱画面で⋮
をタップします。

- 2 [メール問い合わせ]を
タップします。

- 受信箱画面を下にドラッグ
します。

POINT

電話帳から宛先を選択するには



メール作成中にToの行に
ある+をタップすると、
電話帳から宛先を選択
することができます。
送信したい相手のアドレス
をタップ→[決定]をタップ
します。

POINT

下書きフォルダ



メール作成中に←→[保
存]をタップすると、メ
ールを「下書き」フォルダに
保存することができます。

メールを新規で作成／送信する(会話型)



- 1 ホーム画面で
[Y!mobile]→
[メール]をタップ
します。

- 2 [新規]をタップします。

- 3 送信したい相手の
アドレスをタップ→
[決定]をタップ
します。

- 4 件名・本文を入力して
➡をタップします。

メールを受信する(会話型)



- 1 メールBOX画面で⋮
をタップします。

- 2 [メール問い合わせ]を
タップします。

- メールBOX画面を下に
ドラッグします。

POINT

写真や画像を添付するには



メール作成中に+を
タップし、[ファイルを
添付]をタップします。
画面に従って写真などの
データを添付します。

POINT

顔文字／イラストを入力するには



件名・本文入力中に➡
をタップすると、顔文字
やイラストを入力する
ことができます。

メールを使ってみよう

Y!mobile メールを利用する

受信メールに返信する(リスト型)



1 メール詳細画面で
[返信・転送]をタップ
します。

2 反信の形式を
タップします。

3 本文を入力して、
[送信]をタップ
します。

POINT


受信メールは自動仕分けします

スマートフォンに登録されているメールアドレスと指定ドメイン以外は、すべて「未登録」のメールBOXに仕分けられます。そのため、迷惑メールに悩まされることはありません。

※ワイモバイルからのお知らせメール、携帯電話メールアドレス(他社含む)は「指定ドメイン」に入ります。



リスト型、会話型表示を変更する



1 受信箱/メール
BOX画面で
[設定]をタップ
します。

2 表示を変更したい
アカウントを
タップします。

3 [表示方法]を
タップします。


4 [会話型] /
[リスト型]を
タップし、
[決定]をタップ
します。

5 表示が変更
されます。

インターネットを使ってみよう

ブラウザを利用する

Chromeを起動する



1 ホーム画面で
[Chrome]を
タップします。

2 利用規約が表示される
ので、[同意して続行]
をタップします。

3 データセーバーを
使用するかどうか
設定して、[次へ]を
タップします。

4 Google アカウントを
追加するこ
とが
できます。
[アカウント
を追加] /
[続行] /
[スキップ]をタップ
します。

※[アカウントを追加] /
[続行]をタップしたとき
は、画面に従って操作して
ください。

Webサイトなどを検索する



1 ホーム画面で
[Chrome]を
タップします。

2 検索欄をタップします。

3 キーワードやサイトの
URLを入力して、
[検索]をタップします。

4 検索結果が表示され
るので、目的のサイトを
タップします。

インターネットを使ってみよう

複数のWebサイトを同時に開く

新しいタブを開く



タブを閉じる

※開いているタブが増えると、動作が遅くなる場合があります。



ブックマークを使ってみる

よく見るWebサイトをブックマークに登録する



ブックマークからWebサイトにアクセスする



歩数計を使ってみよう

ホーム画面に歩数計のウィジェットを追加する

ウィジェットを追加すると歩数計を利用できるようになります。



歩数計を利用する




※初回起動時は画面に従って


操作してください。

カメラを使ってみよう

写真を撮る



- 1 ホーム画面で \odot をタップします。
「電源キー」を2回押してもカメラを起動できます。
- 2 撮影画面をズームイン／ズームアウトすると、表示を拡大／縮小できます。



- 3 ピントを合わせたい場所をタップします。
- 4 \odot をタップして、写真を撮ります。
「音量キー」を押しても撮ることができます。
- 5 撮った写真を確認したい場合は、画面を左にドラッグします。

POINT

撮った写真や動画をmicroSDカードに保存する

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画は、内部ストレージに保存されるように設定されています。SDカードに保存する場合は、撮影画面を右にドラッグし、[設定]→[保存先]→[SDカード]をタップして保存先の設定を変更してください。

保存先変更後



基本操作	文字入力	Google	Ymobile	初期設定	トータル	電話	連絡帳	メール	インターネット	歩数計	カメラ	Google	Yahoo!	まとめ	設定変更	SDカード	ソフトウェア	カーネル	ウエブ									
アカウント	初期設定	トータル	電話	連絡帳	メール	インターネット	歩数計	カメラ	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Yahoo!	まとめ	設定変更	SDカード	ソフトウェア	カーネル	ウエブ
初期設定	トータル	電話	連絡帳	メール	インターネット	歩数計	カメラ	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Yahoo!	まとめ	設定変更	SDカード	ソフトウェア	カーネル	ウエブ
トータル	電話	連絡帳	メール	インターネット	歩数計	カメラ	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Yahoo!	まとめ	設定変更	SDカード	ソフトウェア	カーネル	ウエブ
電話	連絡帳	メール	インターネット	歩数計	カメラ	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Google	Yahoo!	まとめ	設定変更	SDカード	ソフトウェア	カーネル	ウエブ

Google フォトを使ってみよう

Google フォトとは？

容量無制限 アルバム作成 簡単共有 無料

Google フォトとは、Googleが提供する新しいフォトギャラリーです

撮った写真や動画の保管や整理にぴったりのサービスです。

- ・たくさんの高画質写真を無制限でクラウドストレージに保管できます。保存容量の選択を「高画質」にした場合に容量無制限で保管できます。
- ・画像を元のサイズで残したい場合でも、お使いのGoogle アカウントで15GBまで無料で保管できます。

撮った写真を閲覧する



1 ホーム画面で[フォト]をタップします。

2 バックアップするかどうかの設定をし、[完了]をタップします。

3 [フォト]をタップすると、画像や動画の一覧が表示されます。

4 閲覧したい写真をタップします。

バックアップと同期を設定する

Google フォトなら撮った写真を自動でバックアップすることができます。

バックアップ容量は「高画質」にした場合、無制限で保管できます。



1 ホーム画面で[フォト]をタップ→≡をタップします。

2 [設定]をタップします。

3 [バックアップと同期]をタップします。

4 「[バックアップと同期]」のスイッチをタップすると、バックアップと同期がONになります。

空き容量を増やす

画像や動画がGoogle フォトでバックアップされたら、本機に保存された画像データを削除することができます。



1 ホーム画面で[フォト]をタップ→≡をタップします。

2 [空き容量を増やす]をタップします。

3 [空き容量を○○MB増やす] (○○は削除するファイルのサイズ)をタップすると、バックアップが完了している画像や動画を端末から削除できます。

アシスタント機能を使ってみる

写真コラージュ、アニメーション、ムービーを簡単に作ることができます。ここでは、写真コラージュの方法で説明します。



1 ホーム画面で[フォト]をタップ→[アシスタント]をタップします。

2 [コラージュ]をタップします。

3 コラージュしたい写真を選択し、[作成]をタップします。

4 自動でコラージュ写真が作成されます。

Google フォトを使ってみよう

画像や動画をみんなと共有する


家族や友だちとたくさんの画像や動画を共有することができます。



1 ホーム画面で[フォト]をタップ→⋮をタップします。

2 [共有アルバム]をタップします。

3 共有したい画像や動画を選んで[次へ]をタップします。



4 アルバム名を入力して、✓をタップします。


5 共有アルバムが完成したら自分の名前をタップします。

6 共有リンクの[リンクをコピー]をタップして、共有したい人へURLを送ると画像や動画を共有できます。

Google マップを使ってみよう

位置情報の保存

Google マップのすべての機能を利用するため位置情報を有効に設定します。



1 ホーム画面を上にスワイプして、[設定]をタップします。


2 [セキュリティと現在地情報]をタップします。

3 [位置情報]をタップします。

4 ⏪をタップすると位置情報がONになります。

Google マップの起動

Google マップは、ホーム画面の「Google」フォルダの中にあります。



1 ホーム画面で[Google]をタップします。


2 [マップ]をタップすると、Google マップが起動します。

マップ上の表示について



Google マップを使ってみよう

マップで現在地を表示する



地図表示の変更方法



目的地を検索する



目的地までのルートを調べる



Google 検索を使ってみよう

キーワードを入力して検索する

ホーム画面からGoogle検索を使用する

S4のホーム画面にはGoogleの検索バーが表示されています。
これを利用することで、知りたい情報をインターネットから素早く検索することができます。



Google アシスタントを使ってみよう


Google アシスタントとは？

Google アシスタントは呼びかけることで情報を検索したり、案内してくれる機能です。
※ご利用になるには事前に初期設定が必要です。

ここでは「一番近くのコンビニ」と呼びかけた場合を例に説明しています。



初期設定をする




POINT

Google アシスタントの設定

○をロングタッチ→□→⋮→[設定]をタップします。

自宅と勤務先の住所やニックネームなどを変更することができます。また、Google アシスタントのON/OFFや言語など様々な設定ができます。



アプリを使ってみよう

Google Playでアプリを入手する

アプリを探す

初回起動時はGoogle アカウントによるログインを求められます。
P.15~16を参考に画面に従ってログインしてください。



アプリをインストールする



アプリを最新版に更新する



Yahoo!ショッピングを使ってみよう

Yahoo!ショッピングとは

家にいながら、お買い物が楽しめ大切な時間的有效に活用できます。

2.18～21の初期設定が完了していれば


Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、LOHACO、GYAO!のみご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。※一部対外の料金プランがあります。※一部対象外商品があります。※ご利用には、Y!mobileサービスの初期登録が必要となります。

Yahoo!ショッピングは、忙しい毎日の生活をサポート。





Yahoo!ショッピングの使い方

ここでは、Yahoo!ショッピングアプリで「ミネラルウォーター」を購入した場合で説明します。



電話料金と一緒に支払う

「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただくことで、
Yahoo!ショッピングで購入の代金を電話料金とまとめてお支払いいただけます。



ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう

ワイモバイルまとめて支払いとは

アプリなどの購入代金を月々の通信料金と一緒に支払えるサービスです。



スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、Google Play 上のアプリ購入分を月々の電話料金とまとめてお支払いいただける決済サービスです。とっても簡単、便利、そして安心してご利用いただけます。

アプリ内課金での使い方

※画面はアプリによって異なります。

ここでは「LINE」を利用したアプリ内課金の方法をご紹介します。



※アプリの種類によっては、携帯電話のご利用料金と一緒に支払いができない場合があります。

※購入には毎月お客様ごとに限度額が設定されています。

※画面の表示が異なる場合は画面に従って操作してください。

POINT

「ワイモバイルまとめて支払い」では、ご利用可能額やご利用制限の設定ができます

My Y!mobileの「ワイモバイルまとめて支払い」の設定メニューでは、「1ヶ月にご利用いただける金額」や「ご利用の制限(ロック)」の設定ができます。お客様任意のパスワード(使いすぎ防止パスワード)で、ご利用制限機能をコントロールすることができます。お子さまがケータイをご利用の場合も保護者の方があらかじめ設定することができ、安心してケータイをご利用いただけます。

※My Y!mobileの初期登録については、P.22をご確認ください。

1ヶ月にご利用いただける
金額の設定

ご利用の制限(ロック)

※お支払い方法などに「ソフトバンクまとめて支払い」と記載されている場合も「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただけます。

使いやすくなるように設定を変更しよう

ホーム画面の壁紙を変更する

ホーム画面に設定されている壁紙は、自由に変更することができます。あらかじめ用意されている画像だけではなく、「フォト」アプリに保存した画像や写真を設定することもできます。



1 ホーム画面の
空いている場所を
ロングタッチします。

2 [壁紙]をタップ
します。

3 [壁紙]→[1回のみ]を
タップします。

4 画像一覧をドラッグ
して画像を選びます。



5 変更したい画像を
タップします。

6 [壁紙を設定]をタップ
します。

7 [ホーム画面]／[ロッ
ク画面]／[ホーム画面
とロック画面]を
タップします。

8 壁紙が変更されます。

POINT


撮った写真も壁紙に

手順 4 で「マイフォト」をタップすると、本機で撮った写真も壁紙にすることができます。

使いやすくなるように設定を変更しよう

ホーム画面にフォルダを作成する

ホーム画面にフォルダを作成してアプリのショートカットをまとめることができます。



1 ホーム画面でアプリのアイコンを長押しし、同じフォルダに収めたいアプリまでドラッグします。

2 作成されたフォルダをタップします。

3 [名前のないフォルダ]をタップして名前を入力し、✓をタップします。

4 フォルダの名前が変更されます。

画面の明るさを調整する

画面の明るさなどを好みの設定に変更することで、より見やすくすることができます。



1 ホーム画面を上にスワイプして、[設定]をタップします。


2 [ディスプレイ]をタップします。

3 [明るさの自動調整]をタップしてOFFにし、[明るさのレベル]をタップします。

4 ⚙を左右にドラッグして、画面の明るさを調整します。

ホーム画面からアプリやフォルダを削除する

ホーム画面のアプリやフォルダを削除できます。アプリ自体は削除されません。



1 削除したいアプリのアイコンやフォルダを長押しします。

2 画面上部の「削除」までドラッグします。

3 「削除」の上で色が変わったら指を離します。

4 ホーム画面からアプリが削除されます。

スリープモードになるまでの時間を変更する

スリープモードになるまでの時間を設定できます。

※スリープ機能を無効にすることはできません。




1 ホーム画面を上にスワイプして、[設定]をタップします。

2 [ディスプレイ]をタップします。

3 [詳細設定]→[スリープ]をタップします。

4 スリープになるまでの時間をタップします。

文字サイズを大きくする



マナーモードや操作音などを変更する



サイレントモード


サイレントモードでは、着信音や通知・操作音などが鳴らなくなります。



留守番電話を設定しよう

留守番電話の設定方法


留守番電話センターにつながる時間や、指定の電話番号に転送する設定をすることができます。
P.22で登録したMy Y!mobile アプリから設定することができます。



Wi-Fiを設定しよう

Wi-Fi(アクセスポイント)を設定する

ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際に、設定が必要です。
動画閲覧やアプリのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。



1 ホーム画面を上にスワイプします。

2 [設定]をタップします。

3 [ネットワークとインターネット]をタップします。



4 [Wi-Fi]→[]をタップし、Wi-FiをONにします。

5 接続したいアクセスポイントをタップします。

6 パスワードを入力し、[接続]をタップします。

microSDカードを使ってみよう

microSDカードをセットアップする

*microSDカードは別売です。

microSDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面にて、使用方法を選択できます。

おすすめ!

外部ストレージとして使用


画像や動画をバックアップする目的で使用できます。
本機からmicroSDカードを取り外し、パソコンなどその他の機器で読み込むことができます。

内部ストレージとして使用

- microSDカードをスマートフォンの内部ストレージとして使用するためにはmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
ただし、今まで利用していたmicroSDカードをフォーマットすると、microSDカードに保存されているすべてのデータが消去されてしまうので注意してください。
- 画像や動画をバックアップする目的では使用できません。
- 本機から取り外すと、再度本機に挿入するまで保存されているデータ(アプリや写真など)が使用できなくなります。
その他の機器でデータを読み込むことはできません。



1 ステータスバーを下にドラッグして、microSDカードの通知をタップします。



2 [外部ストレージとして使用]をタップし、[次へ]をタップします。



3 microSDカードの準備が整い、使用できるようになります。[完了]をタップして終了します。

microSDカードへのファイル保存方法

外部ストレージとして使用時のファイルコピー方法(画像のコピー)



最新のソフトウェアを使ってみよう

ソフトウェアの更新のしかた



これだけの特典がスマホ料金にコミコミ！

スマホ料金が安いだけじゃない!? ネットショッピングでもお得!!



ワイモバイルスマホなら
Yahoo!ショッピングとLOHACOで
ポイントが
いつでも5倍貯まります。

(通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント4倍)

※Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、LOHACO、GYAO!のみご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。※一部対象外の料金プランがあります。※一部対象外商品があります。※ご利用には、Y!mobileサービスの初期登録が必要となります。



YAHOO!
JAPAN ショッピング

<http://shopping.yahoo.co.jp>

約60万店舗
約2.9億商品



※2017年9月時点。Yahoo!ショッピング調べ。「Yahoo!ショッピング」のストア数です。ストア数はアカウント発行ベースの数値であり、審査完了後、開店準備中の店舗を含んでいます。

くらしをかるくるする
LOHACO
<http://lohaco.jp>

取扱い商品は
約50万点
最短翌日お届け



※2017年8月時点。※取扱い商品点数や配送日時指定についての最新情報はLOHACOのWebサイトをご確認ください。

他ショッピングのお得な情報はコチラから yahoo.jp/ymsetshp



ワイモバイルなら無料で受けられるサービスも充実

不用品を
おこづかいに!



Yahoo!プレミアム
なら出品が制限なし
で利用できます。

ヤフオク!、
Yahoo!ショッピング
を安心して使える!

ネットショッピングで
あんしんな11の補償が
受けられます。



画像・動画の
保存容量が
なんと無制限!

自動バックアップ機能を
使えば、万が一の時に
大切なデータを守れます。
容量無制限



詳しくは▶<http://www.ymobile.jp/service/ymobile/box/>

●「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●microSD™はSD-3C, LLC の商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイグローバレッジ株式会社のDeepCore™3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.●「LINE」は、LINE 株式会社の商標または登録商標です。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本ガイドブック作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示はすべてイメージです。●このガイドブックの内容は2018年1月現在のものです。

本製品の操作に関するお問い合わせ

■ワイモバイルカスタマーセンター (通話料有料)

※151への通話は「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

ワイモバイルのスマート
フォン・ケータイから **151** 他社のスマートフォン・
ケータイや固定電話から **0570-039-151**

[オペレーター対応時間] 9:00~20:00(年中無休)

※各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから _____ 116
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から _____ 0120-921-156
[受付時間] 自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

ソフトバンク株式会社

■京セラサポート窓口 (通話料無料)

0120-500-349

[受付時間] 平日9:00~18:00/土日祝9:00~17:00

※弊社都合によりお休みをいただく場合があります。また予告なく受付時間等を変更させていただく場合がございます。

※お電話がつながりにくい場合は、しばらく時間をあけてからおかけ直しください。

※製品の操作方法以外(故障・修理・各種サービス・料金など)のお問い合わせには対応できません。

※アプリの詳細につきましては、アプリ提供元にご相談ください。

※お客様からのお問い合わせにつきましては、正確に承させていただくため受付内容を録音させていただいております。

あらかじめご了承願います。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>

※本ガイドブックについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2018 KYOCERA Corporation



2018年1月版