

基本設定からGoogle™活用方法までこれ一冊

Android One X3 活用ガイド



androidone

X3

目次

▶ 基本操作

これだけは押さえておきたい基本の操作

- ・基本操作を覚えよう P.03
- ・文字を入力しよう P.06

▶ 初期登録

最初にしておくべき初期登録と設定

- ・Google アカウントを設定しよう P.07
- ・Y!mobileの初期登録をしよう P.10
- ・My Y!mobileの初期登録をしよう P.14

▶ データの引き継ぎ

お使いのスマホやケータイからのデータ引き継ぎ

- ・連絡先の引き継ぎをしよう P.16
- ・Yahoo!かんたんバックアップを使ってみよう P.18

▶ 基本機能

基本的な機能の使い方

- ・電話をかけてみよう P.20
- ・連絡先を作成しよう P.23
- ・メールを使ってみよう P.24
- ・インターネットを使ってみよう P.29

▶ 充実機能を活用

さまざまな機能の使い方

- ・指紋認証を使ってみよう P.32
- ・おサイフケータイ®を使ってみよう P.34
- ・テレビ(ワンセグ)を使ってみよう P.35
- ・歩数計を使ってみよう P.36
- ・カメラを使ってみよう P.37

▶ もっと活用

スマートフォンをもっと活用する、困った時には

- ・Google フォト™ を使ってみよう P.40
- ・Google マップ™ を使ってみよう P.43
- ・Google アシスタントを使ってみよう P.46
- ・アプリを使ってみよう P.47
- ・Yahoo!ショッピングを使ってみよう P.48
- ・ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう P.49

▶ 設定の変更

端末の設定を変更する

- ・使いやすくなるように設定を変更しよう P.50
- ・microSD™ カードを使ってみよう P.54
- ・最新のソフトウェアを使ってみよう P.55

メモ (メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。)

※メモ欄の記入は必須ではありません。お客さまの任意でご利用ください。

Google アカウント	
パスワード	

※すでにYahoo!JAPAN IDを取得しているお客さまは、お持ちのものをご記載ください。

Yahoo!JAPAN ID	
Y!mobile メールアドレス	@yahoo.ne.jp
パスワード	

My Y!mobile ID	ご契約の電話番号	-	-
My Y!mobile パスワード			



メモはカメラで撮り、保存するのも便利です。*

※撮った写真の管理・保管にもご注意ください。

基本操作を覚えよう

X3の各部名称



電源の入れ方／画面ロックの解除方法



基本操作を覚えよう

ホーム画面の操作方法


ロック画面でロックを解除すると表示されます。


- ①ステータスバー**
新着メールや留守番電話などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。
- ②待受エリア**
ロングタッチすると壁紙の変更やウィジェットの追加などができます。
- ③お気に入りトレイ**
よく使うアプリのショートカットを5つまで登録することができます。
購入時は、「電話」「メッセージ」「Gmail™」「Chrome」「カメラ」が登録されています。
- ④ランチャー画面**
画面を上にはスワイプするとランチャー画面が開きインストールされているアプリの一覧が表示されます。
- ⑤Google 検索**
検索窓をタップするとすぐに検索できます。
- ⑥基本アプリ**
GoogleやY!mobileの基本アプリが並びます。
- ⑦ナビゲーションアイコン**
◀ 前の画面に戻ります。
○ ホーム画面が表示されます。
◻ 最近使用したアプリが表示されます。

- 
- 1** ホーム画面を上にはスワイプします。
 - 2** ランチャー画面が表示されます。
 - 3** ランチャー画面を下にはスワイプします。
 - 4** ホーム画面に戻ります。

クイック設定パネルの操作方法

どの画面でも、ステータスバーを下にドラッグすると通知パネルが表示され、通知パネルを下にドラッグするとクイック設定パネルが表示されます。

- 
- 1** ステータスバーを下にドラッグします。
 - 2** 通知パネルが表示されます。通知パネルを下にドラッグします。
 - 3** クイック設定パネルが表示されます。

- 
- ①明るさレベル**
画面の明るさを調整します。
 - ②Wi-Fi®のON/OFF**
Wi-FiのON/OFFを切り替えます。
 - ③Bluetooth®のON/OFF**
Bluetooth®のON/OFFを切り替えます。
 - ④マナーモードのON/OFF**
マナーモードのON/OFFを切り替えます。
 - ⑤自動回転のON/OFF**
画面の向きを自動で調整するかどうかのON/OFFを切り替えます。
 - ⑥設定**
設定画面が表示されます。

文字を入力しよう

ケータイ配列キーボードで入力する(フリック入力)



- 1 入力したい文字をロングタッチします。
- 2 入力したい文字の方向へフリックします。
- 3 フリックした方向の文字が入力されます。

POINT トグル入力

ケータイ配列キーボードは、以前からあるケータイと同じ要領で文字入力ができます。例えば、「おはよう」と入力したい場合、[あ]を5回、[は]を1回、[や]を3回、[あ]を3回タップします。ケータイと同じ仕組みなので初めての人も安心です。

音声で文字を入力する



- 1 マイクをタップします。
- 2 が画面に表示されたら発声します。
- 3 音声認識され文字が入力されます。
- 4 Xをタップすると、通常の文字入力に戻ります。

キーボードを切り替える



- 1 あをロングタッチします。
- 2 [Google 日本語入力設定]をタップします。
- 3 [キーボードレイアウト]をタップし、左右にスワイプして切り替えたいキーボードを表示します。
- 4 2回タップすると入力画面に戻ります。キーボードが切り替わります。

Google アカウントを設定しよう

スマートフォンで利用する多くのサービスで活躍

Google アカウントを利用するサービスの一例




Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用するとPlay ストアからスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールやカレンダー、写真共有、地図などGoogleの様々なサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを用意するだけで無料で登録できます。

新しいアカウントを取得する

次の手順で、新しいアカウントの取得、アカウントの追加をすることができます。



- 1 ホーム画面を上からスワイプします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 [ユーザーとアカウント]をタップします。



- 4 [アカウントを追加]をタップします。
- 5 [Google]をタップします。
- 6 [その他の設定]→[アカウントを作成]をタップします。
※既存のアカウントを追加する場合は、メールアドレスまたは電話番号を入力して[次へ]をタップし、画面に従って設定します。

続いてGoogle アカウントに必要な状況を入力します。次のページへ。

Google アカウントを設定しよう

新しいアカウントを取得する

Google アカウントに必要な情報を入力します。
パスワードは、安易な文字列ではなく、8文字以上の他人に推測されない文字列を考えましょう。

7 名前(姓／名)を入力し、[次へ]をタップします。

8 生年月日と性別を入力し、[次へ]をタップします。

9 任意のメールアドレスを入力し、[次へ]をタップします。

10 任意のパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

11 画面に従って電話番号追加の設定をします。

12 プライバシーポリシーと利用規約を確認し、[同意します]をタップします。

13 [次へ]をタップします。

14 Googleからのサービスを確認し[もっと見る]→[同意する]をタップするとアカウントの設定が完了します。

お支払い情報の設定をする

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどのお支払いは、ケータイ料金とまとめてお支払いいただける「ワイモバイルまとめて支払い」がおすすめです。

「ワイモバイルまとめて支払い」の設定方法

1 ホーム画面で[Play ストア]をタップします。

2 左上の三をタップします。

3 [アカウント情報]をタップします。

4 [お支払い方法]をタップします。

5 [SoftBank・Y!mobileの決済を利用]をタップし、画面に従って操作してください。

Y!mobileの初期登録をしよう

Y!mobileサービスの初期登録をする


すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

※Wi-FiをOFFにしてから初期登録をはじめてください。



Y!mobile
かんたん設定
アプリとは？

Yahoo! サービスの設定やY!mobile メールアドレスの取得など、Y!mobileのご利用に必要な初期登録を簡単に行えるアプリです。さらにYahoo! サービスをおトクに楽しめます。本機にはご購入時からインストールされています。



1 ホーム画面の[Y!mobile]→[かんたん設定]をタップします。



2 内容を確認し、[次へ]をタップします。



3 内容を確認し、画面を上をスワイプして[同意する]をタップします。




4 [許可]をタップします。
※以降、許可の確認画面が表示された場合は[許可]をタップしてください。



5 [設定を開始する]をタップします。



6 暗証番号を入力し[次へ]をタップします。
※暗証番号は契約時に設定した4桁の数字です。




7 内容を確認し、画面を上をスワイプして[同意する]をタップします。
※この画面が表示されない場合は、手順**8**に進んでください。

次のページへ

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

※Wi-FiをOFFにしてから初期登録をはじめてください。



1 ホーム画面の[Y!mobile]→[かんたん設定]をタップします。



2 内容を確認し、[次へ]をタップします。



3 内容を確認し、画面を上をスワイプして[同意する]をタップします。




4 [許可]をタップします。
※以降、許可の確認画面が表示された場合は[許可]をタップしてください。



5 [設定を開始する]をタップします。



6 暗証番号を入力し[次へ]をタップします。
※暗証番号は契約時に設定した4桁の数字です。



7 内容を確認し、画面を上をスワイプして[同意する]をタップします。
※この画面が表示されない場合は、手順**8**に進んでください。

次のページへ

Y!mobileの初期登録をしよう

Y!mobileサービスの初期登録をする

すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

前のページから

8 内容を確認し、[はい]をタップします。

9 [Yahoo! JAPAN ID]を入力して、[次へ]をタップします。

※パスワードの作成・メールアドレスの入力が必要な場合があります。画面に従って作成してください。

10 [パスワード]を入力して、[ログイン]をタップします。

11 お好みのY!mobileメールアドレスを入力して、[登録]をタップしてください。

※加入者特典画面(下段10)が表示された場合は、画面に従って操作してください。

12 [設定する]をタップします。

13 「設定済」が表示されたら[次へ]をタップします。

14 [次へ]をタップします。

15 [かんたん設定を終了する]をタップします。

登録完了

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

前のページから

8 内容を確認し、[いいえ]をタップします。

9 お好みのメールアドレスと、パスワード、必要事項を入力し、内容を確認して[登録]をタップします。

※加入時期、契約によっては対象外の場合があります。

10 加入者特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

11 [設定する]をタップします。

12 「設定済」が表示されたら[次へ]をタップします。

13 [次へ]をタップします。

14 [かんたん設定を終了する]をタップします。

登録完了

次回起動時
登録内容を確認できます。

アプリを最新版に更新してください。
詳細はP.47です。

My Y!mobileの初期登録をしよう

My Y!mobileとは

こんなときに便利! My Y!mobile



My Y!mobileは、ご利用料金やご契約内容を確認できるお客さま専用の会員サポートサイトです。次のような場合にご利用いただけます。

- 1 ホーム** → 今月の通話料／データ通信量を確認したい
- 2 料金案内** → 利用料金を確認したい
- 3 契約確認変更** → 料金プラン・オプションを変更したい
- 4 設定サポート** → Y!mobileサービスの初期登録をしたい

▼その他、サポートメニュー（一例）

緊急停止／解除	住所の変更	支払い方法の確認・変更
メールアドレスの変更／迷惑メール対策	契約更新月の確認	通常速度に戻す申し込み



My Y!mobileアプリをダウンロードする



- 1** ホーム画面で [Play ストア] をタップします。
- 2** 「マイワイモバイル」 と入力し 🔍 をタップします。
- 3** My Y!mobile アプリの [インストール] をタップします。
- 4** [開く] をタップします。

続いてMy Y!mobileの新規会員登録をします。次のページへ。

My Y!mobileの新規会員登録をする



- 1** [My Y!mobileの新規会員登録] をタップします。
- 2** 電話番号／暗証番号を入力して、[次へ] をタップします。
- 3** [パスワードを送信する] をタップします。
- 4** My Y!mobileへログインするためのURLとパスワードがSMSでメール送信されます。



- 5** ステータスバーを下にドラッグして、メッセージをタップします。
- 6** URLをタップします。
※確認画面が表示されたときは、アプリを選択して[1回のみ]／[常時]をタップしてください。
- 7** [次へ] をタップします。
- 8** 内容を確認し、画面の上にスワイプして [同意する] をタップします。



- 9** 新しいパスワードを入力して、[変更する] をタップします。
- 10** [次へ] をタップします。
ログインが完了し、My Y!mobile トップページが表示されます。



次回からは

手順 **1** の [My Y!mobileへログイン] からご利用いただけます。パスワードの入力を求められた場合はP.02にメモをした♠のID、パスワードを入力してください。



※画面の表示が異なる場合は画面に従って操作してください。

連絡先の引き継ぎをしよう


Google アカウントを同期して、データを移行する場合 (Androidスマホ→X3)

お乗り換え前のケータイの連絡先をGoogle アカウントに登録しておけば、連絡先を同期する機能で本機へ移行することができます。



【注意】旧ケータイで連絡先データを本体に保存していると、「連絡先を同期する機能」で連絡先を移行することができませんのでご注意ください。

赤外線を使って、データを移行する場合 (ケータイ & Androidスマホ→X3)



旧ケータイより
データを送信します。

Bluetooth®を使って、データを移行する場合 (ケータイ & Androidスマホ→X3)

Bluetooth®を使って連絡先を新しいスマートフォンへ移行する方法をご紹介します。

※あらかじめBluetooth®をONにして、旧ケータイとペアリングして、本機との連絡先の共有を有効にしておいてください。
機器によっては共有できない場合があります。



microSDカードを使って、データを移行する場合 (ケータイ & Androidスマホ→X3)

機種変更前のmicroSDカード対応スマートフォンまたはケータイにて、あらかじめ連絡先データ「Vcard (.vcfファイル)」をmicroSDカードに保存(エクスポート)しておくことで、microSDカード経由で連絡先を移行できます。
P.54を参照し、microSDカードは外部ストレージとして設定してください。



※連絡先移行元の操作につきましては、移行元の機器製造元へお問い合わせください。

Yahoo!かんたんバックアップを使ってみよう

Yahoo!かんたんバックアップとは

スマホのデータを自動でバックアップ！データ移行もかんたん！

バックアップしておけば…



故障時も安心

万一端末が破損した場合でも写真や連絡先などのデータをかんたんに復元できます。



端末の容量に困らない

バックアップしたデータがあれば、いつでも端末に戻せます。端末のデータを整理して空き容量を増やしましょう。

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリの3つの特長



1度ログインするだけで、あとはアプリが自動であなたのスマホの大切なデータを保存します。



Yahoo! JAPAN ID連携すると、スマホバックアップ容量が無制限になります。※1



データをバックアップしておけば、新しい端末に機種変更した時でも、引き続きデータを利用できます。

※1【料金プラン】スマホプラン、データプラン+【オプション】Enjoyパックの加入の方が対象となります。


Yahoo!かんたんバックアップ アプリの使い方



1 Playストアから「Yahoo!かんたんバックアップ」をインストールします。



2 アプリを開き、[ログイン]をタップします。Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します。



3 連絡先と写真へのアクセスを求められたら、[許可]をタップします。



4 アプリの設定が完了すると自動的にバックアップが開始します。バックアップ率が100%になれば完了です。*

※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に停止する場合があります。その場合はWi-Fiに接続してご利用いただくか、「モバイルデータ通信で再開」をタップして再開してください。

3G/4G回線利用時はご契約のデータ容量プランにご注意ください。

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリでデータを移行する

この作業にはYahoo! JAPAN IDが必要です。また、この作業はオンライン環境が必要です。機種変更の前にご対応いただくか、Wi-Fi環境で実施してください。 ※ Android 4.0以上でご利用いただけます。

機種変更前に「これまで使っていたスマートフォンでの作業」


「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳と画像をYahoo!ボックスに保存します。



※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に完了になる場合があります。その場合画面上の「モバイルデータ通信で再開」をタップして、100%になるまでバックアップを続けてください。

機種変更後に「これから使用するスマートフォンでの作業」

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳をYahoo!ボックスから新しいスマートフォンに移します。



ご注意

※Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、先にP.10からのY!mobileの初期登録を行ってください。
※回線状況によりバックアップ復元完了までに時間がかかることがあります。
※電話帳移行が不要の方は、この設定は必要ありません。

※連絡帳移行元の操作につきましては、移行元の機器製造元へお問い合わせください。

電話をかけてみよう

電話番号を入力してかける

電話番号を直接入力して電話をかけます。



電話を受ける

通常画面時



ロック画面／スリープモード時



通話履歴の確認

発信／着信のあった電話を確認します。



履歴から電話をかける

発信／着信のあった電話番号に電話をかけます。



POINT
履歴画面のみかた



電話をかけてみよう

ロック画面の通知から折り返す

不在着信があったときは、ロック画面に着信通知が表示されます。



連絡先から電話をかける

あらかじめ登録した連絡先を利用して電話をかけます。



連絡先の登録方法は次ページをご覧ください。

連絡先を作成しよう

新しい連絡先を登録する

電話番号やメールアドレスを連絡先に登録することができます。



通話履歴から連絡先を登録する

発信／着信があった電話番号から連絡先を登録します。



メールを使ってみよう

Y!mobileメールを設定する

あらかじめP.10～13を参考にY!mobileの初期登録をし、メールアドレスを取得してください。




POINT リスト型と会話型表示について



通常のメール形式でメルマガなどの閲覧に最適です。



チャット形式でコミュニケーションに最適です。



Y!mobile メールを利用する

Y!mobile メールで使えるメールの種類



ワイモバイル公式メールアプリのY!mobile メールは、Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、Yahoo!メール、MMS、SMS、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。

メールの種類	アドレス	特長
Y!mobile メール	△△△@yahoo.ne.jp	Y!mobileで提供しているメールサービスです。自宅のパソコンからでも、スマホと同じように送受信することができます。メールアドレスの@以降は[yahoo.ne.jp]です。
Yahoo! メール	△△△@yahoo.co.jp	Yahoo! JAPANが提供するウェブメールサービスです。Webからもスマホからもご利用いただけます。
MMS	△△△@ymobile.ne.jp	従来と同じケータイのメールアドレスを使い、ケータイやパソコンとやりとりできます。メールアドレスの@以降は[ymobile.ne.jp]です。
SMS	電話番号	携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角70文字まで)の送受信ができます。お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail	△△△@gmail.com	GmailはGoogleのウェブメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。メールアドレスの@以降は[gmail.com]です。

POINT Y!mobile メール・Yahoo!メール・MMS・SMSに切り替える



受信箱／メールBOX画面で切り替えたいアカウントをタップします。



タップしたアカウントに切り替わります。

文字の 大きさを 変更する



1 受信箱／メールBOX画面で[設定]をタップし、[設定]をタップします。



2 [文字の大きさ]をタップします。



3 お好みの大きさを設定します。4段階まで選べます。

メールを使ってみよう

Y!mobile メールを利用する

メールを新規で作成／送信する（リスト型）



- 1 ホーム画面で[Y!mobile]→[メール]をタップします。
- 2 [新規]をタップします。
- 3 宛先・件名・本文を入力します。
- 4 [送信]をタップします。

メールを受信する（リスト型）



- 1 受信画面で「！」をタップします。
 - 2 [メール問い合わせ]をタップします。
- または
- 受信画面を下にドラッグします。

POINT


電話帳から宛先を選択するには



メール作成中にToの行にある「+」をタップすると、電話帳から宛先を選択することができます。送信したい相手のアドレスをタップ→[決定]をタップします。

POINT

下書きフォルダ



メール作成中に「←」→[保存]をタップすると、メールを「下書き」フォルダに保存することができます。

メールを新規で作成／送信する（会話型）



- 1 ホーム画面で[Y!mobile]→[メール]をタップします。
- 2 [新規]をタップします。
- 3 送信したい相手のアドレスをタップ→[決定]をタップします。
- 4 件名・本文を入力して「送信」をタップします。

メールを受信する（会話型）



- 1 メールBOX画面で「！」をタップします。
 - 2 [メール問い合わせ]をタップします。
- または
- メールBOX画面を下にドラッグします。

POINT

写真や画像を添付するには



メール作成中に「+」をタップし、[ファイルを追加]をタップします。画面に従って写真などのデータを添付します。

POINT

顔文字／イラストを入力するには



件名／本文入力中に「😊」をタップすると、顔文字やイラストを入力することができます。

メールを使ってみよう

Y!mobile メールを利用する

受信メールに返信する(リスト型)




- 1 メール詳細画面で「返信・転送」をタップします。
- 2 返信の形式をタップします。
- 3 内容を入力して、「送信」をタップします。

POINT 受信メールは自動仕分けします

スマートフォンに登録されているメールアドレスと指定ドメイン以外は、すべて「未登録」のメールBOXに仕分けられます。そのため、迷惑メールに悩まされることはありません。

※ワイモバイルからのお知らせメール、携帯電話メールアドレス(他社含む)は「指定ドメイン」に入ります。



リスト型、会話型表示を変更する



- 1 受信箱／メールBOX画面でメニューをタップし、「設定」をタップします。
- 2 表示を変更したいアカウントをタップします。
- 3 「表示方法」をタップします。
- 4 「会話型」／「リスト型」をタップし、「決定」をタップします。
- 5 表示が変更されます。

インターネットを使ってみよう

ブラウザを利用する

Chromeを起動する



- 1 ホーム画面でChromeをタップします。
- 2 利用規約が表示されるので、「同意して続行」をタップします。
- 3 データセーバーを使用するかどうか設定して、「次へ」をタップします。
- 4 Google アカウントを追加することができます。「アカウントを追加」／「続行」／「スキップ」をタップします。
※「アカウントを追加」／「続行」をタップしたときは、画面に従って操作してください。

Webサイトなどを検索する




- 1 ホーム画面でChromeをタップします。
- 2 検索欄をタップします。
- 3 キーワードやサイトのURLを入力して、検索をタップします。
- 4 検索結果が表示されるので、目的のサイトをタップします。

インターネットを使ってみよう

複数のWebサイトを同時に開く

新しいタブを開く



タブを閉じる

※開いているタブが増えると、動作が遅くなる場合があります。




ブックマークを使ってみる

よく見るWebサイトをブックマークに登録する



ブックマークからWebサイトにアクセスする



指紋認証を使ってみよう

指紋認証を設定する

指紋認証は指紋センサーに指で触れることで行う認証機能です。
この機能を利用して、画面ロック、アプリのロック解除などが可能です。




1 ホーム画面を上
にスワイプします。

2 [設定]をタップ
します。

3 [セキュリティと
現在地情報]を
タップします。

4 [指紋]をタップ
します。



5 [次へ]をタップします。

6 予備のロック解除方法
をタップします。

7 [[はい]をタップし、
画面に従って予備の
ロック解除方法を
設定します。

8 センサーの位置を
確認して、[次へ]を
タップします。



9 指紋センサーに
登録したい指の指紋を、
画面に従って登録します。

10 [完了]をタップ
します。

POINT
指紋認証を利用する場合の注意点
指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難に
なったり、認証性能が低下したりすることがあります。


- お風呂上りなどで指がふやけている
- 指が水や汗などで濡れている
- 指が乾燥している
- 指に脂(ハンドクリームなど)が付着している

など

ロック解除方法を変更する

パスワード設定をする

画面ロックの解除をパスワード入力で行えます。
設定したパスワードは、忘れないようにしてください。



1 設定画面で[セキュリ
ティと現在地情報]→
[画面ロック]→
[パスワード]を
タップします。


2 起動時にパスワードを
必要とするかどうかを
設定します。

3 パスワードを入力して
[次へ]→再度パスワード
を入力して[OK]を
タップします。

4 画面ロック時の
通知の表示方法を
タップして、[完了]を
タップします。

パターン設定をする

設定したパターンを指でなぞることで画面ロックを解除する機能です。
設定したパターンは、忘れないようにしてください。



1 設定画面で[セキュリ
ティと現在地情報]→
[画面ロック]→
[パターン]を
タップします。

2 起動時にパターンを
必要とするかどうかを
設定します。

3 パターンを入力して
[次へ]→再度パターン
を入力して[確認]を
タップします。

4 画面ロック時の
通知の表示方法を
タップして、[完了]を
タップします。


おサイフケータイ[®]を使ってみよう

おサイフケータイ[®]を設定する

本機を専用の読み取り端末にかざして電子マネーで支払いする便利な機能です。
イオンの「WAON」やJR東日本の「Suica」など、複数の電子マネーを本機のみで管理することもできます。
ここでは「Suica」の設定を例に説明しています。



- 1 ホーム画面で[Y!mobile]→[おサイフケータイ]をタップします。
※初期設定の画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 2 画面を左にスワイプして、[おサイフケータイをはじめる]をタップします。
- 3 利用したいサービスをタップします。
ここでは[モバイル Suica]をタップします。
- 4 [サイトへ接続]をタップします。



- 5 [Google Playで手に入れよう]をタップします。
- 6 [インストール]をタップします。
- 7 インストールが完了したらアプリを開きます。
※確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 8 画面に従って設定してください。

POINT

おサイフケータイ[®]を利用する場合の注意点

おサイフケータイ[®] (S! FeliCa) のICカード内のデータは、とても重要なご自身のプライベートデータが入っています。故障や修理、機種変更をする場合は、ICカード内のデータはご自分でしっかり管理していただくことが大切です。機種変更の場合、ソフトバンクではお客さまがご利用中のICカード内のデータを新しいFeliCa対応携帯電話に移し替えることはできません。お客さまご自身でデータ移行および削除をお願いいたします。

テレビ(ワンセグ)を使ってみよう

チャンネルを設定する(はじめてお使いになるとき)


日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます。



- 1 ホーム画面で[Y!mobile]→[テレビ]をタップします。
※確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 2 地方をタップします。
- 3 都道府県をタップします。
- 4 地域をタップして、チャンネルのスクランが完了すると、設定が完了します。

テレビ(ワンセグ)を見る

※ワンセグを見るときは、必ずワンセグアンテナ(付属品)を本機に接続してください。



- 1 ホーム画面で[Y!mobile]→[テレビ]をタップします。
※確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 2 左右にスワイプするとチャンネルを選択できます。
- 3 ◀を2回タップすると、テレビの視聴を終了できます。


歩数計を使ってみよう

ホーム画面に歩数計のウィジェットを追加する

ウィジェットを追加すると歩数計を利用できるようになります。




歩数計を利用する



カメラを使ってみよう

写真を撮る



POINT

撮った写真や動画をmicroSDカードに保存する


お買い上げ時、本機で撮った写真や動画は、内部ストレージに保存されるように設定されています。SDカードに保存する場合は、撮影画面を右にドラッグし、[設定]→[保存先]→[SDカード]をタップして保存先の設定を変更してください。

保存先変更後



カメラを使ってみよう


動画を撮る



1 ホーム画面でカメラアイコンをタップします。
「電源キー」を2回押してもカメラを起動できます。

2 撮影画面を右にドラッグし、「動画」をタップします。

3 動画モードに切り替わります。



4 動画を撮るボタンをタップすると、録画がはじまります。

5 撮影画面に録画時間が表示されます。動画を撮るボタンをタップすると、録画を終了します。

6 撮った動画を確認したい場合は、画面を左にドラッグします。

カメラの設定を変更する

フラッシュやタイマーを設定する



1 撮影画面右上のアイコンをタップします。

POINT その他の機能



タイマー
自動でシャッターを切る間隔を設定できます。



グリッド
アングルの補助に便利なグリッドを表示します。



HDR
HDRのON/OFFが選べます。



フラッシュ
フラッシュのON/OFF/オートが選べます。

画質などを設定する




1 撮影画面を右にドラッグし、「設定」をタップします。



2 写真の画質やその他の設定を変更できます。

POINT 解像度について



メガピクセル

数字が大きいほど画質の良い写真が撮れます。その分、データは大きくなります。

- 4:3 一般的なカメラと同じサイズ
- 16:9 液晶テレビなどと同じ比率
4:3と比べて横長のサイズ

POINT スマートフォンを横にしても写真や動画が撮れる

本機を横向きにしても撮ることができます。
その際、シャッターは「音量キー」を使うのが便利です。



Google フォトを使ってみよう

Google フォトとは？

容量無制限 アルバム作成 簡単共有 無料

Google フォトとは、Googleが提供する新しいフォトギャラリーです

撮った写真や動画の保管や整理にぴったりのサービスです。

- たくさんの高画質写真を無制限でクラウドストレージに保管できます。保存容量の選択を「高画質」にした場合に容量無制限で保管できます。
- 画像を元のサイズで残したい場合でも、お使いのGoogle アカウントで15GBまで無料で保管できます。

撮った写真を閲覧する

1 ホーム画面で[フォト]をタップします。

2 バックアップするかどうかの設定をし、[完了]をタップします。

3 [フォト]をタップすると、画像や動画の一覧が表示されます。

4 閲覧したい写真をタップします。

バックアップと同期を設定する

Google フォトなら撮った写真を自動でバックアップすることができます。
バックアップ容量は「高画質」にした場合、無制限で保管できます。

1 ホーム画面で[フォト]をタップ→≡をタップします。

2 [設定]をタップします。

3 [バックアップと同期]をタップします。

4 [バックアップと同期]のスイッチをタップすると、バックアップと同期がONになります。

空き容量を増やす

画像や動画がGoogle フォトでバックアップされたら、本機に保存された画像データを削除することができます。

1 ホーム画面で[フォト]をタップ→≡をタップします。

2 [空き容量を増やす]をタップします。

3 [空き容量を〇〇MB増やす] (〇〇は削除するファイルのサイズ)をタップすると、バックアップが完了している画像や動画を端末から削除できます。

アシスタント機能を使ってみる

写真コラージュ、アニメーション、ムービーを簡単に作ることができます。
ここでは、写真コラージュの方法で説明します。

1 ホーム画面で[フォト]をタップ→[アシスタント]をタップします。

2 [コラージュ]をタップします。


3 コラージュしたい写真を選択し、[作成]をタップします。

4 自動でコラージュ写真が作成されます。

Google フォトを使ってみよう

画像や動画をみんなと共有する

家族や友だちとたくさんの画像や動画を共有することができます。



- 1 ホーム画面で[フォト]をタップ→☰をタップします。
- 2 [共有アルバム]をタップします。
- 3 共有したい画像や動画を選んで[次へ]をタップします。




- 4 アルバム名を入力して、✓をタップします。
- 5 共有アルバムが完成したら自分の名前をタップします。
- 6 共有リンクの[リンクをコピー]をタップして、共有したい人へURLを送ると画像や動画を共有できます。

Google マップを使ってみよう

位置情報の保存


Google マップのすべての機能を利用するため位置情報を有効に設定します。



- 1 ホーム画面を上からスワイプして、[設定]をタップします。
- 2 [セキュリティと現在地情報]をタップします。
- 3 [位置情報]をタップします。
- 4 〇をタップすると位置情報がONになります。

Google マップの起動

Google マップは、ホーム画面の「Google」フォルダの中にあります。



- 1 ホーム画面で[Google]をタップします。
- 2 [マップ]をタップすると、Google マップが起動します。

マップ上の表示について



Google マップを試してみよう

マップで現在地を表示する



- 1 Google マップを起動すると、現在地が自動で取得されます。現在地が表示されない場合は、📍をタップします。
- 2 画面をズームイン／ズームアウトすると拡大／縮小できます。スライドすると、移動できます。

地図表示の変更方法

回転させる



2本の指を画面に触れたまま、回転したい方向へひねります。

地図が回転します。

交通状況と路線図の表示



☰をタップして、[交通状況]や[路線図]をタップします。

目的地を検索する



- 1 検索バーをタップします。
- 2 目的地を入力して、🔍をタップします。
- 3 目的地が表示されます。

目的地までのルート調べる



- 1 目的地が表示されている画面で[経路]をタップします。
- 2 現在地から目的地までのルートが表示されます。
- 3 目的地まで行く方法をタップすると、それぞれのルート候補が表示されます。

[開始]をタップすると、ルート案内が始まります。

Google アシスタントを使ってみよう

Google アシスタントとは？

Google アシスタントは呼びかけることで情報を検索したり、案内してくれる機能です。
※ご利用になるには事前に初期設定が必要です。

ここでは「一番近くのコンビニ」と呼びかけた場合を例に説明しています。



- 1  をロングタッチ、または「OK Google」と呼びかけます。
- 2 「一番近くのコンビニ」と呼びかけます。
- 3 店舗の情報が表示されます。さらに、 をタップして「ここまでの行き方を教えて」と呼びかけると、地図が表示されます。

初期設定をする



- 1  をロングタッチして、
[次へ] をタップします。
- 2 [有効にする] をタップし
ます。
- 3 [使ってみる] をタップ
します。
- 4 [OK Google] を3度
言って声を登録すると
設定が完了します。

POINT

Google アシスタントの設定

●をロングタッチ→→→[設定]をタップします。

自宅と勤務先の住所やニックネームなどを変更することができます。また、Google アシスタントのON/OFFや言語など様々な設定ができます。



アプリを使ってみよう

Google Playでアプリを入手する

アプリを探す

初回起動時はGoogle アカウントによるログインを求められます。
P.07～08を参考に画面に従ってログインしてください。



- 1 ホーム画面で [Play ストア] をタップします。
- 2 検索バーをタップします。
- 3 キーワードを入力して、 をタップします。

アプリをインストールする



- 1 Play ストアでインストールしたいアプリをタップします。
- 2 [インストール]をタップします。
- 3 インストール完了後に[開く]をタップすると、アプリを起動することができます。

アプリを最新版に更新する



- 1 検索バーに更新したいアプリの名前を入力し、をタップします。
- 2 更新したいアプリをタップします。
- 3 [更新]をタップすると、ダウンロードがはじまります。
- 4 アプリが更新されます。

Yahoo!ショッピングを使ってみよう

Yahoo!ショッピングとは


家にいながら、お買い物を楽しめ大切な時間を有効に活用できます。

P.10～13の初期設定が完了していれば、いつでもYahoo!ショッピングのポイントが5倍貯まります。(通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント*4倍)

※Yahoo!ショッピング/LOHACOでのお買い物利用時、Y!mobileサービスの初期登録が必要となります。

* Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、LOHACO、GYAO!のみご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。一部対象外の料金プラン、一部対象外の商品があります。

Yahoo!ショッピングは、忙しい毎日の生活をサポート。



遠いお店に行かなくても
安く買える



定期的に使用する
消耗品など



水や米など重い物や
かさばる物


スマホ専用アプリ

YAHOO! JAPAN
ショッピング
Play ストアから
ダウンロード (P.47参照)



Yahoo!ショッピングの使い方

ここでは、Yahoo!ショッピングアプリで「ミネラルウォーター」を購入した場合で説明します。



- 1 キーワード欄に「ミネラルウォーター」と入力し、 をタップします。
- 2 購入したい商品をタップします。
- 3 「カートに入れる」をタップします。
- 4 カートの中身を確認し、「ご注文手続きへ」をタップします。
- 5 お届け先情報を入力し、「ご注文内容を確認」をタップします。
- 6 ご注文内容を確認し、「ご注文を確定する」をタップします。

電話料金と一緒に支払う

「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただくことで、Yahoo!ショッピングで購入の代金を電話料金とまとめてお支払いいただけます。



- 1 「ご注文手続きへ」をタップします。
- 2 お届け先情報を入力し、上にスワイプします。
- 3 「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」を選択し、「ご注文を確定する」をタップします。
- 4 お支払い内容の確認をして、「利用規約に同意して購入する」をタップします。
- 5 ショッピングサイトへ戻ってください。



Yahoo!ショッピング、LOHACOをご利用のお客様へ

ケータイのお支払いがクレジットカードのお客様が本ガイドに沿ってY!mobileの初期登録をおこなうと、その登録時に設定を変更していない限り、支払い方法として「クレジットカードのお支払い」が設定されておりますので、そのままご利用ください。

ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう

ワイモバイルまとめて支払いとは

アプリなどの購入代金を月々の通信料金と一緒に支払えるサービスです。



- 簡単** クレジットカード番号などの面倒な入力はナシ。
- 便利** スマホのお支払いとまとめて支払えるので便利。
- 安心** ご利用上限額を設定できるから安心。

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、Google Play 上のアプリ購入分を月々の電話料金とまとめてお支払いいただける決済サービスです。とっても簡単、便利、そして安心してご利用いただけます。

アプリ内課金での使い方

※画面はアプリによって異なります。

ここでは「LINE」を利用したアプリ内課金の方法をご紹介します。



- 1 購入したいアイテムを表示して、「購入する」をタップします。
- 2 「確認」→チャージするコインの値段をタップします。
- 3 「次へ」をタップします。
- 4 「SoftBank・Y!mobileの決済を利用」をタップします。以降は画面に従って操作してください。

※アプリの種類によっては、携帯電話のご利用料金と一緒にのお支払いができない場合があります。
※購入には毎月お客さまごとに限度額が設定されています。
※画面の表示が異なる場合は画面に従って操作してください。

POINT

「ワイモバイルまとめて支払い」では、ご利用可能額やご利用制限の設定ができます

My Y!mobileの「ワイモバイルまとめて支払い」の設定メニューでは、「1ヵ月にご利用いただける金額」や「ご利用の制限(ロック)」の設定ができます。お客さま任意のパスワード(使いすぎ防止パスワード)で、ご利用制限機能をコントロールすることが可能です。お子さまがケータイをご利用の場合も保護者の方があらかじめ設定することができ、安心してケータイをご利用いただけます。

※My Y!mobileの初期登録については、P.14をご確認ください。

1ヵ月にご利用いただける
金額の設定

ご利用の制限(ロック)

※お支払い方法などに「ソフトバンクまとめて支払い」と記載されている場合も「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただけます。

使いやすくなるように設定を変更しよう

ホーム画面の壁紙を変更する

ホーム画面に設定されている壁紙は、自由に変更することができます。
あらかじめ用意されている画像だけではなく、「フォト」アプリに保存した画像や写真を設定することもできます。




POINT

撮った写真も壁紙に

手順 4 で「マイフォト」をタップすると、本機で撮った写真も壁紙にすることができます。


画面の明るさを調整する

画面の明るさなどを好みの設定に変更することで、より見やすくすることができます。




スリープモードになるまでの時間を変更する

スリープモードになるまでの時間を設定できます。
※スリープ機能を無効にすることはできません。



文字サイズを大きくする



マナーモードや操作音などを変更する

マナーモード

着信音や通知、操作音などがバイブレーションになります。




サイレントモード

サイレントモードでは、着信音や通知・操作音などが鳴らなくなります。



Wi-Fi(アクセスポイント)を設定する

ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際に、設定が必要です。動画閲覧やアプリのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。



留守番電話の設定方法

留守番電話センターにつながる時間や、指定の電話番号に転送する設定をすることができます。P.14で登録したMy Y!mobile アプリから設定することができます。



microSDカードを使ってみよう

microSDカードをセットアップする

※microSDカードは別売です。

microSDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面にて、使用方法を選択できます。

おすすめ!

外部ストレージ として使用


画像や動画をバックアップする目的で使用できます。
本機からmicroSDカードを取り外し、パソコンなどその他の機器で読み込むことができます。

内部ストレージ として使用

- ・ microSDカードをスマートフォンの内部ストレージとして使用するためにはmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
ただし、今まで利用していたmicroSDカードをフォーマットすると、microSDカードに保存されている**すべてのデータが消去**されてしまうので注意してください。
- ・ 画像や動画を**バックアップする目的では使用できません**。
- ・ 本機から取り外すと、再度本機に挿入するまで保存されているデータ(アプリや写真など)が使用できなくなります。
その他の機器で**データを読み込むことはできません**。



- 1 ステータスバーを下にドラッグして、microSDカードの通知をタップします。



- 2 [外部ストレージとして使用]をタップし、[次へ]をタップします。



- 3 microSDカードの準備が整い、使用できるようになります。[完了]をタップして終了します。

最新のソフトウェアを使ってみよう

ソフトウェアの更新のしかた



- 1 ホーム画面を上からスワイプします。




- 2 [設定]をタップします。




- 3 [システム]をタップします。



- 4 [システムアップデート]をタップします。



- 5 [ダウンロードとインストール]をタップします。
※「お使いのシステムは最新の状態です」と表示された場合はソフトウェア更新の必要はありません。システムアップデートの通知が届いたときにソフトウェアの更新をしてください。



- 6 ダウンロードとインストールの完了後、[今すぐ再起動して更新]をタップすると更新したソフトウェアで再起動されます。

※ソフトウェア更新時のデータ通信量は、非常に大きくなる場合がありますのでWi-Fi経由での更新をおすすめします。
※画面内容は2017年12月現在のものです。実際の画面と異なる場合がございます。

これだけの特典がスマホ料金にコミコミ！

スマホ料金が安いだけじゃない!? ネットショッピングでもお得!!



ワイモバイルスマホなら
Yahoo!ショッピングとLOHACOで
ポイントが
いつでも5倍 貯まります。

通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント*4倍

YAHOO! JAPAN ショッピング <http://shopping.yahoo.co.jp>

約**55万** 店舗
約**2.9億** 商品



※2017年6月時点。Yahoo!ショッピング調べ。「Yahoo!ショッピング」のストア数です。ストア数はアカウント発行ベースの数値であり、審査完了後、開店準備中の店舗を含んでいます。

くらしをかるくする
LOHACO
<http://lohaco.jp>

取扱い商品約**50万**点
最短翌日お届け



※2017年8月時点。※取扱い商品点数や配送日時指定についての最新情報はLOHACOのWebサイトをご確認ください。

他ショッピングのお得な情報はコチラから yahoo.jp/ymsetshp



※スマホプラン/データプランをご契約ならYahoo!プレミアム for Y!mobileをご利用できます。いつでも5倍はYahoo!プレミアム for Y!mobileの特典です。ご利用にはY!mobileサービスの初期登録が必要です。
*期間固定Tポイントとは、Yahoo!JAPAN、LOHACO、GYAO!のみでご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限が通常ポイントと異なります。一部対象外の料金プラン、商品があります。

ワイモバイルなら無料で受けられるサービスも充実

不用品を
おこづかいに!

Yahoo!プレミアム
なら出品が制限なし
で利用できます。



ヤフオク!、
Yahoo!ショッピング
を安心して使える!

ネットショッピングで
あんしん11の補償が
受けられます。



画像・動画の
保存容量が
なんと無制限!

自動バックアップ機能を使えば、万が一の時に大切なデータを守れます。**容量無制限**
詳しくは▶<http://www.ymobile.jp/service/ymobile/box/>

YAHOO! JAPAN かんたんバックアップ



●「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。●4Gサービスは、専用機種以外には利用できません。●SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の登録商標です。●Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●microSD™ は SD-3C, LLC の商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーグローバル株式会社の DeepCore® 3.0 Plus を搭載しています。Copyright © 2013E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved. ●おサイフケータイは、株式会社 NTTドコモの商標または登録商標です。●FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。●は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●「LINE」は、LINE 株式会社の商標または登録商標です。●「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。●「WAON」は、イオン株式会社の商標または登録商標です。●USB Type-C™ は USB Implementers Forum の商標です。●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本ガイドブック作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示はすべてイメージです。●このガイドブックの内容は2017年12月現在のものであります。

本製品の操作に関するお問い合わせ

■ワイモバイルカスタマーセンター (通話料有料)

※151への通話は「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

ワイモバイルのスマート
フォン・ケータイから

151

他社のスマートフォン・
ケータイや固定電話から

0570-039-151

【オペレーター対応時間】9:00~20:00 (年中無休)

※各種手続き (通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから _____ 116

他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から _____ 0120-921-156

【受付時間】自動音声応答にて24時間受付 (年中無休)

ソフトバンク株式会社

■京セラサポート窓口 (通話料無料)

0120-500-349

【受付時間】平日9:00~18:00/土日祝9:00~17:00

※弊社都合によりお休みをいただく場合があります。また予告なく受付時間等を変更させていただく場合がございます。

※お電話が繋がりにくい場合は、しばらく時間をあけてからおかけ直してください。

※製品の操作方法以外 (故障・修理・各種サービス・料金など) のお問い合わせには対応できません。

※アプリの詳細につきましては、アプリ提供元にご相談ください。

※お客様からのお問い合わせにつきましては、正確に承らせていただくため受付内容を録音させていただいております。

あらかじめご了承ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>

※本ガイドブックについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation



* M H N - 5 1 1 - 1 8 0 1 *

2017年12月版