

保存版

ビジュアル解説でわかりやすい！

Y!mobile

初期設定から基本操作方法までこれ一冊

HUAWEI P30 lite

活用ガイド



HUAWEI P30 lite

目次

本ガイドは、スマホ初心者の方でも分かりやすいように、基本操作が中心です。

▶ Step1 基本操作

- 基本操作を覚えよう P.03-09
- 電話をかけてみよう P.10-14
- 連絡先を作成しよう P.15-17

▶ Step2 必須

- Y!mobile サービスの初期登録をしよう P.18-21
- メールを使ってみよう P.22-29

▶ Step3 応用

- カメラを使ってみよう P.30-33
- Google サービスを使ってみよう P.34-42
- （●ワイモバイルまとめて支払い
●できること…Google アシスタント
（音声でインターネットを検索する／音で地図を使う）
Google レンズ）


▶ Step4 便利

- アプリを入手・更新してみよう P.43-44
- My Y!mobile を使ってみよう P.45-51
- Yahoo! ショッピング／アプリを使ってみよう P.52-53
- セキュリティを設定しよう P.54-55
- 便利な使い方 P.56-63
- （●Yahoo! かんたんバックアップ
●よくあるご質問）

メモ（メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。）

※専用メモ欄の記入は必須ではありません。お客様の任意でご利用ください。

	Google アカウント	
	パスワード	
※すでにYahoo! JAPAN IDを取得しているお客様は、お持ちのものをご記載ください。		
	Yahoo! JAPAN ID	ID
	Y!mobile メールアドレス	アドレス
	パスワード	パスワード
	My Y!mobile ID	ご契約の電話番号
	My Y!mobile パスワード	



※撮影した画像の管理・保管にもご注意ください。

※ OS やアプリは、バージョンアップにより仕様や操作方法・画面イメージが変更となる場合があります。
この活用ガイドはAndroid™ 9.0 を基本に制作しています。

基本操作を覚えよう

電源の入れ方／切り方

電源オン



電源を入れる

電源キーを長く押す。

電源オフ



電源を切る

電源キーを長く押す。



ロック画面の表示

「電源を切る」を軽く押す。
電源が切れます。

ロックの解除方法



画面を上になぞる

ロック画面で画面を上になぞります。



ホーム画面

電話やメール、インターネットを操作するホーム画面が表示されます。

ホーム画面の見たを確認しよう

ロック画面からロックを解除すると表示されます。

①ステータスバー

新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。



②Google検索

検索バーを軽く押すとすぐに検索できます。

マイクアイコンを軽く押すと音声検索もできます。



③待受エリア

長押しすると壁紙変更やウィジェットの追加などができます。



⑤お気に入りトレイ

よく使うアプリのショートカットを4つまで登録することができます。購入時は、「電話」「カメラ」「Y!mobileメール」「Chrome」になります。



④基本アプリ

Googleなどの基本アプリが表示されています。



⑦ホームボタン


左：一つ前の画面に戻ります。
中央：ホーム画面が表示されます。
右：最近使用したアプリが表示されます。

⑥アプリ一覧の表示

お気に入りトレイにある真ん中の（アプリ一覧）を軽く押すとインストールされているアプリ一覧が表示されます。



1 ホーム画面で「アプリ一覧」を軽く押す。



2 アプリ一覧画面が表示されます。



3 ホーム画面に戻る場合は画面下部の左または右を軽く押す。

音量の変更、バイブレーション／ミュート、着信音の変更

メディア音量の変更

メディア音量を大きくしたり、小さくしたりできます。



1 「音量キー」の上下どちらかを押すと音量が表示されます。



2 「音量キー」を上下に押すとメディア音量を変更できます。



3 音量を指でなぞっても、メディア音量を変更できます。

バイブレーション／ミュート（消音）


着信音量がバイブレーション／ミュート（消音）になります。



1 「音量キー」を押して（）を軽く押す。



2 バイブレーションになります。もう一度（）を軽く押す。




3 ミュート（消音）になります。

着信音の変更


設定画面から着信音の変更を行なうことができます。



1 「音量キー」を押して（）を軽く押す。



2 「着信音」を軽く押す。



3 お好みの着信音を選びます。

文字サイズを大きくする


画面の文字が読みにくいときは、設定から文字サイズを変更できます。



1 アプリ一覧画面で「設定」を軽く押す。

2 「画面」を軽く押す。

3 「テキストサイズと表示サイズ」を軽く押す。



4 好みのサイズを軽く押して、調節。

5 文字の大きさが変わります。

文字を入力するキーボードを選択しよう

文字の入力にはソフトウェアキーボードを使用します。本製品には3種類のソフトウェアキーボードがあります。お買い上げ時は「テンキーボード」に設定されています。

キーボードを切り替える

文字入力画面で■を軽く押す。各種キーボードタイプを選択できます。



テンキーボード

携帯電話のキーと同じ配列です。パソコンのキーと同じ配列です。



QWERTYキーボード

パソコンのキーと同じ配列です。




50音キーボード

「ひらがな」が50音順に並んだキーです。縦書き(右)、縦書き(左)、横書きの3パターンがあります。



※ここでは「縦書き(右)」を表示しています。

文字入力画面の見たた (テンキーボードで入力中の場合)



テンキー配列キーボードで入力する(なぞる入力)



POINT 文字ボタンを軽く押して入力

テンキー配列キーボードでは、以前からあるケータイと同じ要領でも文字入力ができます。例えば、「おはよう」と入力したい場合、「あ」を5回、「は」を1回、「や」を3回、「あ」を3回軽く押します。ケータイと同じ仕組みなので初めての人にも安心です。

音声で文字を入力する




QWERTY キーボードで入力する

※ QWERTY キーボードを設定している場合



絵文字／記号／顔文字を入力する



POINT テンキーの切り替え


左記、2の画面で を軽く押すことで、テンキーに切り替わります。




電話をかけてみよう

電話番号を入力して電話をかける

電話番号を直接入力して電話をかけます。



- 1 ホーム画面で
📞を軽く押す。



- 2 ダイヤルキー画面が
表示されるので、
相手の電話番号を入力。



- 3 📞を軽く押すと、
発信します。



- 4 相手が電話を受けると、
通話できます。電話を切る
場合は、📞を軽く押す。

電話を切る



通話が終了したら…




📞を軽く押す。

※電話をかけた時と受けた時で戻る画面が変わります。かけた時はかける直前の画面に。ロック画面で相手からの電話を受けた時にはロック画面に、ホーム画面で受けた時にはホーム画面に戻ります。

POINT

電話を切るときの注意

⌚以外のキーなどを押した場合は、通話が終了していない場合がありますのでご注意ください。



通話中表示

画面左上に「通話中のアイコン」が表示されていないかご確認ください。表示されている場合は通話中になります。

電話の切り方



- 1 ホーム画面を下方
に向なぞります。



- 2 「通話終了」を
軽く押す。

通話音量を変更する

相手の声が聞き取りにくい(小さい)、大きすぎるときは音量を変更できます。



1 通話中で
あることを確認
します。

2 本体側面の
音量キーの上または
下を押します。

3 音量キーの上または
下を押すたびに、
音量が大きくな
ります。

通話履歴の確認

発信／着信のあった電話番号を確認します。




1 ホーム画面で
電話を軽く押す。

2 履歴+ダイヤル
キーが表示され
ます。

3 履歴部分を下に
なぞると発着信
すべての履歴が
表示されます。

電話を受ける


通常画面時



1 着信画面が表示。
電話に出る
場合は、電話を
軽く押す。

2 通話開始。
電話を切る
場合は、電話を
軽く押す。

ロック画面時



1 中心の円を
右へなぞります。

2 通話開始。
電話を切る
場合は、電話を
軽く押す。

履歴から電話をかける

発信／着信のあった電話番号に再度かけます。



1 ホーム画面で
電話を軽く押す。

2 履歴部分を下に
なぞると発着信
すべての履歴が
表示されます。

3 かけ直したい
番号を軽く押す。

4 電話が
かかります。

連絡先を作成しよう

連絡先から電話をかける

あらかじめP.15を参考に連絡先を登録してください。



- 1 アプリ一覧画面で「連絡先」を軽く押す。



- 2 電話をかけたい相手を軽く押す。



- 3 電話番号を軽く押す。



- 4 電話がかけられます。

新しい連絡先を登録する

電話番号やメールアドレスを登録します。



- 1 アプリ一覧画面で「連絡先」を軽く押す。



- 2 「新しい連絡先を作成」を軽く押す。



- 3 名前、よみがな、電話番号、メールアドレスなど、各項目の必要な部分を入力します。




- 4 「✓」を軽く押して、情報を保存します。



- 5 登録した連絡先が表示されます。

通話履歴から連絡先を登録する

【着信履歴】／【発信履歴】(P.13) にある電話番号を連絡先に登録します。



1 ホーム画面で、
📞を軽く押す。



2 最近の発着信履歴が
表示されるので
登録したい電話番号の
 ⓘ を軽く押す。



3 「新しい連絡先を作成」を
軽く押す。



4 電話番号以外の情報を
入力して ✓ を軽く押す。

SDカードを使って、データを移行する場合(ケータイ & Android スマホ → 本機)

機種変更前のSDカード対応スマートフォンまたはケータイにて、
あらかじめ連絡先データ「Vcard(.vcfファイル)」をSDカードに保存(エクスポート)しておくことで、
SDカード経由で連絡先を移行できます。




1 アプリ一覧から「連絡先」
を開き ☰ を軽く押す。




2 「設定」を軽く押す。



3 「インポート／
エクスポート」を軽く押す。



4 「ストレージから
インポート」を軽く
押す。



5 保存先を選び軽く押す。



6 移行したい連絡先ファイルを選択し「OK」を軽く
押すと、連絡先が読み込まれます。

Y!mobile サービスの初期登録をしよう

Y!mobile サービスの初期登録をする

ご注意
Wi-Fi (無線 LAN) を
オフにしてから
初期登録を始めてください。



**Y!mobile
かんたん設定アプリとは?**

Yahoo! サービスの設定や
Y!mobile メールアドレスの
取得など、Y!mobile の
ご利用に必要な初期登録を
簡単に実行できるアプリです。
さらに Yahoo! サービスを
おトクに楽しめます。
本機にはご購入時から
インストールされています。

最新の手順はワイモバイルの
ホームページよりご覧ください。


ymobile.jp/s/gd111




すでに Yahoo! JAPAN ID をお持ちの方



1 ホーム画面の
「かんたん設定」を
軽く押す。



2 内容を確認し、
画面を上になぞり
ます。「同意する」
を軽く押す。




3 「許可」を軽く押す。
※以降、許可の確認画面が
表示された場合は「許可」を
軽く押す。



4 「設定を開始する」
を軽く押す。



5 暗証番号を入力し、
「次へ」を軽く押す。
※暗証番号は契約時に設定
した4桁の数字です。




6 内容を確認し
「はい」を軽く押す。




7 「Yahoo! JAPAN ID」を入力し、「
次へ」を軽く押す。「パスワード」を入
力し「ログイン」を軽く押す。
※パスワードの作成、メールアドレスの入力が必要
な場合があります。画面に従って作成してください。


Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方



1 ホーム画面の
「かんたん設定」を
軽く押す。



2 内容を確認し、
画面を上になぞり
ます。「同意する」
を軽く押す。



3 「許可」を軽く押す。
※以降、許可の確認画面が
表示された場合は「許可」を
軽く押す。




4 「設定を開始する」
を軽く押す。



5 暗証番号を入力し、
「次へ」を軽く押す。
※暗証番号は契約時に設定
した4桁の数字です。



6 内容を確認し
「いいえ」を
軽く押す。



7 お好みのメールアドレス
とパスワード、必要事項
を入力し、内容を確認し
て「登録」を軽く押す。

次のページへ

次のページへ

19

基本操作を
覚えてよう

電話を
かけてみよう

連絡先を
作成しよう

Y!mobile サービスの
初期登録をしよう

メールを
使ってみよう

カメラを
使ってみよう

Google サービスを
使ってみよう

アプリを入手・更新
してみよう

My Y!mobile を
使ってみよう

アプリを使ってみよう

設定しよう

Y!mobile サービスの初期登録をする


すでに Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方

前のページから



- 8 「連絡先メールアドレス」を入力し、「追加して次へ」を軽く押す。

※ここではP.34で設定したGoogleアカウントのメールアドレスを入力しています。



- 9 お好みのY!mobileメールアドレスを入力し、「登録」を軽く押す。

※加入特典画面(下段 8)が表示された場合は、画面に従って操作してください。



- 10 「スキップ」を軽く押す。



- 11 「設定する」を軽く押す。



- 12 内容を確認し、画面を上になぞります。「同意する」を軽く押す。



- 13 「設定済」が表示されたら「次へ」を軽く押す。



- 14 おすすめアプリが表示されます。「次へ」を軽く押す。



- 15 「かんたん設定を終了する」を軽く押して、登録完了です。

続いて「My Y!mobile の初期登録をする」P.45へ

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

前のページから



- 8 加入特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※加入時期、契約によっては対象外の場合があります。



- 9 「スキップ」を軽く押す。



- 10 「設定する」を軽く押す。




- 11 内容を確認し、画面を上になぞります。「同意する」を軽く押す。



- 12 「設定済」が表示されたら「次へ」を軽く押す。



- 13 おすすめアプリが表示されます。「次へ」を軽く押す。



- 14 「かんたん設定を終了する」を軽く押して、登録完了です。

続いて「My Y!mobile の初期登録をする」P.45へ

次回起動時

登録内容を確認できます。



アプリを最新版に更新してください。
詳細はP.44です。

メールを使ってみよう

Y!mobile メールを設定する

あらかじめP.18-21を参考にY!mobileの初期登録をし、メールアドレスを取得してください。




1 ホーム画面の「メール」を軽く押す。



2 「リスト型」／「会話型」を軽く押す。
※詳しくはこのページ「POINT」を参照ください。




3 アプリで利用する色を軽く押す、「Y!MOBILEメールをはじめる」を軽く押す。



4 Wi-Fi接続設定の有無を選択。

※ Wi-Fi接続設定がされている場合は表示されません。



5 「OK」を軽く押す。



6 受信箱／メールBOX画面が表示されます。

POINT

リスト型と会話型表示について


リスト型

通常のメール形式で
メールマガなどの閲覧に
最適です。



会話型


チャット形式で
コミュニケーションに
最適です。



リスト型／会話型表示を変更する



1 受信箱／メールBOX画面で③を軽く押し、「設定」を軽く押す。




2 表示を変更したいアカウントを軽く押す。



3 「表示方法」を軽く押す。



4 「会話型」／「リスト型」を軽く押し、「決定」を軽く押す。



5 表示が変更されます。

文字の大きさを変更する



1 受信箱／メールBOX画面で③を軽く押し、「設定」を軽く押す。



2 「文字の大きさ」を軽く押す。




3 お好みの大きさを設定します。
4段階まで選べます。

Y!mobile メールを利用する(リスト型)

メールを新規で作成／送信する(リスト型)



メールを受信する(リスト型)



Y!mobile メールを利用する(リスト型)

受信メールに返信する(リスト型)




POINT

受信メールは自動仕分けします。

スマートフォンに登録されているメールアドレスと
指定ドメイン以外は、すべて「未登録」のメールBOX
に仕分けられます。そのため、迷惑メールに悩まされ
ることはありません。

※ワイモバイルからのお知らせメール、
携帯電話メールアドレス(他社含む)は
「指定ドメイン」に入ります。



Y!mobile メールを利用する(リスト型)

電話帳から宛先を追加するには ※あらかじめ P.15 を参考に連絡先を登録してください。



下書きフォルダ



写真を添付するには



Y!mobile メールを利用する(会話型)

メールを新規で作成/送信する(会話型)




- 「新規」(+)を軽く押す。
- 右上の「+宛先入力」を軽く押す。

- 宛先のメールアドレスを入力し、「決定」を軽く押す。

- 件名と本文を入力し、「送信」(>)を軽く押す。

メールを受信する(会話型)



- メールBOX画面で「!」を軽く押す。

- 「メール問い合わせ」を軽く押す。

- メールBOX画面を下方向になぞります。

Y!mobile メールを利用する(会話型)

電話帳から宛先を選択するには ※あらかじめ P.15 を参考に連絡先を登録してください。



- 1 (1) を軽く押す。
- 2 宛先を選択します。
- 3 選択されたことを確認し、「決定」を軽く押す。
- 4 本文を入力します。

写真を添付するには



- 1 (1) を軽く押す。
- 2 「ファイルを添付」を軽く押す。
- 3 添付したい写真を選択します。



- 4 添付容量を選択し、「決定」を軽く押す。
- 5 内容を確認して (1) を軽く押す。
- 6 メッセージと写真が送信されます。

Y!mobile メールを利用する

Y!mobile メールで使えるメールの種類




ワイモバイル公式メールアプリの Y!mobile メールは、

Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、Yahoo! メール、MMS、SMS、Gmail など複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。

メールの種類	アドレス	特長
おすすめ!	Y!mobile メール △△△@yahoo.ne.jp	容量無制限のメールサービスで、自宅のパソコンなどどこからでも、スマホと同じように送受信できます。ケータイのメールとウェブメールの両方の特徴を備えています。
Y!mobile メール △△△@yahoo.co.jp	Yahoo! JAPAN が提供するウェブメールサービスです。ウェブからも、スマホからもご利用いただけます。 ※ Y!mobile サービスの初期登録で自動的に登録されるメールアドレスです。	
MMS △△△@ymobile.ne.jp	従来と同じケータイのメールアドレスを使い、ケータイ・パソコンとやり取りできます。	
SMS 電話番号		携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角 70 文字まで)の送受信ができます。お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail™ △△△@gmail.com	Gmail は Google のウェブメールサービスです。ウェブ上の Gmail と、スマホの Gmail を自動で同期することができます。	

POINT

Y!mobile メール・Yahoo! メール・MMS・SMS に切り替える



- ① (1) を軽く押し、メニューを表示。アカウント名を軽く押す。


- ② (2) を軽く押す。

- 一番上が、現在のアカウントです。変更したいアカウント名を軽く押す。

- または (または) メールホーム画面で変更したいアカウントを軽く押す。

カメラを使ってみよう

写真を撮る




1 ホーム画面で
を軽く押す。
撮影画面が
表示されます。

2 画面を2本指で
広げたり、2本指で
つまむと表示を
拡大、縮小できます。

3 ピントを合わせたい
場所を軽く押す。



4 を軽く押して、
撮影します。



5 撮った写真を
確認したい場合は
サムネイルを
軽く押す。




6 最後に撮影した写真が
表示されます。

POINT

ウルトラスナップショットを使おう

ロック画面で音量下キーを2回押すと、すばやくカメラを起動して撮影することができます。

動画を撮る



1 ホーム画面で
を軽く押す。

2 「写真」モード中に
「ビデオ」を軽く押す。

3 を軽く押すと、
動画の撮影が開始。

4 を軽く押すと、
撮影終了。

5 撮った動画を
確認したい場合は
サムネイルを
軽く押す。

撮影した写真や動画を見る



1 ホーム画面で
「Google」→
「フォト」を
軽く押す。

2 バックアップ
するかどうかの
設定をして、
「確認」を軽く
押す。


3 「フォト」を
軽く押すと
写真や動画の
一覧が表示
されます。

4 閲覧したい
写真を軽く押す。
※写真を見た後は
画面左上の
を軽く押して
前画面に戻ります。

カメラ機能について

ポートレート機能を使おう

立体的かつ正確に顔を認識して、10段階のビューティーレベルを設定できます。



- 1 撮影画面で¹を軽く押す。
サブカメラでの撮影になります。
- 2 手前側のカメラに切り換わり、ポートレートが有効になります。
- 3 撮影画面で²を軽く押す。
- 4 「ビューティーレベル」のインジケーターをなぞります。

ARレンズを使おう

人物の顔を自動認識して、犬や猫など動物の耳や鼻等のアニメーションエフェクトを付けたり、様々な効果を利用できます。



- 1 「ポートレート」モードを左に動かし、「ARレンズ」を軽く押す。
- 2 ARレンズが有効になります。(画面は「3D Qmoji」を起動した状態)
- 3 エフェクトを付けることができます。

マスターAI(シーン設定)を自動選択

カメラを向けるとAIが被写体に合ったマスターAI(シーン設定)が、あらかじめ登録されたシナリオをリアルタイムに認識して、22種類の撮影モードから自動設定いたします。

画面下に認識したマスターAIのアイコンが表示されます。



画質を変更しよう



- 1 撮影画面で¹を軽く押す。
- 2 「解像度」を軽く押す。
- 3 解像度を選んで軽く押す。

保存先をmicroSDカードに変更する



- 1 撮影画面で¹を軽く押す。
- 2 「メモリカードに保存(優先)」²を軽く押す。
※ microSDカードが挿入されていない場合は表示されません。

カメラの設定を初期値に戻す



- 1 撮影画面で¹を軽く押す。
- 2 「初期設定に戻す」を軽く押す。
- 3 「OK」を軽く押す。

Google サービスを使ってみよう


Google アカウントを利用するサービスの一例





新しいアカウントを取得する




各種情報を入力する




各種情報を入力する（続き）



ワイモバイルまとめて支払いの選択例



音声でインターネットを検索する



1 ホームボタン○を長く押す。または、「OK Google」と呼びかけます。

2 「ワイモバイルとは?」と呼びかけます。

音声で地図を使う(ルート検索)



1 ホームボタン○を長く押す。または、「OK Google」と呼びかけます。

2 「東京駅まで行きたい」と呼びかけます。

3 表示された地図を軽く押す。

POINT
交通手段は4つから選択できます。

- 車
- 公共交通機関
- 徒歩
- 配車サービス

アプリを入手・更新してみよう

Google レンズ

Google レンズは、カメラで写したもの情報表示する機能です。

Google アシスタントから起動する場合



1 ホームボタン○を長く押す。または、「OK Google」と呼びかけます。

2 下の□を軽く押す。

3 □「Google レンズ」のアイコンを軽く押す。



4 調べたいものを画面に映して軽く押す。

5 関連する情報が表示されます。調べたい情報を軽く押すと、検索されたページが表示されます。

POINT

こんな時に使うと便利です。

名刺を登録したいとき

似た洋服を探したいとき

犬の犬種が知りたいとき

チラシから後で電話したいとき

Play ストアからのアプリの入手

アプリを探す

初回起動時は Google アカウントによるログインを求められます。
画面に従ってログインをしてください。

※ここでは、例として「Yahoo!ショッピングアプリ」でご紹介します。



1 ホーム画面から「Play ストア」を軽く押す。



2 「いいえ」または「受け取る」を選択し軽く押す。



3 検索バーを軽く押し、キーワードでアプリを検索。



4 検索結果が表示されます。

アプリをインストールする



1 インストールしたいアプリを軽く押し、詳細画面を表示します。



2 「インストール」を軽く押す。



3 完了後、「開く」を軽く押してアプリを起動します。

My Y!mobile を使ってみよう

My Y!mobile とは



My Y!mobile は、ご利用料金やご契約内容を確認できるお客さま専用の会員サポートサイトです。以下のような場合にご活用いただけます。

※ My Y!mobile アプリのダウンロードは P.44 参照

こんなときに便利! My Y!mobile

1 ホーム →
今月の通話料／データ通信量を確認したい

2 料金案内 →
利用料金を確認したい

3 契約確認変更 →
料金プラン・オプションを変更したい

4 設定サポート →
Y!mobile サービスの初期登録をしたい



▼その他、サポートメニュー（一例）

緊急停止／解除

住所の変更

支払い方法の
確認・変更

メールアドレスの変更／
迷惑メール対策

契約更新月の確認

通常速度に戻す申し込み

Y!mobileのおすすめアプリの入手

カテゴリ「Y!mobile」から探してインストール

Play ストアでは、カテゴリ別でアプリを探すことができます。

Y!mobile カテゴリでは、スマートフォンがもっと便利に楽しめるおすすめアプリを集めています。

※ここでは、例として「My Y!mobile アプリ」をご紹介します。



アプリを最新版に更新する



My Y!mobile の新規会員登録をする

※ Wi-Fi をオフにして設定を開始してください。

オン・オフの設定は P.62 の「クイック設定パネルを操作する」をご覧ください。



※画面の表示が異なる場合は画面の表示に従ってください。

利用料金を確認する

※ Wi-Fi をオフにして設定を開始してください。

オン・オフの設定は P.62 の「クイック設定パネルを操作する」をご覧ください。



データ通信量を確認する

※ Wi-Fi をオフにして設定を開始してください。

オン・オフの設定は P.62 の「クイック設定パネルを操作する」をご覧ください。



留守番電話・転送電話／発着信規制の設定

留守番電話センターにつながる時間や、指定の電話番号に転送する設定、通話やSMSの送受信を規制する設定をすることができます。P.46-47で登録したMy Y!mobileアプリから設定可能です。



1 My Y!mobileにログイン。③「メニュー」を軽く押す。

2 「サービス・端末設定」を軽く押す。

3 画面を上になぞり、「留守番電話・転送電話の設定」を軽く押す。



4 転送方法と呼び出し時間を設定して「次へ」を軽く押す。



5 画面を確認して、「設定」を軽く押せば、設定完了です。



6 同様の手順で③から「発信規制の設定」／「着信規制の設定」ができます。

MMSアドレスを変更したいときは？

My Y!mobileアプリにログインして手続きを開始します。（※P.46-47参照）

※機種変換の方で、今までのメールアドレスを継続して使用したい場合はこの手順は不要です。




1 My Y!mobileアプリから「設定サポート」を軽く押す。

2 ページ下部の「メール設定 MMS (ymobile.ne.jp)」を軽く押す。


3 My SoftBankに移動するので、S!メール(MMS)の「確認・変更」を軽く押す。



4 新しいメールアドレスを入力し、「次へ」を軽く押す。



5 設定内容を確認し、「変更する」を軽く押す。



6 メールアドレスが変更できました。

Yahoo!ショッピング／アプリを使ってみよう

Yahoo!ショッピングを使ってみよう

家にいながら、お買い物が楽しめ大切な時間を有効に活用できます。

P.18-21の初期登録が完了した方は、いつでもYahoo!ショッピングのポイントが5倍貯まります。

※Yahoo!ショッピング、LOHACOでのお買い物利用時。Y!mobileサービスの初期登録が必要となります。

★Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、LOHACO、GYAO!のみご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。一部対象外の料金プランがあります。一部対象外商品があります。

Yahoo!ショッピングは、忙しい毎日の生活をサポート。



遠いお店に行かなくても
安く買える



定期的に使用する
消耗品など



重たい物やかさばる物
ご自宅にお届け



スマホ専用アプリ
YAHOO! JAPAN
Play ストアから
ダウンロード
(P.43 参照)

Yahoo!ショッピングの使い方

ここでは、Yahoo!ショッピングアプリで「水」を購入する場合で説明します。



ケータイ料金と一緒に支払う

「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただくことで、
Yahoo!ショッピングで購入の代金をケータイ料金と一緒に支払うことができます。



Yahoo!ショッピング、LOHACOをご利用のお客さまへ

ケータイ料金の支払い方法がクレジットカードのお客さまは、本ガイドに沿ってY!mobileの初期登録を行うと、その登録時に支払い方法を変更していない限り、支払い方法として「クレジットカードのお支払い」が設定されています。そのままの設定でご利用ください。

ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう

アプリなどの購入代金を月々のケータイ料金と一緒に支払えるサービスです。※P.37を参考に設定してください。



ネットでの商品購入代金

ケータイ料金

まとめてお支払い

簡単

クレジットカード
番号などの
面倒な入力はナシ。

便利

スマホのお支払いと
まとめて支払える。

安心

ご利用上限額を
設定できるから安心。

ケータイで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、Play ストア上のアプリ購入代金を月々のケータイ料金と一緒に支払うことができる決済サービスです。

アプリ内課金での使い方

※画面はアプリによって異なります。



1 購入したいアイテムを表示して「購入する」を軽く押す。

2 「確認」→「チャージする」コインの値段を軽く押す。

3 購入内容と金額を確認し、「購入」を軽く押す。

4 「パスワード」を入力し、「確認」を軽く押す。
以降は画面に従って操作してください。

※アプリの種類によっては、ケータイ料金と一緒に支払うことができない場合があります。
※購入には毎月お客様ごとに限度額が設定されています。
※画面の表示が異なる場合は画面に従って操作してください。

POINT

「ワイモバイルまとめて支払い」では、ご利用可能額やご利用制限の設定ができます。

My Y!mobileの「ワイモバイルまとめて支払い」の設定メニューでは、「1ヶ月にご利用いただける金額」や「ご利用の制限(ロック)」の設定ができます。お客様任意のパスワード(使いすぎ防止パスワード)で、ご利用制限機能をコントロールすることができます。お子さまがご利用の場合も保護者の方があらかじめ設定することができ、安心してご利用いただけます。

※My Y!mobileの初期登録については、P.45をご確認ください。

1ヶ月にご利用いただける
金額の設定

ご利用の制限(ロック)

セキュリティを設定しよう

指紋認証を設定する

指紋認証は指紋センサーを指でなぞって行う認証機能です。

この機能を利用して、画面ロック、アプリのロック解除などが可能です。




1 アプリ一覧画面で「設定」を軽く押す。


2 「セキュリティとプライバシー」を軽く押す。

3 「指紋ID」を軽く押す。

4 「指紋管理」を軽く押す。



5 ロック画面のPIN(解除用の6桁の数字)を設定。



6 指紋認証を使用する項目を選択し、軽く押す。
※ここでは、「端末のロックを解除」を選択。



7 画面の指示に従って、指紋を登録。



8 「登録に成功しました」画面が表示され、最後に「OK」を軽く押し完了です。

※登録した指紋の名前を変更する場合は「名前変更」を軽く押してください。

POINT

指紋認証を利用する場合の注意点

次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。

- お風呂上りなどで指がふやけている
- 指が水や汗などで濡れている
- 指が乾燥している
- 指に脂(ハンドクリームなど)が付着している

など

顔認証を設定する

顔認証で画面ロックを解除する機能です。



1 アプリ一覧画面で「設定」を軽く押す。

2 「セキュリティとプライバシー」を軽く押す。

3 「顔認証」を軽く押す。

4 ロック画面のPIN(解除用の6桁の数字)を設定。

5 「顔を登録」を軽く押す。

6 画面の指示に従って、顔を登録。

7 「顔の登録に成功しました」と表示されたら完了です。

パスワード設定をする

画面ロックの解除をパスワード入力で行えます。設定したパスワードは、忘れないようにしてください。



1 アプリ一覧画面で「設定」を軽く押す。

2 「セキュリティとプライバシー」を軽く押す。

3 「画面ロックとパスワード」を軽く押す。

4 「ロック画面のパスワード」を軽く押す。

5 6桁のPIN(数字)を設定。

6 確認のため再度PINを入力して完了です。

基本操作を覚えてみよう

電話をかけたみよう

連絡先を作成しよう

Y!mobileカードの初期登録をしよう

メールをつかってみよう

カメラをつかってみよう

Googleサービスをつかってみよう

アプリを入手・更新しよう

My Y!mobileを使おう

Yahoo! JAPANでみよう

セキュリティを設定しよう

便利な使い方

便利な使い方

画面の明るさを調整する

画面の明るさなどを好みの設定に変更することで、より見やすくすることができます。



1 アプリ一覧画面から「設定」を軽く押す。

2 「画面」を軽く押す。

3 「画面の明るさ」の□を左右になぞって、画面の明るさを調整。

※画面の明るさの調整はクイック設定パネルからも設定できます。詳しくは、P.62を参考にしてください。

Wi-Fi(アクセスポイント)を設定する

ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際に、設定が必要です。動画閲覧やアプリのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。



1 アプリ一覧画面から「設定」を軽く押す。

2 「無線とネットワーク」を軽く押す。

3 「接続されません」を軽く押す。

スリープ(待機)になるまでの時間を変更する

スリープになるまでの時間を設定できます。※スリープ機能を無効にすることはできません。



1 アプリ一覧画面から「設定」を軽く押す。

2 「画面」を軽く押す。

3 「スリープ」を軽く押す。

4 スリープになるまでの時間を軽く押して変更。



4 Wi-FiがON(○)になり、画面に利用できるWi-Fiネットワークが表示されます。

5 使用するWi-Fiネットワークを軽く押す。

6 パスワードを入力し、「接続」を軽く押す。

基本操作を覚えてよう

電話をかけとみよう

連絡先を作成しよう

初期登録をしよう

メールをつかとみよう

カメラをつかとみよう

Googleサービスをつかとみよう

アプリを入手・更新

My Ymobileをつかとみよう

アプリを使ってみよう

設定しよう

便利な使い方

シンプルモードに設定する

シンプルモードに設定することで、大きなアイコンと文字を使用したシンプルなホーム画面を使用することができます。



1 アプリ一覧画面から「設定」を軽く押す。



2 設定メニューの中の「システム」を軽く押す。



3 システムメニューの中の「シンプルモード」を軽く押す。



4 画面下部の「適用」を軽く押す。



5 シンプルモードが設定されます。

ソフトウェアの更新のしかた



1 アプリ一覧画面から「設定」を軽く押す。



2 「システム」を軽く押します。



3 「ソフトウェア更新」を軽く押す。



4 ソフトウェアが更新されます。

※「ご利用のソフトウェアは最新です」と表示された場合はソフトウェア更新の必要はありません。システムアップデートの通知が届いたときにソフトウェアの更新をしてください。

Yahoo! かんたんバックアップ

Yahoo! かんたんバックアップとは

スマホのデータを自動でバックアップ！

バックアップしておけば…

故障時も安心
万一端末が破損した場合でも写真や連絡先などのデータをかんたんに復元できます。

端末の容量に困らない
バックアップしたデータがあれば、いつでも端末に戻せます。端末のデータを整理して空き容量を増やしましょう。

「Yahoo! かんたんバックアップ」アプリの3つの特長

- 一度ログインするだけで、あとはアプリが自動であなたのスマホの大切なデータを保存します。
- Yahoo! JAPAN ID連携すると、スマホバックアップ容量が無制限になります。^{*}
- データをバックアップしておけば、新しい端末に機種変更した時でも、引き続きデータを利用できます。

*【料金プラン】スマホプラン、データプラン+【オプション】Enjoyパックの加入の方が対象となります。

Yahoo! かんたんバックアップ アプリの使い方



- Play ストアから「Yahoo! かんたんバックアップ」をインストール。
- インストール後、開いて「ログイン」を軽く押す。
※ Yahoo! JAPAN ID 設定済みの場合は、自動でログインされます。
- 「設定する」を軽く押す。
※連絡先と写真へのアクセスを求める場合は、画面に従い操作してください。
- アプリの設定が完了すると自動的にバックアップが開始。バックアップ率が100%になれば完了です。^{*}

* Wi-Fi以外の3G／4G回線利用時は100%になる前に停止する場合があります。その場合はWi-Fiに接続してご利用いただけます。3G／4G回線利用時はご契約のデータ容量プランにご注意ください。

「Yahoo! かんたんバックアップ」アプリでデータを移行する

この作業には Yahoo! JAPAN ID が必要です。また、この作業はオンライン環境が必要です。機種変更の前にご対応いただけます。※ Android 4.4 以上でご利用いただけます。

機種変更前に【これまで使っていたスマートフォンでの作業】

「Yahoo! かんたんバックアップ」アプリで、連絡先と画像を Yahoo! ボックスに保存します。




- Play ストアより「Yahoo! かんたんバックアップ」アプリをダウンロード。
- インストール後、開いて「ログイン」を軽く押し、Yahoo! JAPAN ID とパスワードを入力。
※ Yahoo! JAPAN ID 設定済みの場合は、自動でログインされます。
- アプリの設定が完了すると自動的にバックアップが開始。バックアップ率が100%になれば完了です。

※Wi-Fi以外の3G／4G回線利用時は100%になる前に完了になる場合があります。その場合、画面上の「モバイルデータ通信で再開」を軽く押して、100%になるまでバックアップを続けてください。3G／4G回線利用時はご契約のデータ容量プランにご注意ください。

機種変更後に【これから使用するスマートフォンでの作業】

「Yahoo! かんたんバックアップ」アプリで、Yahoo! ボックスから新しいスマートフォンに移します。



- Play ストアより「Yahoo! かんたんバックアップ」アプリをダウンロード。
- インストール後、開いて「ログイン」を軽く押し、Yahoo! JAPAN ID とパスワードを入力。
※ Yahoo! JAPAN ID 設定済みの場合は、自動でログインされます。
- 連絡先や写真へのアクセス許可を求められたら、「許可」を軽く押す。
- 復元するデータを選択し、「復元開始」を軽く押す。
- 復元したいデータを選択し、「復元開始」を軽く押す。
- 復元が終ったら、「完了」を軽く押して終了。

※Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、先にP.18-21からのY!mobileの初期登録を行ってください。
※回線状況によりバックアップ復元完了までに時間がかかることがあります。
※電話帳移行が不要の方は、この設定は必要ありません。

よくあるご質問

クイック設定パネルを操作する



POINT

便利なクイック設定パネル

ステータスバーを下になぞることで、クイック設定パネルにアクセスすることができます。クイック設定パネルを使えば、画面の明るさの調整をしたり、Wi-Fiや機内モードのオン／オフをすばやく切り替えたりすることができます。さらに、長押しすることで各設定画面にアクセスできます。



Wi-Fi

Wi-Fiのオン・オフを設定したり、Wi-Fiをスキャンして接続したりできます。



Bluetooth

Bluetoothのオン・オフを設定できます。ペアリングしたデバイスをスキャンして接続できます。



懐中電灯

背面のフラッシュライトのオン・オフを設定できます。



サウンド

着信音のオン・オフ、バイブレーションの設定ができます。



自動回転

本機の向きに合わせて、自動的に縦画面表示と横画面表示を切り替えるかどうかを設定できます。



(○) Huawei Share

Huawei Shareのオン・オフを設定できます。

機内モード

機内モードのオン・オフを設定できます。機内モード中はデータ通信も音声通話もできません。

データ通信

データ通信のオン・オフを設定できます。オフにするとデータ通信が行えません。

位置情報

位置情報のオン・オフを設定できます。オフにするとGoogleマップでの現在地表示ができません。

スクリーンショット

表示している画面を画像として保存できます。

明るさ調整

左右になぞることで、画面の明るさを調整できます。

Q インターネットや電話に繋がらない

A 以下の状態になっていないか確認してください

「機内モード」が オンになっていませんか？

飛行機などで利用する「機内モード」を押し間違いにより作動させている場合があります。音声通話やインターネットができない場合は、「機内モード」の状態がオフになっていることを確認しましょう。

※アイコンが△グレーの時はオフ、△青の時はオンになります。



1 ステータスバーを下方向になぞり、「機内モード」の状態を確認します。

2 オンになっている場合は、「機内モード」を軽く押してオフにします。

「データ通信」が オフになっていませんか？

通常はデータ通信を使ってインターネットに繋がります。インターネットに繋がらない場合は、「データ通信」の状態を確認しましょう。



1 ステータスバーを下方向になぞり、「データ通信」の状態を確認します。

2 オフになっている場合は、「データ通信」を軽く押してオンにします。

「Wi-Fi」がオフにな っていませんか？

モバイルデータ通信をオフかつ、Wi-Fiもオフの状態だと、インターネットに繋がりません。上記の「モバイルデータ通信」と合わせて「Wi-Fi」の状態も確認しましょう。



1 ステータスバーを下方向になぞり、「Wi-Fi」の状態を確認します。

2 オフになっている場合は、「Wi-Fi」を軽く押してオンにします。

