

## はじめにお読みください

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

## はじめにお読みください

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください。正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

基本にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

### LED表示、ボタン表示について

このユーザーガイドで記載しているLED表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

このユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。

## 動作環境（対応OS）

本機の動作環境は次の通りです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境（対応OS）は2016年1月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows Vista Home Basic (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows Vista Home Premium (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows Vista Business (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows Vista Ultimate (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 7 Home Basic (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 7 Home Premium (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 7 Professional (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 7 Ultimate (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 8 (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 8 Pro (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 8.1 (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 8.1 Pro (32 ビットおよび64 ビット)
	Windows 10 (32 ビットおよび64 ビット)
	Mac OS X 10.6~10.7 (32 ビットおよび64 ビット)
Mac OS X 10.8 (64 ビット)	
Mac OS X 10.9 (64 ビット)	
Mac OS X 10.10 (64 ビット)	
	対応OSは日本語版と英語版です。
メモリ	Windows Vista : 512MB以上 (推奨1GB以上)
	Windows 7 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8.1 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
	Windows 10 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
	Mac OS X : 256MB以上 (推奨512MB以上)
ハードディスク	推奨200MB以上 (100MB以上の空き容量が必要) (各OS共通)
インターフェイス	USB2.0

対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 7.0以降
	Microsoft Edge
	Safari 4.0 以降
	Mozilla Firefox 17.0以降
	Google Chrome 21.0以降
	Opera 12.0以降

## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、**お問い合わせ先**までご連絡ください。

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

ACアダプタは付属していません。オプション品（別売）のACアダプタをお買い求めください。


- ・ 401HW
- ・ microUSBケーブル (PGD10LPZ10)
- ・ 電池パック (PBD15LPZ10)
- ・ クイックスタート（準備編）
- ・ クイックスタート（接続編）
- ・ お願いとご注意
- ・ 本体保証書
- ・ 無線LAN初期設定シール

## SSIDとセキュリティーキーについて

本機と無線LAN端末を接続するときには、SSID（ネットワーク名）とセキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）が必要となります。

お買い上げ時のSSIDおよびセキュリティーキーについては、本体に貼付されているラベル（電池カバーを取り外して確認）、銘版もしくは、同梱の「無線LAN初期設定シール」に記載されていますのでご確認ください。詳細は、「[SSIDとセキュリティーキーを確認する](#)」を参照してください。

- ・ 本機には、2種類のSSIDが設定されています。お買い上げ時の無線LANのセキュリティー設定は、SSID AがWPA/WPA2-PSK、SSID BがWEPです。
- ・ 通信の安全性を高めるために、無線LANのセキュリティー設定はWEPよりもWPA/WPA2にすることをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ・ お買い上げ時、マルチSSID機能（SSID B）は、オフに設定されています。



- 1 SSID A
- 2 SSID Aのセキュリティーキー（WPA/WPA2-PSK）
- 3 SSID B
- 4 SSID Bのセキュリティーキー（WEP）

## ご利用にあたって

- ・ 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- ・ 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 海外で無線LANをご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要となります。

## 知的財産権について

- ・ Pocket WiFiおよびPocket WiFiのロゴは、ソフトバンク株式会社の商標または登録商標です。
- ・ HUAWEIは、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- ・ TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved.
- ・ Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- ・ 「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS3」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS4」は同社の商標です。「PlayStation 4」、「PlayStation Vita」、「PlayStation 3」およびPSP「プレイステーション・ポータブル」は同社の商品です。
- ・ Wii、Wii U、ニンテンドー3DS LL、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDSi LLおよびニンテンドーDSiは、任天堂の商標または登録商標です。
- ・ Wi-Fi®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ・ Google、Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・ Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<http://www.opera.com/ja/>をご覧ください。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

