

インターネット

ブラウザを利用する.....	104
ブラウザ画面の操作のしかた.....	107
よく利用するサイトを登録する.....	111

ブラウザを利用する

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

💡 SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

⚠️ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

ブラウザメニューを利用する

ブラウザメニューからインターネットに接続したり、接続履歴やダウンロードしたデータの確認、設定などができます。ブラウザメニューには次の項目があります。

項目	説明
ホームページ	設定したホームページを表示します。お買い上げ時はYahoo! JAPANが表示されます。
ブックマーク	ブックマークからウェブページにアクセスします。
URL入力・Web検索	URLを入力したり、検索用語を入力してウェブページにアクセスできます。
履歴	ウェブサイトの閲覧履歴からアクセスできます。
ダウンロード	ウェブサイトからダウンロードした情報を確認できます。
設定	ブラウザに関する設定ができます。
使ってみよう ～タッチクルーザーEXのススメ～	タッチクルーザーEXの使いかたを確認できます。

1

📄 (長押し)



📄 ブラウザメニュー画面が表示されます。

ホームページにアクセスする

1

📄



📄 情報画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・📄 (長押し) ➡️ **ホームページ** と操作してもホームページにアクセスできます。

ダウンロードしたデータを確認する

1

(長押し) → **ダウンロード**

ブラウザ	
1	ホームページ
2	ブックマーク
3	URL入力・Web検索
4	履歴
5	ダウンロード
6	設定
7	使ってみよう 〜タッチ...

ダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

+ ダウンロードデータ一覧利用時の操作

ダウンロードしたデータを確認する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 → → 画面に従って操作

データを並び替える

ダウンロードデータ一覧画面で (メニュー) → **並べ替え**
 → **名前順** / **更新日順** / **サイズ順**

画面の表示方法を切り替える

ダウンロードデータ一覧画面で (メニュー) → **グリッド表示** / **リスト表示**

データを1件削除する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 → (メニュー) → **一件削除** → **はい**

データを選択して削除する

ダウンロードデータ一覧画面で (メニュー) → **選択削除** → データを選択 → (表示) → (削除) → **はい**

・ダウンロードデータを選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのダウンロードデータを選択 / 解除できます。

データをメールや赤外線、Bluetooth®通信などで送信する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 → (メニュー) → **送信** → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** / **すべて表示** → 画面に従って操作

・**すべて表示** を選択した場合は、送信に使用する機能をさらに選択します。

危険なウェブページを事前に検知する (ブラウザ保護)

セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。

ご利用いただくには「ケータイ基本パック」へのお申し込みが必要です。


1

→ **サービス** → **ブラウザ保護**

サービス	
1	ブラウザ保護
2	あんしんバックアップ
3	緊急連絡メール
4	災害用伝言板
5	災害用音声お届けサ..
6	メーカーサービス(SH..

2

使用許諾契約に同意する → **はい**



ブラウザ保護画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

ブラウザ保護画面について

ブラウザ保護画面に「監視中」と表示されていると、ブラウザ保護が有効な状態です。またその場合、ステータスバーに が表示されます。



ブラウザ画面の操作のしかた

ブラウザ画面の見かた



- 1 URL表示
- 2 情報を表示
- 3 タブ数表示
開いているタブの数が表示されます。

+ ブラウザ画面利用時の操作

画面を切り替える

ブラウザ画面で

- ・を長押しすると、連続でスクロールされます。

ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で (停止)

- ・ブラウザ画面の読み込み中の際のみ操作できます。
- ・ブラウザ画面で (メニュー) → **停止** と操作しても読み込みを停止できます。

前の画面を表示する

ブラウザ画面で (戻る)

- ・最初に表示したブラウザ画面で (戻る) を押すとブラウザを終了できます。
- ・元の画面に戻るときは (メニュー) → **進む** と操作します。

ブックマーク一覧を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ブックマーク一覧**

- ・ブックマーク一覧について詳しくは、「[ブックマークからアクセスする](#)」を参照してください。

閲覧履歴を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → **履歴**

- ・履歴について詳しくは、「[閲覧履歴からアクセスする](#)」を参照してください。

URL入力/ Web検索を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → **URL入力/ Web検索**

- ・URL入力/ Web検索について詳しくは、「[閲覧履歴からアクセスする](#)」を参照してください。

ブラウザ画面を再度読み込む

ブラウザ画面で (メニュー) → **再読み込み**

ブラウザ画面の画像を保存する (画像保存モード)

ブラウザ画面で (メニュー) → **画像保存モード** →

でポインタ () を移動して画像を選択 →

画像がダウンロードされます。

- ・保存できる画像にポインタをあてるとアイコンが に変わります。
- ・ダウンロード完了後に **表示・再生** → を押すと、画像を確認できます。
- ・**ダウンロード履歴** → を押すとダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

ブラウザ画面の文字をコピーする (テキストコピー)

ブラウザ画面で (メニュー) → **テキストコピー** →

でポインタ () を移動してコピーする文章の始点を選択 → → でコピー範囲を設定 →

- ・コピー範囲を設定時に (始点/終点) を押すと、操作するカーソルの始点側/終点側を切り替えることができます。
- ・コピー範囲を設定時に (メニュー) → **全選択** と操作すると、すべてのテキストを選択できます。
- ・コピー範囲を設定時に (メニュー) → **検索** を押すと選択している範囲のテキストをWeb検索します。

音声/動画などの再生時の音量を変更する

ブラウザ画面で / →

- ・ブラウザ画面で (メニュー) → **音量変更** → / / → と操作しても音量の変更ができます。
- ・音声/動画などの再生中のみ操作できます。

画像を拡大/縮小する

ブラウザ画面で / →



- ・ブラウザ画面で (メニュー) → **拡大縮小** → / / → と操作しても画像の拡大/縮小ができます。
- ・画像表示時のみ操作できます。

表示する文字のサイズを変更する






ブラウザ画面で / →

- ・ブラウザ画面で (メニュー) → **文字サイズ変更** → / / → と操作しても文字サイズの変更ができます。
- ・ (リセット) を押すと文字サイズをリセットします。




ホームページを表示する

ブラウザ画面で  (メニュー) →  ホーム




ブラウザ画面のリンクの情報を確認/利用する


ブラウザ画面でリンクを含む表示/文字列を選択 →  (メニュー) →  このリンク →  新しいタブで開く /  リンク先を保存 /  URLをコピー → 画面に従って操作

表示しているブラウザ画面の情報を確認する



ブラウザ画面で  (メニュー) →  ページ情報 → 項目を選択 → 

ブラウザ画面内を検索する


ブラウザ画面で  (メニュー) →  ページ検索 →  検索
文字列を入力



ブラウザ操作のヘルプを確認する

ブラウザ画面で  (メニュー) →  ヘルプ

! ブラウザ画面利用時のご注意


閲覧ページによってはボタンによる操作ができない場合があります。タッチクルーザーEXに切り替えて操作ください。タッチクルーザーEXが無効になっているときは、 (長押し) と操作すると有効になります。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。


1






2




 (メニュー) →  新規タブ作成








+ タブ利用時の操作





表示するタブを切り替える

ブラウザ画面で  (メニュー) →  タブ一覧 → タブを選択 → 





タブを閉じる

ブラウザ画面で  (メニュー) →  タブ一覧 → タブを選択 →  (閉じる)

タブが2つ以上あるときに、新しいタブを作成する

ブラウザ画面で  (メニュー) →  タブ一覧 →  (メニュー) →  新規タブ作成

選択したタブ以外のタブをすべて閉じる

ブラウザ画面で  (メニュー) →  タブ一覧 →  (メニュー) →  他のタブを閉じる

ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホームページを設定	ホームページ に表示するウェブページを設定します。
画像の読み込み	ウェブページで画像を表示するかどうかを設定します。
ファイル保存先	画像や音楽などのダウンロード時のファイル保存先を設定します。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザのセキュリティにかかわる項目を設定します。
ユーザー補助	テキストの倍率や最小フォントサイズを設定します。
高度な設定	検索エンジンやウェブサイトの設定などの詳細な設定ができます。

1

(長押し) → **設定**



ブラウザ設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

+ 設定利用時の操作

ホームページとして表示するウェブページを設定する

ブラウザ設定画面で **ホームページを設定** → 項目を選択 →

- ・ **デフォルトページ** を選択したときは、Yahoo! JAPANを表示します。
- ・ **その他 (URL入力)** を選択したときは、手動でURLを入力します。

ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **画像の読み込み**

- ・ **画像の読み込み** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

画像や音楽などの保存先を設定する

ブラウザ設定画面で **ファイル保存先** → **本体** / **microSD**

キャッシュを削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **キャッシュを削除** → **はい**

閲覧履歴を削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **履歴削除** → **はい**

表示するブラウザ画面に問題があるときに警告を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **セキュリティ警告**

- ・ **セキュリティ警告** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieの許可**

- ・ **Cookieの許可** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

保存されているCookieをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieをすべて削除** → **はい**

ブラウザ画面で位置情報を使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **位置情報を使用**

- ・ **位置情報を使用** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

ブラウザ画面からの位置情報アクセスをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **共有設定のリセット** → **はい**

ブラウザ画面に表示する文字の大きさを拡大 / 縮小する

ブラウザ設定画面で **ユーザー補助** → **テキストの倍率** を選択 → で倍率を選択

ブラウザ画面に表示する文字の最少サイズを設定する

ブラウザ設定画面で **ユーザー補助** → **最小フォントサイズ**
ズ を選択 → でサイズを選択

新しいタブ追加時にバックグラウンドで開くかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **バックグラウンドで開く**

・ **バックグラウンドで開く** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

検索エンジンを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **検索エンジンの設定**
 → 項目を選択 →

ウェブサイトごとに詳細設定を表示する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ウェブサイト設定** →
 サイトを選択 → → 画面に従って操作

JavaScriptを使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **JavaScriptを使用**

・ **JavaScriptを使用** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ポップアップを制限**

・ **ポップアップを制限** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

新しく開いたブラウザ画面を、全体表示にするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ページ全体表示**

・ **ページ全体表示** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

表示する文字のエンコードを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **テキストエンコード**
 → 項目を選択 →

追加したブックマークを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ブックマーク初期化**
 → はい



ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **初期設定にリセット**
 → はい

よく利用するサイトを登録する

ブックマークを登録する

1


  登録するブラウザ画面を表示



2

 (メニュー)  **ブックマークへ登録**   (保存)



 ブックマークの登録が完了します。

ブックマークからアクセスする



1


 (長押し)  **ブックマーク**



 ブックマーク画面が表示されます。

2










ブックマークを選択  

 ブラウザ画面が表示されます。












・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する















ブックマーク画面でブックマークを選択   (メニュー)
 **編集・移動**  タイトル/URLを選択    内容を編集   (保存)

ブックマークを移動する






ブックマーク画面でブックマークを選択   (メニュー)
 **編集・移動**  フォルダ名を選択    移動するフォルダを選択     (保存)

・フォルダ名は、ブックマークがフォルダに格納されていない場合、**フォルダなし**と表示されます。






タイトルやURLを手動で入力してブックマークを登録する

ブックマーク画面で  (メニュー)  **新規登録**  タイトル/URLを選択    内容を入力    **フォルダなし**  登録するフォルダを選択     (保存)


フォルダを作成する

ブックマーク画面で  (メニュー)  **フォルダ作成**
 フォルダ名を入力  

ブックマークを並び替える

ブックマーク画面で  (メニュー)  **並べ替え**  項目を選択  


ブックマークの情報を確認する

ブックマーク画面でブックマークを選択 →  (メニュー)


→ **プロパティ**

・タイトルやURLの確認をしたり、ブックマークの情報を送信することができます。

ブックマークを赤外線/Bluetooth®通信で全件送信する


ブックマーク画面で  (メニュー) → **ブックマーク全件送信** → **赤外線送信** / **Bluetooth送信** → 画面に従って操作

ブックマークを削除する

ブックマーク画面でブックマークを選択 →  (メニュー)

→ **削除** → **はい**

ブックマークを全件削除する

ブックマーク画面で  (メニュー) → **全件削除** → **はい**