

初期設定から Google™ 活用方法までこれ一冊

Android One S3活用ガイド



Android
9.0対応

androidone

S3

目次

▶ 基本操作

これだけは押さえておきたい基本の操作

- ・各部の名前とキーのはたらき P.03
- ・基本操作を覚えよう P.04
- ・文字を入力しよう P.12

▶ 初期登録

最初にしておくべき初期登録と設定

- ・Google™ アカウントを設定しよう P.15
- ・Y!mobileの初期登録をしよう P.18
- ・My Y!mobileの初期登録をしよう P.22

▶ データの引き継ぎ

お使いのスマホやケータイからのデータ引き継ぎ

- ・連絡先の引き継ぎをしよう P.24

▶ 電話・メール・インターネット・カメラ

電話・メール・インターネット・カメラの使い方

- ・電話をかけてみよう P.26
- ・連絡帳を作成しよう P.29
- ・メールを使ってみよう P.30
- ・インターネットを使ってみよう P.35
- ・カメラを使ってみよう P.38

▶ もっと活用

スマートフォンをもっと活用する、困った時には

- ・Google フォト™ を使ってみよう P.42
- ・Google 検索 を使ってみよう P.45
- ・Google アシスタント を使ってみよう P.46
- ・Google レンズ を使ってみよう P.47
- ・Google マップ™ を使ってみよう P.48
- ・アプリを使ってみよう P.51
- ・Yahoo!ショッピングを使ってみよう P.52
- ・ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう P.53
- ・microSDカードを使ってみよう P.54
- ・ホーム画面をカスタマイズしよう P.56
- ・Wi-Fiを設定しよう P.60
- ・便利な機能を使ってみよう P.61
- ・Yahoo!かんたんバックアップ P.63

※ 2018/12/11よりAndroid 9 へのバージョンアップに対応済み。
※ Android OSやアプリは、バージョンアップにより仕様や操作方法・画面イメージが変更となる場合がございます。
この活用ガイドは Android 9 を基本に制作しています。

専用メモ(メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。)

※専用メモ欄の記入は必須ではありません。お客さまの任意でご利用ください。

♥	Google アカウント	
	パスワード	

※すでにYahoo! JAPAN IDを取得しているお客さまは、お持ちのものをご記載ください。

♣	Yahoo! JAPAN ID	ID
	Y!mobile メールアドレス	アドレス @yahoo.ne.jp
	パスワード	パスワード

♠	My Y!mobile ID	ご契約の電話番号
	My Y!mobile パスワード	



メモはカメラで撮影・保存するのも便利です。

※撮影した画像の管理・保管にもご注意ください。

各部の名前とキーのはたらき

S3の各部名称



充電の方法

ACアダプタはオプション品(別売)です。必ずオプション品(別売)のACアダプタをお使いください。

※ACアダプタ、およびその他の周辺機器については、ワイモバイルのホームページを参照してください。


充電する前に

- 1 本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む
※従来のMicro(マイクロ)USBとは違うので注意してください。

- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む
充電/着信ランプが点灯することを確認してください。
電池残量により赤色(14%以下)、黄色(15%~89%)、緑色(90%以上)に点灯します。

充電した後に

- 3 充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを取り外し、ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントから抜き、電源プラグを元の状態に戻す



基本操作を覚えよう

電源の入れ方／切り方

電源ON



電源を入れる
電源キーを長く押す。

ロック画面の表示
電源が入ると、ロック画面が表示されます。


電源OFF



電源を切る
電源キーを長く押す。

ロック画面の表示
「電源を切る」をタップ。電源が切れます。

スリープ(待機)



電源キーを押す
画面が付いている状態で電源キーを押します。

画面消灯
画面が消灯し、スリープ(待機)状態になります。

画面点灯
電源キーを再度押すと、スリープ状態から復帰してロック画面が表示されます。

ホーム画面について

ロック画面からロックを解除すると表示されます。

①ステータスバー
新着メールや留守番電話などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。

②お気に入りトレイ
よく使うアプリのショートカットを5つまで登録することができます。購入時は、「電話」「メッセージ」「Google Play」「Chrome」「カメラ」になります。

③ Google 検索
検索窓をタップするとすぐに検索できます。

④アプリ一覧の表示
ホーム画面を下から上にスワイプすることでインストールされているアプリの一覧が表示されます。

⑤待受エリア
長くタップすると壁紙変更やウィジェットの追加などができます。

⑥基本アプリ
Google と Y!mobile の基本アプリが並びます。

⑦ナビゲーションボタン
スマートフォンの操作をサポートするボタンが3つ並びます。

1 ホーム画面を上方向にスワイプ。

2 アプリ一覧が表示。





3 アプリ一覧画面を下方向にスワイプ。

4 ホーム画面に戻ります。

スマートフォンの7つの基本動作

スマートフォンの動作は、画面を直接指で触って行います。使いこなす基本の操作ですので覚えておきましょう。

タップ	ダブルタップ	ロングタッチ (長押し)	ドラッグ
			
画面に触れてすぐ離します。	画面を2回連続してタップします。	画面に1秒以上触れて離します。	アイコンなどに触れたまま動かします。

スライド	スワイプ	ピンチ
		<div>   </div>
画面に触れたまま上下左右に動かします。	画面を指で素早くはじきます。文字入力(フリック操作)の際にも使います。	<p>ピンチアウト 画面に触れたまま、2本の指を開くと表示が拡大され(ピンチアウト)、閉じると表示が縮小されます(ピンチイン)。</p> <p>ピンチイン</p>

各画面の特長を覚えよう!

ロック画面の表示	通知エリア
	
電源キーを押すとロック画面が表示されます。スリープから解除したり電源を入れないおした時の最初の画面になります。	ロック画面中に、直近のお知らせが表示されます。ダブルタップでそのアプリケーションに移動します。

ロックの解除方法
 
<p>画面を上をスワイプ ロック画面で画面を上をスワイプします。</p> <p>ホーム画面 電話やメール、インターネットを操作するホーム画面が表示。</p>

音量の変更、バイブレーション／ミュート、着信音の変更

メディア音量の変更

メディア音量を大きくしたり、小さくしたりできます。



バイブレーション／ミュート(消音)

着信音量がバイブレーション／ミュート(消音)になります。




着信音の変更

設定画面から着信音の変更を行うことができます。



クイック設定パネルについて

どの画面でも、ステータスバーをドラッグすると端末の状態を確認できます。



各ボタンの操作 (ナビゲーションバー)


ホームボタンの操作

ホームボタンをタップすると、アプリ使用時にいつでもホーム画面に戻れます。



1 いくつかの画面を移動した後、ホーム画面に戻ります。



2 例えば、Play ストアでアプリを探している最中に画面下部にある  をタップ。



タップ



3 ホーム画面に戻ります。

TIPS 通知シェード

上部のステータスバーにはメールの着信や電話の着信、留守番電話など、様々なお知らせが表示されます。



1 ステータスバーを下方にスワイプ。



2 通知が表示されます。

戻るボタンの操作

起動しているアプリケーションの一つ前の画面に戻ります。ここでは、カメラアプリを起動した場合で説明します。




タップ

1 ホーム画面から「カメラ」をタップし、起動します。



タップ


2 カメラアプリ起動時に画面下部にあるナビゲーションバーの  をタップ。




3 一つ前の画面に戻ります。

履歴ボタンの操作

起動していたアプリケーションの履歴を表示できます。(ここでは、電卓アプリ起動時に Chrome に戻りたい場合で説明します。)



タップ

1 表示しているアプリ画面から画面下部にあるナビゲーションバーの  をタップ。



タップ

2 起動したアプリなど履歴が表示されます。それぞれのカードをタップすると使いたいアプリに戻れます。



3 使いたいアプリが表示されました。

文字を入力しよう

ケータイ配列キーボードで入力する(フリック入力)



POINT
トグル入力

ケータイ配列キーボードは、以前からあるケータイと同じ要領で文字入力ができます。例えば、「おはよう」と入力したい場合、「あ」を5回、「は」を1回、「や」を3回、「え」を3回タップします。ケータイと同じ仕組みなので初めての人にも安心です。

1 入力したい文字を長押し。
2 入力したい文字の方向へフリック。
3 フリックした方向の文字が入力されました。

QWERTYキーボードで入力する



POINT
キーボードは3種類

文字入力するためのキーボードは、「ケータイ配列」「QWERTY」「Godanキーボード」と3種類あります。

1 パソコンのローマ字入力と同じ要領で文字をタイピングできます。
2 変換候補が表示され、候補の中から変換したい単語をタップ。

キーボードを切り替える



1 「あ」を長押しし、離す。
2 「入力オプション」の「Google日本語入力設定」をタップ。
3 「キーボードレイアウト」をタップ。
4 「キーボードレイアウト」をスワイプし、希望のものを表示。←を2回タップし、文字入力画面に戻る。

顔文字／記号／絵文字を入力する(入力例)



POINT
テンキーの切り替え

左記、**2**の画面で、**12**をタップすることで、テンキーに切り替わります。

1 記号などを入力したい場合は、**12**をタップ。
2 キーボードを左右にスワイプ。
3 記号の категория が切り替わります。
4 記号の表示欄を左右にスワイプし、目的の記号をタップ。
5 記号が表示。顔文字の入力は **12** をタップ。
6 絵文字は、**12** をタップ。
7 **戻る** をタップで通常の文字入力に戻ります。

音声で文字を入力する



1 **12** をタップ。
2 **12** が画面に表示されたら発声します。
3 音声認識され文字が入力されます。
4 **X** をタップで通常の文字入力に戻ります。

Google アカウントとは

スマートフォンで利用する多くのサービスで活躍

Google アカウントを利用するサービスの一例




Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用するとPlay ストアからスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールやカレンダー、写真共有、地図など Google の様々なサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを設定するだけで無料で登録できます。

Google Play とは

便利なアプリや映画、音楽などを入手

Google Playで利用できるサービスの一例



いつでもどこでも、お使いの端末で何百万もの最新の Android アプリ、映画、テレビ番組、音楽、ゲーム、書籍、雑誌など様々なデジタルコンテンツをスマートフォンでも楽しめます。

POINT

ご利用いただけるお支払い方法

コンテンツ購入時のお支払いは、クレジットカード、コンビニなどのお店で購入できる Google Play ギフトカード、月々のスマホなどのご利用料金と合わせて決済できるワイモバイルまとめて支払いがあります。

ワイモバイルまとめて支払い

Google Play ギフトカード

クレジットカード


Google アカウントを設定しよう

新しいアカウントを取得する

新しいアカウントの取得、アカウントの追加は、以下の手順で実施できます。



- 1 ホーム画面を上方向にスワイプ。
- 2 アプリ一覧画面から「設定」をタップ。
- 3 画面を上方向にスワイプして「アカウント」をタップ。



- 4 「アカウントを追加」をタップ。
- 5 「Google」をタップ。
- 6 「アカウントを作成」をタップし、「自分用」をタップ。

Google アカウントを設定しよう

各種情報を入力する

Google アカウントに必要な情報を入力します。
パスワードは、安易な文字列ではなく、8文字以上の他人に推測されない文字列を考えましょう。

1 名前(姓/名)を入力し、「次へ」をタップ。

2 生年月日と性別を入力し、「次へ」をタップ。

3 任意のユーザー名を入力し、「次へ」をタップ。
このユーザー名はGmailのアドレスになります。

4 任意のパスワードを入力し、「次へ」をタップ。

Google アカウントとしてP.2メモ欄♡に書きとめることができます。

P.2メモ欄♡に書きとめることができます。

5 「はい、追加します」をタップし、SMSが届けば認証されます。

6 「プライバシーポリシーと利用規約」を確認し、上方向にスワイプして「同意する」をタップ。

7 確認画面です。入力した内容に間違いがなければ、「次へ」をタップ。

8 Google サービスの内容を確認し「✓」をタップし、「同意する」をタップ。
以上で完了です。アカウント画面に「Google」が追加されます。

お支払い情報を設定する

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどのお支払いは、
電話料金とまとめてお支払いいただける「ワイモバイルまとめて支払い」がオススメです。

「ワイモバイルまとめて支払い」の設定方法

1 「Play ストア」をタップ。

2 左上の☰をタップ。

3 「お支払い方法」をタップ。

4 「Y!mobileの決済を利用」をタップ。
画面がかわり、郵便番号等を入力。
次に「保存」をタップし、設定を完了してください。
※画面の表示が異なる場合は画面の指示にしたがってください。

Y!mobileの初期登録をしよう

Y!mobileサービスの初期登録をする



**Y!mobile
かんたん設定アプリとは？**

Yahoo! サービスの設定やY!mobileメールアドレスの取得など、Y!mobileのご利用に必要な初期登録を簡単に行えるアプリです。さらにYahoo! サービスをおトクに楽しめます。本機にはご購入時からインストールされています。

すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダをタップ。
※Wi-Fiをオフにしてから初期登録を始めてください。

2 「かんたん設定」をタップ。

3 「設定を開始する」をタップ。

4 「許可」をタップ。
※以後、同様の画面でも「許可」をタップしてください。

5 暗証番号を入力し「次へ」をタップ。
※暗証番号は契約時に設定した4桁の数字です。

6 「はい」をタップ。

7 「Yahoo! JAPAN ID」を入力し、「次へ」をタップ。「パスワード」を入力し、「ログイン」をタップ。
※パスワードの作成・メールアドレスの入力が必要な場合があります。画面にしたがって作成してください。

次のページへ

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダをタップ。
※Wi-Fiをオフにしてから初期登録を始めてください。

2 「かんたん設定」をタップ。

3 「設定を開始する」をタップ。

4 「許可」をタップ。
※以後、同様の画面でも「許可」をタップしてください。

5 暗証番号を入力し「次へ」をタップ。
※暗証番号は契約時に設定した4桁の数字です。

6 「いいえ」をタップ。

7 Y!mobileメールアドレスを入力します。お好みのアドレスを入力し、「登録」をタップ。

次のページへ

Y!mobileの初期登録をしよう

Y!mobileサービスの初期登録をする


すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

前のページから



8 「連絡用メールアドレス」を入力し、「追加して次へ」をタップ。

※ここでは、P.15-P.16で設定したGoogle アカウントのメールアドレスを入力しています。



9 お好みのY!mobile メールアドレスを入力し、「登録」をタップ。



10 加入者特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※加入時期、契約によっては対象外場合があります。



11 「スキップ」をタップ。



12 「設定する」をタップ。



13 「設定済」を確認して「次へ」をタップ。




14 おすすめアプリが表示されます。「次へ」をタップ。



15 「かんたん設定を終了する」をタップ。

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

前のページから



8 パスワード、必要事項を入力し、「登録」をタップ。



9 加入者特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※加入時期、契約によっては対象外場合があります。



10 「スキップ」をタップ。



11 「設定する」をタップ。



12 「設定済」を確認して「次へ」をタップ。



13 おすすめアプリが表示されます。「次へ」をタップ。



14 「かんたん設定を終了する」をタップ。

次回起動時

登録内容を確認できます。



アプリを最新版に更新してください。詳細はP.51です。

My Y!mobileの初期登録をしよう

My Y!mobileとは

こんなときに便利! My Y!mobile



My Y!mobileは、ご利用料金やご契約内容を確認できるお客さま専用の会員サポートサイトです。以下のような場合にご活用いただけます。

- 1 ホーム** → 今月の通話料/データ通信量を確認したい
- 2 料金案内** → 利用料金を確認したい
- 3 契約確認変更** → 料金プラン・オプションを変更したい
- 4 設定サポート** → Y!mobileサービスの初期登録をしたい

▼その他、サポートメニュー（一例）

緊急停止／解除	住所の変更	支払い方法の確認・変更
メールアドレスの変更／迷惑メール対策	契約更新月の確認	通常速度に戻す申し込み



My Y!mobileアプリをダウンロードする



- 1** ホーム画面の「Play ストア」をタップ。
- 2** 「マイワイモバイル」と入力し🔍をタップ。
- 3** 「インストール」をタップ。
- 4** 「開く」をタップ。

続いてMy Y!mobileの
新規会員登録をします。次のページへ。

My Y!mobileの新規会員登録をする



- 1** 「My Y!mobileの新規会員登録」をタップ。
- 2** 電話番号/暗証番号を入力し、「次へ」をタップ。
- 3** 「パスワードを送信する」をタップ。
※パスワード保存のポップアップが表示された場合は、「使用しない」を選択してください。
- 4** My Y!mobileへログインするためのURLとパスワードがSMSでメール送信されます。
- 5** 「ステータスバー」を下にスワイプ、「新着メール」をタップ。
- 6** 受信したメッセージを開き、表示されているURLをタップし、🌐「開く」をタップ。
- 7** 「次へ」をタップ。
- 8** 画面を上方向にスワイプして「同意する」をタップ。

Y!mobileの設定はこれで完了!

Yahoo! サービスをおトクに楽しもう

くわしくは、本冊子裏表紙をチェック

次回からは

1 の「My Y!mobileへログイン」からご利用いただけます。
パスワードの入力を求められた場合はP.2にメモをした📌のID、パスワードを入力してください。

※画面の表示が異なる場合は画面の表示にしたがってください。

連絡先の引き継ぎをしよう

Google アカウントを同期して、データを移行する場合 (Android スマホ → S3)

お乗り換え前のスマートフォンの連絡先を Google アカウントに登録しておけば、連絡先を同期する機能で本機へ移行することができます。



※お乗り換え前のスマートフォンで、連絡先データを Google アカウントに登録していない場合、連絡先を移行することができませんのでご注意ください。

microSDカードを使って、データを移行する場合 (ケータイ & Android スマホ → S3)

機種変更前のmicroSDカード対応スマートフォンまたはケータイにて、あらかじめ連絡先データ[Vcard(.vcfファイル)]をmicroSDカードに保存(エクスポート)しておくことで、microSDカード経由で連絡先を移行できます。

※microSDカードのセットアップは、P.54を参照し、外部ストレージとして設定してください。



「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリでデータを移行する場合

この作業にはYahoo! JAPAN IDが必要です。また、この作業はオンライン環境が必要です。機種変更の前にご対応いただくか、Wi-Fi環境で実施してください。※ Android 4.0以上でご利用いただけます。

機種変更前に「これまで使っていたスマートフォンでの作業」

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳と画像をYahoo!ボックスに保存します。



※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に完了になる場合があります。その場合、画面上の「モバイルデータ通信で再開」をタップして、100%になるまでバックアップを続けてください。

機種変更後に「これから使用するスマートフォンでの作業」

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳をYahoo!ボックスから新しいスマートフォンに移します。



ご注意

※Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、先にP.18からのY!mobileの初期登録を行ってください。
 ※回線状況によりバックアップ復元完了までに時間がかかることがあります。
 ※電話帳移行が不要の方は、この設定は必要ありません。

※連絡帳移行元の操作につきましては、移行元の機器製造元へお問い合わせください。

電話をかけてみよう

電話番号を入力してかける

電話番号を直接入力して電話をかけます。



電話を受ける

通常画面時



ロック画面時



通話履歴の確認

発信／着信のあった電話を確認します。



履歴から電話をかける

発信／着信のあった電話番号に再度電話をかけます。



電話をかけてみよう

ロック画面の通知から折り返す

スリープモード中に着信があった場合は、ロック画面に着信通知が表示されます。



連絡帳を作成しよう

新しい連絡先を登録する

電話番号やメールアドレスを事前に登録します。



連絡先から電話をかける

あらかじめ登録した連絡先を使ってかけます。



発信履歴から連絡先を登録する

発信／着信があった電話番号などから登録します。



メールを使ってみよう

Y!mobile メールを設定する

初期登録で取得した「Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp)」とパスワードでログインします。

- ホーム画面の「Y!mobile」フォルダから「メール」をタップ。
- 「許可」をタップ。
- アプリ内での表示方法を選択。
- アプリで利用する色を選択し、「Y!mobile メールを始める」をタップ。
- Wi-Fi接続設定の有無を選択。
※Wi-Fi接続設定を済ませている場合は表示されません。
- 「はい」をタップ。
- 「OK」をタップ。
- 受信箱が表示されます。

POINT リスト型と会話型表示について

リスト型
通常のメールスタイル
メルマガなどの
閲覧に最適です。



会話型
チャット形式で
コミュニケーションに
最適です。



Y!mobile メールを利用する

Y!mobile メールで使えるメールの種類



ワイモバイル公式メールアプリのY!mobile メールは、Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、Yahoo!メール、MMS、SMS、Gmail など複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。

メールの種類	アドレス	特長
Y!mobile メール	△△△@yahoo.ne.jp	容量無制限のメールサービスで、自宅のパソコンなどどこからでも、スマホと同じように送受信できます。ケータイのメールとウェブメールの両方の特徴を備えています。
Yahoo!メール	△△△@yahoo.co.jp	Yahoo! JAPANが提供するウェブメールサービスです。ウェブからも、スマホからもご利用いただけます。今までお使いでなかったお客様は、Y!mobileサービスの初期登録時にYahoo! JAPAN IDと同時に自動で設定されます。
MMS	△△△@ymobile.ne.jp	従来と同じケータイのメールアドレスを使い、ケータイ・パソコンとやり取りできます。
SMS	電話番号	携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角70文字まで)の送受信ができます。お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail™	△△△@gmail.com	GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、スマホのGmailを自動で同期することができます。

POINT

Y!mobileメール、MMS、SMSに切り替える



☰を
タップし、
メニューを
表示。
アカウント
名をタップ。



一番上が、
現在の
アカウント
です。
変更したい
アカウントを
タップ。



メール
ホーム画面で
変更したい
アカウントを
タップ。

文字の 大きさを 変更する



1 ☰をタップし、
メニューを表示。
「設定」をタップ。



2 「文字の大きさ」を
タップ。



3 お好みの大きさを
設定します。
4段階まで選べます。

メールを新規で作成／送信する(リスト型)



- 1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダから「メール」をタップ。
- 2 一覧画面の右下の「+」をタップ。
- 3 宛先、件名、内容を入力。
- 4 右上の「送信」をタップしてメールを送信。

メールを受信する(リスト型)



- 1 一覧から「メール問い合わせ」をタップ。
- 2 「メール問い合わせ」をタップ。
- 3 一覧ページで画面を下にスワイプ。

POINT

連絡帳から宛先を選択するには



メール作成中にToの行にある「+」をタップすると、連絡帳から宛先を選択することができます。送信したい相手にチェックを入れて、「決定」をタップします。

POINT

下書きフォルダ



メール作成中に「戻る」をタップすると前のページに戻ることができますが、その際にメールを「下書き」フォルダに保存することができます。

メールを新規で作成／送信する(会話型)



- 1 一覧画面の右下の「+」をタップ。
- 2 連絡帳から送信したい相手のアドレスを選択し、右下の「決定」をタップ。
- 3 下部にあるフォームをタップ。件名と本文を入力し、「送信」をタップしてメールを送信。

メールを受信する(会話型)



- 1 一覧から「メール問い合わせ」をタップ。
- 2 「メール問い合わせ」をタップ。
- 3 メール画面で上にスワイプ。

POINT

写真や画像を添付するには



件名右端の「+」をタップし、「ファイルを添付」を選択。画面の指示にしたがって写真などのデータを添付します。


POINT

絵文字を入力するには



件名／本文入力中に「絵文字」をタップすると、絵文字や顔文字、イラストなどを入力することができます。

受信メールに返信する(リスト型)



1 返信したいメールを選択し、をタップ。

2 返信の形式を選択。

3 本文を入力後、をタップしてメールを送信。

POINT

受信メールは自動仕分けします。

表示を会話型にしている場合、スマートフォンに登録されているメールアドレスと指定ドメイン以外は、すべて「未登録」のメールBOXに仕分けられます。そのため、迷惑メールに悩まされることはありません。

※ワイモバイルからのお知らせメール、携帯電話メールアドレス(他社含む)は「指定ドメイン」に入ります。



リスト型、会話型表示を変更する



1 をタップし、「設定」をタップ。

2 表示を変更したいアカウントを選択し、タップ。

3 「表示方法」をタップ。

4 どちらかの表示方法を選択し、「決定」をタップ。

5 変更されました。

インターネットを使ってみよう

ブラウザを利用する

Chrome を起動する



1 ホーム画面でをタップ

2 利用規約が表示されるので、内容を確認のうえ「同意して続行」をタップ。

3 ログインするアカウントを確認し「続行」をタップ。

4 「OK」をタップすると、トップページが表示されます。

5 次回起動時に、データ使用量の節約に関する説明が表示されるので、「データセーバーをオンにする」をタップ。

Webサイトなどを検索する



1 ホーム画面でをタップ

2 検索窓をタップ。

3 キーワードやサイトのURLを入力。

4 検索結果が表示されるので、目的のサイトをタップ。

インターネットを使ってみよう

複数のWebサイトを開く

新しいタブで開く

1 サイト内にあるリンクを長押し。

2 メニューが表示されるので、「新しいタブで開く」をタップ。

3 上部の②をタップし、新しく開いたタブをタップ。

4 新しいタブのWebサイトが表示されます。

タブを閉じる

1 複数のタブを開いた状態で②をタップ。

2 閉じたいタブの×をタップ。

3 タブが閉じました。

ブックマークを使ってみる

よく見るWebサイトをブックマークに登録する

1 ブックマークに追加したいWebサイトを開いた状態で②をタップ。

2 ☆をタップ。

3 ブックマークに登録されました。

ブックマークからWebサイトにアクセスする



1 ②をタップ→「ブックマーク」をタップ。

2 閲覧したいサイトをタップ。

3 ブックマークに登録されているサイトが表示されます。

カメラを使ってみよう

静止画を撮る





POINT

ロック画面中に電源ボタンを2回押すと「カメラ」を起動できる。

ロック画面の状態、電源ボタンを2回連続して押すと「カメラ」を起動できます。すぐにカメラを使いたい時に便利です。


動画を撮る




カメラを試してみよう

カメラの設定を変更する

フラッシュやタイマーを設定する



1 カメラの機能は画面
上部にあります。



2 該当の機能をタップ。

POINT

カメラの機能

タイマー
自動でシャッターを切る
間隔を設定できます。
オフ 3秒後 10秒後

フラッシュ
オン・オフ・自動が選べます。
自動 オン オン (LOW) オフ


明るさ
明るさを調整できます。
-12 0 12

HDR
HDR撮影切り替えができます。

画質を変更する



1 カメラメニューから
「設定」タップ。



2 「写真サイズ」を
タップ。



3 変更したい項目を
タップし、好みの
解像度を選択。

POINT

解像度について
メガピクセル
この数字が大きいほど画質の良い写真が撮れます。その分、データは大きくなります。
16:9 液晶テレビなどと同じ比率4:3と比べて横長のサイズ **4:3** 一般的なカメラと同じサイズ

保存先をmicroSDに変更する

microSDカードのセットアップは、P.54を参照し、外部ストレージとして設定してください。



1 カメラメニューから
「設定」タップ。



2 「共通」をタップし、
「保存先設定」を
タップ。



3 「SDカード」を
タップ。

カメラの設定を初期状態に戻す



1 カメラメニューから
「設定」タップ。



2 「共通」をタップし、
「設定リセット」を
タップ。



3 「はい」をタップ。

POINT

スマートフォンを横にしても写真が撮れる。
スマートフォンを横向きに構えても撮影できます。
その際、シャッターは音量ボタンを使うのが便利です。



Google フォトを使ってみよう

Google フォトとは？

容量無制限 | アルバム作成 | 簡単共有 | 無料

Google が提供する新しいフォトギャラリーです。
撮影した写真や動画の保管や整理にぴったりのサービスです。

- ★たくさんの高画質写真を無制限でクラウドストレージに保管。保存容量の選択を「高画質」にした場合に容量無制限・無料で保管できます。
- ★画像を元のサイズで残したい場合でも、お使いの Google アカウントで15GBまで無料で保管できます。

撮影した写真を閲覧する



- ホーム画面から「Google」をタップし、「フォト」をタップ。
- 「バックアップと同期」有無を確認し、「確認」をタップ。
※初回のみ表示されます。
※ここではオフにして説明します。
- 撮影した画像や動画の一覧が表示されます。閲覧したい写真をタップ。
- 上下にスライドして閲覧したい写真をタップ。画面いっぱいに表示されます。

バックアップと同期を設定する



- 左上の☰をタップ。
- 「設定」をタップ。
- 「バックアップと同期」をタップ。
- 「バックアップと同期」をオンに。

※上記の「撮影した写真を閲覧する」の手順2でバックアップと同期をオンにした場合は設定の必要はありません。

空き容量を増やす

写真や動画が Google フォトでバックアップされたら、S3に保存された画像データを削除することができます。



- 左上の☰をタップ。
- 「空き容量を増やす」をタップ。
- 「空き容量を増やす」をタップで、バックアップが完了している写真を端末から削除できます。

アシスタント機能を使ってみる

写真コラージュ、アニメーション、ムービーを簡単に作ることができます。
ここでは、写真コラージュの方法で説明します。



- 「アシスタント」をタップ。
- 「コラージュ」をタップ。
- コラージュしたい写真を選択し、「作成」をタップ。
- 自動でコラージュ写真が作成されます。

確認
基本操作
文字入力
Google アカウント
初期登録
My Mobile
初期登録
データ
電話
連絡帳
メール
インターネット
カメラ
Google フォト
検索
Google アシスタント
Google レンズ
Google マップ
アプリ
Microsoft
設定変更
Wi-Fi
便利機能
かんたんバックアップ

Google フォトを使ってみよう

写真をみんなと共有する

家族や友だち、サークル仲間と、一度にたくさんの写真を共有することができます。



Google 検索を使ってみよう

キーワードを入力して検索する

ホーム画面から Google 検索を使用する

S3のホーム画面には Google の検索バーが表示されています。これを利用することで、知りたい情報をインターネットから素早く検索することができます。



Google アシスタントを使ってみよう

Google アシスタントとは？

Google アシスタントは呼びかけると必要な情報を提供してくれる新機能です。

※ご利用になるには事前に音声認識等の設定が必要です。

例えば、「焼肉が食べたい」と呼びかけた場合。



- 1 ホームボタン
●を長押し。
- 2 「焼肉が食べたい」と呼びかけます。
- 3 Google アシスタントがコミュニケーションを取りながら
店舗の情報や予約の電話、行き方などを教えてくれます。

初期設定をする



- 1 ●を長押しし、「使ってみる」をタップ。
- 2 「もっと見る」、「有効にする」の順にタップ。
- 3 「もっと見る」、「使用する」の順にタップ。
- 4 「OK Google」を3度言って声を認識させます。
- 5 「次へ」をタップするとGoogleアシスタントが起動します。

Google アシスタントの設定

Google アシスタント画面から→→→「設定」をタップ。

●「設定」で詳細な登録をすることにより、より簡単に知りたい情報を表示することができます。

▶設定できること

自宅と勤務先の場所	ニックネームの変更
アシスタントのオン/オフ	言語


など、様々な設定ができます。



Google レンズを使ってみよう

Google レンズを起動する

Google アシスタントから起動する場合



- 1 ホームボタン  を長押し。または、「OK Google」と呼びかけます。
- 2 左下の「 Google レンズ」のアイコンをタップ。
- 3 調べたいものを画面に映してタップ。
- 4 関連する情報が表示。調べたい情報をタップすると、検索されたページが表示されます。

カメラアプリから起動する場合



- 1 電源キーを2回押して、カメラを起動。
「Google レンズ」のアイコンをタップ。
- 2 調べたいものを画面に映してタップ。
- 3 関連する情報が表示されるので、調べたい情報をタップ。
- 4 検索されたページが表示されます。

— POINT —

こんな時に使うと便利です。

[名刺を登録したいとき](#)
[似た洋服を探したいとき](#)
[犬の犬種が知りたいとき](#)
[チラシから後で電話したいとき](#)

Google マップを試してみよう

位置情報の設定

Google マップのすべての機能を利用するため、位置情報を有効に設定します。



1 アプリ一覧から「設定」をタップ。

2 上にスワイプして「Google」をタップ。

3 上にスワイプして「位置情報」をタップ。

4 「ON」がになっていることを確認。なっていない場合はをタップ。

マップで現在地を表示する



1 「マップ」をタップ。アプリを起動します。

2 アプリが起動し、現在地が自動で取得されます。現在地が表示されない場合は、をタップ。

3 画面をピンチアウトすると拡大、ピンチインすると縮小できます。スライドすると、画面を移動できます。

Google マップの起動

Google マップは、ホーム画面の「Google」フォルダの中にあります。



1 ホーム画面から「Google」フォルダをタップ。

2 「マップ」をタップ。アプリを起動します。

マップ上の表示について



メニュー

目的地検索

音声検索

現在地

現在地の取得

経路

周辺のスポット

おすすめ

地図表示の変更方法



回転させる

2本の指を画面に当てて、回転したい方向へひねる。

回転しました。



交通状況と路線図の表示

交通状況の表示


路線図の表示

画面左上のをタップ。「交通状況」や「路線図」をマップに表示できます。

確認	基本操作	文字入力	Google アカウント	初期登録	My Mobile	初期登録	データ	電話	連絡帳	メール	インターネット	カメラ	Google フォト	Google 検索	Google アドセンス	Google レンズ	Google マップ	アプリ	Microsoft	設定変更	Wi-Fi	便利機能	かんたんバックアップ
----	------	------	--------------	------	-----------	------	-----	----	-----	-----	---------	-----	------------	-----------	--------------	------------	------------	-----	-----------	------	-------	------	------------

Google マップを使ってみよう

目的地を検索する



- 1 画面上部の「ここで検索できます」をタップ。
- 2 目的地を入力。
- 3 目的地が表示されます。

目的地までのルート調べる



- 1 「経路」をタップ。
- 2 目的地を入力すると現在地からのルートが表示されます。「車」「交通機関」「徒歩」などが選べ、それぞれのルート候補が表示されます。「開始」をタップ。
- 3 ルート案内が始まります。

アプリを使ってみよう

Play ストアでアプリを入手する

アプリを探す

初回起動時は Google アカウントによるログインを求められます。画面にしたがってログインしてください。※P.15-16参照



- 1 ホーム画面から「Play ストア」をタップ。
- 2 画面上部の検索バーをタップ。
※画面を上方向にスワイプすることでおすすめのアプリが表示。
- 3 キーワードでアプリを検索。

アプリをインストールする



- 1 インストールしたいアプリをタップし、詳細画面を表示。
- 2 「インストール」をタップ。
- 3 完了後、「開く」をタップしてアプリを起動。

アプリを最新版に更新する

ここでは、例として「かんたん設定」アプリでご紹介します。



- 1 Play ストアから「マイアプリ&ゲーム」メニューをタップ。
- 2 「マイアプリ&ゲーム」をタップ。
- 3 「すべてを更新」をタップ。
※アプリをタップすることで、個別に更新もできます。
- 4 アプリが更新されました。

Yahoo!ショッピング／アプリを使ってみよう

Yahoo!ショッピングを使ってみよう

家にいながら、お買い物が楽しめる大切な時間を有効に活用できます。

P.18-21の初期設定が完了した方は、いつでもYahoo!ショッピングのポイントが5倍貯まります。

※Yahoo!ショッピングでのお買い物利用時、Y!mobileサービスの初期登録が必要となります。

★Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、GYAO!のみご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。一部対象外の料金プランがあります。一部対象外商品があります。

Yahoo!ショッピングは、忙しい毎日の生活をサポート。



スマホ専用アプリ




Yahoo!ショッピングの使い方

ここでは、Yahoo!ショッピングアプリで「ミネラルウォーター」を購入した場合で説明します。



ケータイ料金と一緒に支払う

「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただくことで、Yahoo!ショッピングで購入の代金をケータイ料金とまとめてお支払いいただけます。



Yahoo!ショッピングをご利用のお客さまへ

ケータイ料金の支払い方法がクレジットカードのお客さまは、本ガイドに沿ってY!mobileの初期登録をおこなうと、その登録時に支払い方法を変更していない限り、支払い方法として「クレジットカードのお支払い」が設定されています。そのままの設定でご利用ください。

ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう

アプリなどの購入代金を月々のケータイ料金と一緒に支払えるサービスです。※P.17を参考に設定してください。



簡単

クレジットカード番号などの面倒な入力ナシ。

便利

スマホのお支払いとまとめて支払える。

安心

ご利用上限額を設定できるから安心。

スマホで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、Playストア上のアプリ購入代金を月々のケータイ料金とまとめてお支払いいただける決済サービスです。

アプリ内課金での使い方

※画面はアプリによって異なります。



※アプリの種類によっては、ケータイ料金と一緒にのお支払いができない場合があります。※購入には毎月お客さまごとに限度額が設定されています。※画面の表示が異なる場合は画面に従って操作してください。

POINT

「ワイモバイルまとめて支払い」では、ご利用可能額やご利用制限の設定ができます。

My Y!mobileの「ワイモバイルまとめて支払い」の設定メニューでは、「1か月にご利用いただける金額」や「ご利用の制限(ロック)」の設定ができます。お客さま任意のパスワード(使いすぎ防止パスワード)で、ご利用制限機能をコントロールすることが可能です。お子さまがご利用の場合も保護者の方があらかじめ設定することができ、安心してご利用いただけます。

※My Y!mobileの初期登録については、P.22-23をご確認ください。

1か月にご利用いただける金額の設定

ご利用の制限(ロック)

microSDカードを使ってみよう

microSDカードをセットアップする

※microSDカードは別売です。

microSDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面にて、使用方法を選択できます。

おすすめ!

外部ストレージとして使用

写真や動画をバックアップする目的で使用できます。
本機からmicroSDカードを取り外し、パソコンなどその他の機器で読み込むことができます。

内部ストレージとして使用

- ・microSDカードをスマートフォンの内部ストレージとして使用するためにはmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
ただし、今まで利用していたmicroSDカードをフォーマットするとmicroSDカードに保存されている**すべてのデータが消去**されてしまうので注意してください。
- ・写真や動画を**バックアップする目的では使用できません**。
- ・本機から取り外すと、再度本機に挿入するまで保存されているデータ(アプリや写真など)が使用できなくなります。
その他の機器で**データを読み込むことはできません**。



1 ステータスバーにSDカードが認識された旨が表示。「セットアップ」をタップ。

2 「外部ストレージ」をタップ。

3 SDカードの準備が整い、使用できるようになりました。「完了」をタップして終了。

microSDへのファイル保存方法

外部ストレージ選択時のファイルコピー方法(画像のコピー)



1 アプリ一覧から「ファイル」をタップ。

2 画面左上のメニューをタップ。

3 「画像」をタップ。

4 フォルダを選択。

5 コピーしたい画像をロングタッチでチェックを入れる。

6 右上のメニューをタップ。

7 「コピー」をタップ。

8 画面左上のメニューをタップ。

9 「SDカード」をタップ。

10 「コピー」をタップ。

11 コピーの確認をする場合は、画面左上のメニューをタップし、「SDカード」を選択。

12 SDカードに画像がコピーされました。

ホーム画面をカスタマイズしよう

ホーム画面の壁紙を変更する

ホーム画面に設定されている壁紙は、自由に変更することができます。あらかじめ用意されている画像だけではなく、「フォト」アプリに保存した画像や写真を設定することもできます。



1 ホーム画面の空いている場所を長押し。



2 「壁紙」をタップ。



3 「壁紙」を選択し、「1回のみ」をタップ。



4 画面下部の画像一覧をスライドで選ぶ。



5 変更したい画像をタップし、画面上部の「壁紙を設定」をタップ。



6 設定したい部分を選択しタップ。



7 壁紙が変更されます。

POINT

撮影した写真も壁紙に。
手順 4 で「マイフォト」をタップすると、本機で撮影・保存した写真も壁紙にすることが可能です。

ホーム画面にフォルダを作成する

ホーム画面にフォルダを作成してアプリのショートカットをまとめることができます。お気に入りトレイの内容も編集できます。



1 ホーム画面でアプリのアイコンを長押しし、同じフォルダに収めたいアプリまでドラッグ。



2 作成されたフォルダをタップ。



3 フォルダが開き、「名前のないフォルダ」をタップし、名前を入力。
✓ をタップ。



4 フォルダの名前が変わりました。

アプリアイコンやフォルダを削除する

ホーム画面のアプリのショートカットやフォルダを削除できます。アプリ自体は削除されません。



1 削除したいアプリのアイコンやフォルダを長押し。



2 長押ししたままアイコンを少し動かし、上部に表示された「X」までドラッグ。



3 「削除」の表示が出てアイコンの色が変わったら指を離す。




4 削除されました。

※アプリを長押しすると「アプリ情報」が表示されます。長押ししたまま少し移動しないと「X削除」「アンインストール」のマークが表示されませんのでご注意ください。※ Google やY!mobileアプリなど、一部のアプリは「アンインストール」のマークが表示されません。

ホーム画面をカスタマイズしよう

画面の明るさを調整する

画面の明るさなどを好みの設定に変更することで、より見やすくすることができます。



スリープ(待機)になるまでの時間を変更する

スリープになるまでの時間を設定できます。※スリープ機能を無効にすることはできません。



文字サイズを大きくする




Wi-Fiを設定しよう

アクセスポイントを登録する

ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際には、設定が必要です。
動画閲覧やアプリケーションのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。




- 1 アプリ一覧画面で「設定」をタップ。
- 2 「ネットワークとインターネット」をタップ。
- 3 「Wi-Fi」をタップ。



- 4 緑のスイッチをタップし、Wi-Fiをオンにします。接続したいアクセスポイントをタップ。
- 5 パスワードを入力し「接続」をタップ。
- 6 Wi-Fiに接続されます。


便利な機能を使ってみよう

タイマーを設定する



- 1 アプリ一覧画面で「時計」をタップ。
- 2 時計アイコンをタップし、指定したい時間を入力。スタートボタンをタップ。
- 3 カウントダウンが始まります。「削除」をタップで、リセットされます。

スクリーンショットの撮り方



- 1 スクリーンショットを撮りたい画面を表示し、「電源ボタン」を長押し。
- 2 「スクリーンショット」をタップ。
- 3 スクリーンショットが保存されます。通知センターに表示されます。
- 4 保存された画像は「フォト」アプリで表示できます。

便利な機能を使ってみよう

マルチウィンドウ機能を使う

アプリを2つ表示して使用することができます。
ここでは、YouTube で動画を再生中に、Chrome を起動した場合で説明します。

- 1 YouTube を起動している時に **■** をタップ。
- 2 履歴が表示。アイコン部分をタップ。
※履歴に起動中のアプリがある場合は、使用したいアプリを選択し、アイコンをタップしてください。
- 3 「分割画面」をタップ。
- 4 下部にホーム画面が表示。**■** をタップ。
- 5 画面下半分に Chrome が表示。動画再生しながら検索もできます。画面の中心にある **■** を上下にドラッグで元に戻ります。

ソフトウェア更新の方法

セキュリティ更新やOSバージョンアップなどソフトウェア更新が発生した場合、ロック画面やホーム画面に通知がきます。通知がきたら、以下の手順で更新を実施してください。

※ソフトウェア更新時のデータ通信量は、非常に大きくなる場合がありますのでWi-Fi経由での更新をおすすめします。
Wi-Fiの設定に関してはP.60をご覧ください。

- 1 アプリ一覧から「設定」→「システム」→「詳細設定」をタップ。
- 2 「システムアップデート」をタップ。
- 3 「ダウンロードとインストール」をタップ。
- 4 ダウンロードとインストールの完了後、「今すぐ再起動して更新」をタップ。更新したソフトウェアで再起動されます。

※画面内容は、2018年5月現在のものです。実際の画面と異なる場合がございます。

Yahoo!かんたんバックアップ

Yahoo!かんたんバックアップとは

スマホのデータを自動でバックアップ！

バックアップしておけば…



故障時も安心


万一端末が破損した場合でも写真や連絡先などのデータをかんたんに復元できます。



端末の容量に困らない

バックアップしたデータがあれば、いつでも端末に戻せます。端末のデータを整理して空き容量を増やしましょう。

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリの3つの特長



1度ログインするだけで、あとはアプリが自動であなたのスマホの大切なデータを保存します。



Yahoo! JAPAN ID連携すると、スマホバックアップ容量が無制限になります。*



データをバックアップしておけば、新しい端末に機種変更した時でも、引き続きデータを利用できます。

※【料金プラン】スマホプラン、データプラン+【オプション】Enjoy/バックの加入の方が対象となります。

Yahoo!かんたんバックアップ アプリの使い方

- 1 Play ストアから「Yahoo!かんたんバックアップ」をインストール。
- 2 「ログイン」をタップ。
※Yahoo! JAPAN ID 設定済みの場合は、自動ログインされます。
- 3 「OK」をタップ。
- 4 「設定する」をタップ。移行は画面に従って設定してください。
※連絡先と写真へのアクセスを求められたときは、画面に従い操作してください。
- 5 アプリの設定が完了すると自動的にバックアップが開始。バックアップ率が100%になれば完了です。*

※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に停止する場合があります。その場合はWi-Fiに接続してご利用いただくか、「モバイルデータ通信で再開」をタップして再開してください。3G/4G回線利用時はご契約のデータ容量プランにご注意ください。

これだけの特典がスマホ料金にコミコミ！

スマホ料金が安いだけじゃない!? ネットショッピングでもお得!!




ワイモバイルスマホなら
Yahoo!ショッピングでポイント

いつでも5倍!

(通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント4倍)※

※期間固定Tポイントは、Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、GYAO! のみでご利用できます。進呈日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。※一部対象外の料金プランがあります。※一部対象外商品があります。※Y!mobileサービスの初期登録が必要です。
●各ポイントの詳細情報および本キャンペーンの詳細はキャンペーンページでご確認ください。▶yahoo.jp/ymsetshp
●上記は本ガイド発行時点の情報です。キャンペーンは予告なく変更または終了することがあります。



YAHOO! ショッピング
JAPAN

<https://shopping.yahoo.co.jp>

約**86万** 店舗 約**3億** 商品

※2018年12月末時点。Yahoo!ショッピング調べ。「Yahoo!ショッピング」のストア数です。



他ショッピングのお得な情報はコチラから yahoo.jp/ymsetshp



ワイモバイルなら無料で受けられるサービスも充実

不用品を
おこづかいに!

Yahoo!プレミアム
なら落札システム
利用料が0円。



ヤフオク!
Yahoo!ショッピング
を安心して使える!

ネットショッピングで
あしん11の補償が
受けられます。



画像・動画の
保存容量が
なんと無制限!

自動バックアップ機能を
使えば、万が一の時に
大切なデータを守れます。

YAHOO! JAPAN かんたんバックアップ



容量無制限

詳しくは▶<https://www.ymobile.jp/service/ymobile/box/>

■SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。■Yahoo!およびYahoo!のロゴマークは、米国Yahoo Inc.の商標または商標登録です。■Google、Android、Google Play、Google フォトおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。■Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。■Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。■microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。■その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。■掲載した商品・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザイン等を予告なく変更する場合があります。■画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。■掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。■記載内容は特段の記載がない限り2019年3月現在のものです。



24時間ご契約内容
変更手続き可能!

My Y!mobile
▶ ymobile.jp/r/myy/





ワイモバイルカスタマーセンター

■総合窓口(通話料有料) [オペレーター対応時間] 9:00~20:00 ※一部のお問合せを除く(年中無休)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから _____ 151
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から _____ 0570-039-151
※151への通話は「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

■各種お手続き(通話料無料) [受付時間] 自動音声応答にて24時間受付(年中無休)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから _____ 116
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から _____ 0120-921-156

ちょっとした疑問を
LINEで解決!

LINE
トーク
サポート



このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

シャープ株式会社



2019年3月版