

SONY Xperia 10 III
搭載周波数帯一覧

| 規格 | 周波数 | Band | 国内 | 海外 |
|---------------------|---------|-------|----|----|
| 5G | 1.7GHz | n3※ | ○ | - |
| | 700MHz | n28※ | ○ | - |
| | 3.4GHz | n77※ | ○ | - |
| | 3.7GHz | n77※ | ○ | - |
| | 3.5GHz | n78 | - | - |
| | 4.5GHz | n79 | - | - |
| | 28GHz | n257※ | - | - |
| 3G(W-CDMA) | 2.1GHz | I※ | ○ | ○ |
| | 1.9GHz | II | - | - |
| | 1.7GHz | IV | ○ | ○ |
| | 850MHz | V | - | - |
| | 800MHz | VI | - | - |
| | 900MHz | VIII※ | ○ | ○ |
| | 800MHz | XIX | - | - |
| FDD-LTE | 2.1GHz | 1※ | ○ | ○ |
| | 1.9GHz | 2 | - | - |
| | 1.7GHz | 3※ | ○ | ○ |
| | 1.7GHz | 4 | - | ○ |
| | 2.1GHz | | - | - |
| | 850MHz | 5 | - | - |
| | 2.6GHz | 7 | - | - |
| | 900MHz | 8※ | ○ | ○ |
| | 1.5GHz | 11※ | - | - |
| | 700MHz | 12 | - | ○ |
| | 700MHz | 17 | - | - |
| | 800MHz | 18 | - | - |
| | 800MHz | 19 | - | - |
| | 1.5GHz | 21 | - | - |
| | 1.9GHz | 25 | - | - |
| | 800MHz | 26 | - | - |
| 700MHz | 28※ | - | - | |
| TDD-LTE (AXGP含む) | 2.5GHz | 38 | - | ○ |
| | 1.9GHz | 39 | - | - |
| | 2.3GHz | 40 | - | - |
| | 2.5GHz | 41※ | ○ | - |
| | 3.5GHz | 42※ | - | - |
| GSM | 850MHz | | - | ○ |
| | 900MHz | | - | ○ |
| | 1800MHz | | - | ○ |
| | 1900MHz | | - | ○ |

- ・国内で提供されていない周波数帯はグレーにしています。
- ・※印はソフトバンクで提供している周波数帯です。
- ・3.9GHzは3.7GHz帯でソフトバンクで提供している周波数帯です。
- ・端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。
- ・「○」が付いている場合においても、ソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。