

## 音楽 / 静止画 / 動画

音楽 / 静止画 / 動画について.....	122
音楽を聴く (Playミュージック) .....	122
静止画 / 動画を見る (ギャラリー) .....	124
静止画を加工する (ギャラリー) .....	125

## 音楽／静止画／動画について

### 使用できるアプリケーション

本機では、次のアプリケーションがお買い上げ時に搭載されています。

アプリケーション	説明
Playミュージック	本機やSDカードに保存されている音楽を再生できます。
ギャラリー	本機やSDカードに保存されている静止画や動画を表示します。また、静止画の色合い調整などの編集や、回転やトリミングなどの加工もできます。

## 音楽を聴く（Playミュージック）

### 音楽を再生する

再生できるファイル形式（拡張子）は、aac、mp4、m4a、mp3、3gp、3g2、amr、awb、mkv（音声のみの動画の場合）、wav、ogg、flac、wma、mid、xmf、mxmf、rtttl、rtx、ota、imyです。

・曲によっては、対応するファイル形式でも再生できない場合があります。

#### 1


ホーム画面で   (Playミュージック)



 ライブラリ画面が表示されます。

#### 2


画面を左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択




 選択したカテゴリのリスト画面が表示されます。

#### 3

項目をタップ  再生する曲をタップ



 曲が再生されます。

## 曲再生画面の見かた



- 1 曲のリストに戻る
- 2 曲名／アーティスト名
- 3 アルバム名／アーティスト名／曲の画像
- 4 再生時間
- 5 シャッフル再生をON/OFF
- 6 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
- 7 一時停止／再生
- 8 曲を検索
- 9 キュー表示に切り替え
- 10 曲の評価
- 11 曲の長さ
- 12 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
- 13 次の曲を再生
- 14 インジケータ

画面をタップすると曲の評価、再生時間、インジケータ、曲の長さ、シャッフル、リピートを表示または操作することができます。

## プレイリストを作成する

1


ホーム画面で (Playミュージック)



ライブラリ画面が表示されます。


2

画面を右にフリックして「プレイリスト」タブを表示



3

新しいプレイリスト



4

プレイリスト名を入力



プレイリストが作成されます。

## 5

画面を左右にフリックしてカテゴリを選択 → プレイリストに追加する曲をロングタッチ → プレイリストに追加




## 6

曲を追加するプレイリストを選択




プレイリストに曲が追加されます。

### 画面ロック中の再生について

曲再生中に一定時間何も操作しないと画面がロックされます。このとき、 または指紋センサーを押すと、ロック画面に曲操作パネルが表示され、画面ロックを解除しなくても曲の再生操作ができます。

### + 再生中の曲をプレイリストに追加する

アーティスト/アルバム/曲のリスト画面で曲名などの  をタップ → プレイリストに追加 → 曲を追加するプレイリストを選択

曲がプレイリストに追加されます。

## 静止画／動画を見る（ギャラリー）

### 静止画／動画を表示する

本機やSDカードに保存された静止画／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

・ファイルによっては再生できない場合があります。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG、BMP、GIF <sup>1</sup> 、PNG、WebP
動画	H.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VP8

1 GIFアニメーションは再生できません。

## 1


ホーム画面で  →  （ギャラリー）



アルバム一覧画面が表示されます。

## 2


任意のアルバムをタップ



静止画／動画一覧画面が表示されます。

## 3

再生したい静止画／動画をタップ



静止画／動画が表示されます。

## + ギャラリー使用時の操作

静止画／動画表示時に明るく表示するかどうかを設定する

アルバム一覧画面で → **設定** → **明るさアップ**

- ・ **明るさアップ** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

カメラを起動する

アルバム一覧画面または静止画／動画一覧画面で

スライドショーを利用する

静止画／動画一覧画面で

- ・ 静止画のみスライドショー表示されます。

静止画／動画をほかのアプリケーションと共有する

アルバム一覧画面または静止画／動画一覧画面で共有するデータをロングタッチ → → アプリケーションを選択 画面の指示に従って操作

- ・ 静止画／動画を表示して をタップしても同様の操作ができます。
- ・ / の隣には、最近使用したアプリケーションのアイコンが表示されます。

## 静止画を加工する（ギャラリー）

### 静止画を編集する

静止画の色合いや明るさを調整したり、フィルターをかけたりするなど、さまざまな画像編集機能が利用できます。

#### 1


ホーム画面で → （ギャラリー）



アルバム一覧画面が表示されます。

#### 2

任意のアルバムをタップ



静止画／動画一覧画面が表示されます。

#### 3

編集する静止画をタップ → **編集**



編集画面が表示されます。

- ・ 静止画／動画一覧画面で編集する静止画をロングタッチ → **編集** をタップしても、同様の操作ができます。

## 4

画面下部の操作アイコンをタップ



## 5

画面の指示に従って操作 → **保存**




編集後の静止画が、別ファイルとして保存されます。

- ・編集を取り消す場合は **戻る** をタップします。やり直した場合は **やり直し** をタップします。

## 静止画を回転させる

## 1


ホーム画面で **ホーム** → **ギャラリー** (ギャラリー)



アルバム一覧画面が表示されます。

## 2

任意のアルバムをタップ



静止画／動画一覧画面が表示されます。

## 3

回転させる静止画をタップ → **メニュー** → **左に回転** / **右に回転**




静止画が回転し、上書き保存されます。


- ・静止画／動画一覧画面で回転させる静止画をロングタッチ → **メニュー** → **左に回転** / **右に回転** をタップしても、同様の操作ができます。複数の静止画を選択することもできます。

## 静止画をトリミングする

1


ホーム画面で    (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。




2

任意のアルバムをタップ







 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3


トリミングする静止画をタップ    トリミング




 トリミング画面が表示されます。

・静止画／動画一覧画面でトリミングする静止画をロングタッチ    トリミング をタップしても、同様の操作ができません。

4

トリミング枠や枠内をドラッグしてサイズや位置を調節  OK



 トリミング後の静止画が、別ファイルとして保存されます。

