


# 第2章

## 情報の入力と検索

- 2.1 ハードウェアキーボードを使う
- 2.2 情報を入力する
- 2.3 入力パネルを使う
- 2.4 ひらがな/カタカナを入力する
- 2.5 ローマ字/かなを入力する
- 2.6 手書きで文字を入力する
- 2.7 手書きで文字を検索する
- 2.8 Symbol Padの使い方
- 2.9 メモを使って描画、手書き、ボイスメモの録音を行う
- 2.10 入力に関するオプション
- 2.11 情報を検索する


## 2.1 ハードウェアキーボードを使う

本機には、PC の標準キーボードと同じようなキー配列の **QWERTY** キーボードが付属しています。ハードウェアキーボードを使用するときは、表示部を左へスライドさせて開きます。



### 画面角度を調整する













ハードウェアキーボードを開いた後、画面の反射を軽減するために画面角度を調整することができます。



**注意** 画面の最大角度は40度です。無理に力を加えると故障の原因となりますのでご注意ください。また、必ず画面を水平に戻してから本体を閉じてください。

QWERTY キーボードの使用方法は次のとおりです。


- 入力する文字の種類（ひらがな、全角／半角カタカナ、全角／半角英数字）を切り替えるには、【記号/文字】キーを押してください。
- 小文字を入力するには、そのままキーを押してください。
- 大文字を入力するには、まず **Fn** を押してから **Cap Shift** を押してください。小文字入力に戻るには、**Cap Shift** を押してください。

- 1回だけ大文字を入力するには、 を押してから文字キーを押してください。
- 数字や記号（キーボード上の青文字）を入力するには、 を押してから文字キーを押してください。
- 記号パッドを開くには、 を押してから  を押してください。
- 左右のソフトキー  /  を押すと、キーの上方に表記されたコマンドを実行します。
-  を押すとデータ入力を確認します。また、使用中のプログラムを終了します。
-  を押すとスタートメニューを開きます。
- 矢印キー  /  /  /  を押して上下左右に動かします。

## 2.2 情報を入力する

プログラムを起動したり、文字や数字を入力する欄を選択すると、メニューバーの入力パネルアイコンが有効になります。

**入力セクタ**矢印(入力パネルアイコンの隣)をタップし、メニューを開きます。このメニューで文字の入力方法を選択したり、入力オプションをカスタマイズできます。文字の入力方法を選択すると、文字を入力するための**入力パネル**が表示されます。入力パネルの表示／非表示を切り替えるには、**入力パネルアイコン**をタップしてください。



アイコン	入力方法
	記号入力
	ひらがな／カタカナ
	ローマ字／かな
	手書き検索
	手書き入力

オプション...	(A)
Symbol Pad	
• ひらがな/カタカナ	(B)
ローマ字/かな	(C)
手書き検索	(D)
手書き入力	(E)

## 2.3 入力パネルを使う

文字入力時には画面上のキーボードを使用することもできます。画面に表示されたキーボードのキーをタップすると、文字が入力されます。

### 入力パネルによる文字入力

1. 任意のプログラムを開き、**入力セレクト**矢印をタップし、**ひらがな/カタカナ**または**ローマ字/かな**をタップします。
2. 画面上に表示された入力パネルのキーをタップして文字を入力します。

## 2.4 ひらがな/カタカナを入力する

ひらがなやカタカナを選択して入力するパネルです。

1. 入力パネルが表示されている状態で【▲】（入力セレクト矢印）>【ひらがな/カタカナ】をタップします。
2. 入力パネルでタップした文字が入力されます。
  - ・【かな】: ひらがなの入力
  - ・【カナ】: カタカナの入力
  - ・【小字】: 拗音の入力
  - ・【記号】: 記号の入力
  - ・【半角】: 半角文字の入力
  - ・【変換】: 漢字変換

かな	Esc	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ	°	←BS
カナ	→	を	り		み	ひ	に	ち	し	き	い	*	←→
小字	・	ん	る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	-	空白
半角	(	「	れ		め	へ	ね	て	せ	け	え	,	←
記号	)	」	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	。	変換

## 2.5 ローマ字/かなを入力する

ローマ字で日本語を入力したり、アルファベットを直接入力するパネルです。


1. 入力パネルが表示されている状態で【▲】(入力セクタ矢印) > 【ローマ字/かな】をタップします。
2. 入力パネルでタップした文字が入力されます。
  - 【かな】: ひらがなの入力
  - 【カナ】: カタカナの入力
  - 【英数】: アルファベットの入力
  - 【記号】: 記号の入力
  - 【半角】: 半角文字の入力
  - 【変換】: 漢字変換

かな	Esc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	←BS
カナ	→	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	← →
英数	Cap	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:	← →
半角	⇩	z	x	c	v	b	n	m	,	o	.	\	← ↵
記号	Ctl	^								¥	ℓ	ℓ	変換

## 2.6 手書きで文字を入力する

手書きによって、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号を入力するパネルです。漢字の入力には、かな漢字変換を行うか、漢字を直接手書きして入力することができます。

1. 入力パネルが表示されている状態で【▲】(入力セクタ矢印) > 【手書き入力】をタップします。
2. 3つの入力ボックスに、スタイラスペンを使って文字を書き込みます。書き込んだ文字が活字になって表示されます。
  - 【全て】: 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号など、すべての文字の候補を表示
  - 【英】: アルファベットのみ候補を表示
  - 【数】: 数字のみ候補を表示




- ヒント**
- 文字の書き込みは続けずに一画ずつはっきりと書き込んでください。
  - 漢字はなるべく正しい書順で書き込んだほうが候補に現れやすくなります。
  - 3つの入力エリアに順番に書き込んでいくと、一番左側の候補が自動的に文中に入力されます。

## 2.7 手書きで文字を検索する


手書き入力で、書き込んだ文字の画数が多すぎるなど、正しく認識されない場合、手書き検索を利用します。

1. 入力パネルが表示されている状態で【▲】(入力セクタ矢印) > 【手書き検索】をタップします。
2. 入力ボックスに、スタイラスペンを使って検索したい文字を書き込みます。書き込みを進めていくにつれて、検索された文字が左側に表示されます。検索された文字が多い場合、スクロールバーを上下に動かしてください。



## 2.8 Symbol Padの使い方

**Symbol Pad**には、括弧、カギ括弧、通貨記号などの一般的な記号や、句読点、特殊文字などが表示されます。



選択した記号をタップします。

ナビゲーションコントロールやハードウェアキーボードを使用する場合は、上下左右を押して画面上で有効な記号を選択し、Enterボタンを押すと、その記号が入力されます。

タップすると、前の記号ページが表示されます。

タップすると、次の記号ページが表示されます。

タップすると、記号を選択せずにSymbol Padを閉じます。

現在のページと、記号ページの合計を表示します。

### Symbol Padを開いて記号を選択する

1. Word文書などの文書を作成するか、または開きます。
2. Symbol Padを開くには:
  - **入力セレクト**矢印をタップして、**Symbol Pad**をタップします。
  - または
  - ハードウェアキーボードで **Fn** を押し、**記号文字** を押します。
3. 記号ページをブラウズするには、Symbol Pad画面で **↑** / **↓** をタップします。
4. 記号をタップするとその記号が選択され、Symbol Padを閉じます。選択した記号は文章に挿入されます。

## 2.9 メモを使って描画、手書き、ボイスメモの録音を行う

**メモ**を使用すると、画面上に直接描画したり、文字を書いたり、手書きでメモを作成したりすることができます。ボイスメモを録音したり、録音をメモに追加したりすることも可能です。

メモの詳細については、「6.6 メモ」(P.133)をご覧ください。




## 2.10 入力に関するオプション

入力方法に関する設定や、単語登録などを行うことができます。

1. 入力パネルが表示されている状態で【▲】(入力セレクト矢印) > 【オプション】をタップします。
2. 【オプション】ボタンをタップすると、入力方法に関する設定を行えます。
  - **Symbol Pad:** バージョン情報の表示。
  - **ひらがな/カタカナ、ローマ字/かな:** 単語登録、登録した単語の編集。
  - **手書き入力、手書き検索:** 手書きに関するオプションの設定。



3. 【オプション】タブをタップすると、録音形式や既定ズームなどの設定を行えます。



## 2.11 情報を検索する

My Documents フォルダまたは本機のmicroSDカードに保存されたファイルやその他のアイテムを検索することができます。ファイル名で検索したり、またはアイテムに含まれる単語で検索できます。たとえば、電子メール、メモ、仕事、オンラインヘルプなどに含まれる情報を検索できます。

### ファイルやアイテムを検索する

1. **【スタート】** > **【プログラム】** > **【検索】** をタップします。
2. **【検索】** 欄で次のように入力します。
  - 検索したいファイルの名前、単語、その他の情報を入力します。
  - 下矢印アイコン (▼) をタップし、検索履歴の中からどれか1つを選択します。
3. **【種類】** 欄で下矢印アイコン (▼) をタップし、リストからデータタイプを選択すると、検索を絞り込むことができます。
4. **【検索】** をタップします。「**My Documents**」フォルダとサブフォルダの中で条件と一致するファイルの検索が始まります。
5. **【結果】** リストでアイテムをタップすると、そのアイテムを開くことができます。

**注意** microSDカードに保存されているファイルは、名前の隣に  記号が表示されます。