

正誤表

この度は、D020Pをお買い上げいただきありがとうございます。

以下の通り、カード形状変更によりカード図面、およびEM chip 取り付け方記載に誤りがございますので、お詫びの上訂正させていただきます。

| 対象 | 関連ページ | 【誤】 | 【正】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|----|----|------------------|-----------------------------|--|---------------|----------------------------|--|---------------|-----------------|--|-----------------|----------------|--|---|------------|----|----|------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| 取扱説明書 | P14、15 | <div style="text-align: center;"> </div> <p>●EM chip を取り付け/取り外しの際は取り外し穴で手や指を傷つけないようご注意ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>×悪い例</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>○良い例</p> </div> </div> <p>「良い例」のように、EM chip を挿入口から見えなくなるまでしっかり奥まで挿しこんでください。</p> | <div style="text-align: center;"> </div> <p>●トレイの表・裏側を必ず確認して挿入してください。誤った向きで挿入するとEM chip を破損させる恐れがあります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 150px;"> <p>上図のように、EM chip トレイをスライドし、しっかり奥まで押しこんでください。</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P19 | | <p>LED ステータスランプの点滅の仕方で作動状況が分かります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ランプ 点滅パターン</th> <th>説明</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> (赤色と青色の同時点滅) </td> <td>ネットワークを探索中 (ネットワーク未登録状態)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (青色の2回点滅) </td> <td>3G ネットワークに登録状態 又は通信待機状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (青色の4回点滅) </td> <td>HSDPA 通信方式で接続状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (青/赤が交互に点滅) </td> <td>なんらかの問題が発生している</td> <td>本製品を安全に取り出し、再び差し込んで接続を試みてください。それでも問題が継続する場合は、ご契約先の問い合わせ窓口にご連絡ください。</td> </tr> </tbody> </table> | ランプ 点滅パターン | 説明 | 備考 | (赤色と青色の同時点滅) | ネットワークを探索中 (ネットワーク未登録状態) | | (青色の2回点滅) | 3G ネットワークに登録状態 又は通信待機状態 | | (青色の4回点滅) | HSDPA 通信方式で接続状態 | | (青/赤が交互に点滅) | なんらかの問題が発生している | 本製品を安全に取り出し、再び差し込んで接続を試みてください。それでも問題が継続する場合は、ご契約先の問い合わせ窓口にご連絡ください。 | <p>LED ステータスランプの点滅の仕方で作動状況が分かります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ランプ 点滅パターン</th> <th>説明</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> (赤色と青色の同時点滅) </td> <td>ネットワークを探索中 (ネットワーク未登録状態)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (青色の2回点滅) </td> <td>ネットワークに通信待機状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (青色の4回点滅) </td> <td>ネットワークに通信待機状態、 又は接続状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (青/赤が交互に点滅) </td> <td>なんらかの問題が発生している</td> <td>本製品を安全に取り出し、再び差し込んで接続を試みてください。それでも問題が継続する場合は、ご契約先の問い合わせ窓口にご連絡ください。</td> </tr> </tbody> </table> | ランプ 点滅パターン | 説明 | 備考 | (赤色と青色の同時点滅) | ネットワークを探索中 (ネットワーク未登録状態) | | (青色の2回点滅) | ネットワークに通信待機状態 | | (青色の4回点滅) | ネットワークに通信待機状態、 又は接続状態 | | (青/赤が交互に点滅) | なんらかの問題が発生している | 本製品を安全に取り出し、再び差し込んで接続を試みてください。それでも問題が継続する場合は、ご契約先の問い合わせ窓口にご連絡ください。 |
| ランプ 点滅パターン | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (赤色と青色の同時点滅) | ネットワークを探索中 (ネットワーク未登録状態) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (青色の2回点滅) | 3G ネットワークに登録状態 又は通信待機状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (青色の4回点滅) | HSDPA 通信方式で接続状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (青/赤が交互に点滅) | なんらかの問題が発生している | 本製品を安全に取り出し、再び差し込んで接続を試みてください。それでも問題が継続する場合は、ご契約先の問い合わせ窓口にご連絡ください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ランプ 点滅パターン | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (赤色と青色の同時点滅) | ネットワークを探索中 (ネットワーク未登録状態) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (青色の2回点滅) | ネットワークに通信待機状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (青色の4回点滅) | ネットワークに通信待機状態、 又は接続状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (青/赤が交互に点滅) | なんらかの問題が発生している | 本製品を安全に取り出し、再び差し込んで接続を試みてください。それでも問題が継続する場合は、ご契約先の問い合わせ窓口にご連絡ください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |