

ネットウォーカー

(お気に入りめぐりをする)


スクロールホイールを回してホームページを順番に閲覧することができます。Internet Explorer Mobile の「お気に入り」や Opera Browser の「ブックマーク」を「ネットウォーカー」に取り込んで利用することもできます。

ホームページを見る

あらかじめ「ネットウォーカー」に登録されているホームページを順番に見てみましょう。ここでは、Internet Explorer Mobile での画面例で説明します。


- 1 タブレットキーの  をタップし、 “ネットウォーカー” をタップします。

自動的に通常使うブラウザに設定されている Web ブラウザも起動します。





ネットウォーカーで選択しているページ

- 2 別のホームページを見るときは、本体右側面のスクロールホイールを回し、閲覧したいホームページを選択します。





スクロールホイールを回すと、リストが切り替わります。1秒程度スクロールを止めると、選んだホームページが表示されます。

MEMO

- しばらくスクロールホイールを止めると、ネットワーカーの表示モードがタイトルモード  (次ページ) に切り替わります。
- 表示しているホームページやホームページ上のリンク／ボタンなどをタップすると、ネットワーカーの表示モードがブラウザモード  (次ページ) に切り替わります (画面右下のメニューは、Web ブラウザのメニューになります)。
- Web ブラウザの使いかたについてくわしくは、“Internet Explorer Mobile” (3-4 ページ) または “Opera Browser” (3-14 ページ) をご覧ください。

3

“ネットワーカー”を終了するには

- アクセスリストモードやタイトルモードのときは、画面右上の **ok** をタップします。
- ブラウザモードのときは、 の  をタップします。

ネットワークを切断する

1

タイトルバーの  をタップし、**切断** をタップします。

タイトルバーの  が  になります。

ワイヤレス LAN を使ったインターネット接続を終了する場合


2-15 ページをご覧くださいワイヤレス LAN を無効 (オフ) にします。ワイヤレス LAN が有効 (オン) の状態では、通常より早く電池残量が少なくなりますので、無効 (オフ) にすることをおすすめします。

“ネットウォーカー” の表示モードについて

ネットウォーカーの表示モードには、

- ・アクセスリストモード
- ・タイトルモード
- ・ブラウザモード

があり、操作によって以下のように表示モードが切り替わります。



しばらくすると、自動的に切り替わります。

タイトルモードをタップまたは、スクロールホイールを操作します。

↻ をタップします。

- ・ アクセスリストモードとタイトルモードでは、画面全体が“ネットウォーカー”になっていますので、画面右下の **メニュー** をタップすると“ネットウォーカー”のメニューが表示され、画面右上の **ok** をタップすると“ネットウォーカー”が終了します。
- ・ ブラウザモードでは、画面全体は、Web ブラウザになっていますので、画面右下の **メニュー** をタップすると Web ブラウザのメニューが表示され、画面右上の **X** をタップすると Web ブラウザの画面が消えます。ブラウザモード **↻ X** の **X** をタップすると“ネットウォーカー”が終了します。

ホームページ (アクセスリスト) の一覧から見る

アクセスリストに登録されているホームページの一覧からホームページを閲覧することができます。

1 画面右下の **メニュー** - **一覧** をタップします。

リストメニュー画面が表示されます。



2 スクロールホイールを回すか、画面の ▼ または ▲ をタップしてリストを切り替え、**(Enter)** キーを押します。


画面の ● をタップしても選んだホームページが表示されます。

ホームページ（アクセスリスト）の一覧を編集する

- 1 画面右下の **メニュー** - **設定** をタップします。

アクセスリスト画面が表示されます。

- 2 **追加／削除** タブをタップし、編集します。



- ① 選んだアイテムが上（または下）へ移動します。
- ② アイテムを追加するときは、タップして表示された画面で「タイトル」と「URL」を入力し、**OK** をタップします。
- ③ アイテムを編集するときは、タップして表示された画面で「タイトル」と「URL」を編集し、**OK** をタップします。
- ④ 選んだアイテムが削除されます。

- 3 **編集を終えたら、ok** をタップします。

“ネットウォーカー” の画面に戻ります。

Web ブラウザの「お気に入り」／「ブックマーク」を取り込む

Internet Explorer Mobile の「お気に入り」や Opera Browser の「ブックマーク」に登録されているホームページを「ネットウォーカー」のアクセスリストに取り込むことができます。

ここでは、Internet Explorer Mobile を例に説明します。

1 画面右下の **メニュー** – **設定** – **IE** タブをタップします。

アクセスリスト（インポート）画面が表示されます。

MEMO • Opera Browser の「ブックマーク」を取り込むときは、**メニュー** – **設定** – **Opera** タブをタップします。

2 取り込むアイテムにチェックを付け、**追加** をタップします。



追加／削除 タブ画面でアイテムが追加されていることを確認できます。

3 **ok** をタップします。

「ネットウォーカー」の画面に戻ります。