

コード条件一覧

機種	メーカー	京セラ	京セラ	京セラ	京セラ	京セラ	京セラ	三洋	東芝	東芝	KES	JRC	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP
	機種名	BAUM	WX340K	WX330K	WX320KR	WX320K	WX310K	WX310SA	WILLCOM LU	WX320T	WILLCOM 9	WX321J	WILLCOM 03	Advanced/W-	W-ZERO3[es]	W-ZERO3	W-ZERO3
	型番	WX341K	WX340K	WX330K	WX320KR	WX320K	WX310K	WX310SA	WX023T	WX320T	WS018KE	WX321J	WS020SH	WS011SH	WS007SH	WS004SH	WS003SH
QRコード	バージョン	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20	1~10	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
誤り訂正レベル	レベルL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	レベルM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	レベルQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	レベルH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
モデル	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2	モデル2
モード	(1)数字モード 0~9 (ASCII値:0x30~0x39)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(2)英数字モード 0~9 (ASCII値:0x30~0x39) A~Z (ASCII値:0x41~0x5A) スペース、\$、%、*、+、-、.、/、: (ASCII値:0x20、0x24、0x25、0x2A、 0x2B、0x2D~0x2F、0x3A)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(3)8ビットバイモード JIS X 0201 (ASCII値: 0x00~ 0xFF)に基づく文字	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(4)漢字モード JIS X 0208 に基づくShift-JIS漢字 数字モード、英数字モード、8ビットバイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クワイエットゾーン(余白) 上下左右にそれぞれ	2.5セル以上	4セル分以上	4セル分以上	4セル分以上	4セル分以上	2.5セル以上	2.5セル以上	2.5セル以上	2.5セル以上							
対応機能	ブラウザ連携機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電話帳登録機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メール連携機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブックマーク登録機能	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	テキスト表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バーコード	Java(TM)アプリからのコード読み取り	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JAN(8)	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	JAN(13)	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	EAN	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	UPC-A/E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	CODE39	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
バーコード	Data Matrix(ECC200)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	OCR	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

2009/2/1現在