


Pocket WiFi 701UC 使用時のご注意

下記の通り、ご使用に際して、ご注意くださいますようお願い致します。



ご注意事項①

【日本での使用時】

画面上の利用データ量の表示は、電源ON時よりデータ量がカウントされます。

なお、30日単位で毎回リセットされます。

詳細の利用データ量は、My Y!mobileで確認ください。

【海外での使用時】

グリニッジ標準時刻の毎月1日に利用データ量はリセットされます。

ご注意事項②

本端末はSIMフリーですが、ワイモバイル以外のSIM挿入時は動作保証外です。

ご注意事項③

本端末はUSBケーブルとパソコンと接続してのデータ通信は、動作保証外です。

Pocket WiFi 701UC 使用時のご注意

下記の通り、ご使用に際して、ご注意くださいますようお願い致します。

ご注意事項④

音量ボタンは反応しますが、
本機能は使用しません。



ご注意事項⑤

SIMカードトレイには、
奥のSIMカードトレイに
SIMカードを挿入して下さい。



ご注意事項⑥

SIMカード挿入後、日本/海外での使用設定が出来ます。

例: 日本での使用時



【その他】



【SIM管理】



【SIM1】を選択し決定