アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成／追加ができます。
自動的にデータを同期	自動的にデータを同期するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で （設定）

2

その他 ➔ アカウント

アカウントの設定画面が表示されます。

3

アカウントを追加 ➔ 追加するアカウントを選択 ➔ 画面の指示に従って操作

アカウントの追加が完了します。

アカウント利用時の操作

自動的にデータを同期するかどうかを設定する

アカウントの設定画面で 自動的にデータを同期 ➔ OK

・自動的にデータを同期 をタップするたびに、ON（ ON ）／OFF（ OFF ）が切り替わります。

同期するアプリをアカウントごとに設定する

アカウントの設定画面で、同期するアカウントをタップ ➔ アカウントの同期 ➔ 同期する項目をタップ

・同期する項目をタップするたびに、ON（ ON ）／OFF（ OFF ）が切り替わります。