

このたびは、「GL09P」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 ● GL09Pをご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続編)」、「お願いとご注意(本書)」および「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。  
 ● 取扱説明書は、イー・モバイルホームページ (<http://emobile.jp/products/gL09p/torisetu.html>) からご確認ください。

GL09Piは、4G/LTE/3G方式に対応しております。

**ご注意**  
 ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。  
 ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。  
 ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解した上で本文をお読みください。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。	※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。	※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> のみの発生が想定される」内容です。	※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

### 絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解した上で本文をお読みください。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
	分解してはいけないことを示します。		濡れた手で扱ってはいけないことを示します。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

## GL09P、USIMカード、ACアダプタ(PCD09LPZ10)、microUSBケーブル(PGD09LPZ10)の取り扱いについて

危険

**本機に使用するACアダプタ・microUSBケーブルは、イー・モバイルが指定したものを使用してください。**  
指定品以外のものを使用した場合は、内蔵電池の漏液・発熱・発火・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障や、microUSBケーブルの発熱・発火・故障などの原因となります。

**分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。**  
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

**濡らさないでください。**  
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

警告

**本機・ACアダプタ・microUSBケーブルを加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れて、電磁調理器(H調理器)の上に置いたりしないでください。**  
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・microUSBケーブルの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

**プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。**  
ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

**落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。**  
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。

注意

**ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。**  
落下して、けがや故障などの原因となります。

**乳幼児の手の届かない場所に保管してください。**  
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

## GL09Pの取り扱いについて

危険

**火の中に投下しないでください。**  
内蔵電池を漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。

**釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。**  
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

警告

**内蔵電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。**  
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

**所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。**  
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

**ベツが噛みつかないようにご注意ください。**  
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

**高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。**電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。  
ご注意いただきたい電子機器の例  
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

## マナーとルールを守り安全に使用しましょう

**安全のために**

**■ こんな使いかたはやめましょう。**

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
- 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。故障などの原因となります。
- 本機を加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れて、電磁調理器(H調理器)の上に置いたりしないでください。故障などの原因となります。
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・放置しないでください。機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
- 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

**マナーを守ろう！**

**■ 安全のために使用が禁止されています。**

- 航空機内では本機の電源を切ってください。航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話等の電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。
- 病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
- 電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
- ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

**本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では本機を使用しないでください。**  
機内で本機が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

**屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。**  
落雷や感電の原因となります。

## お問い合わせ先一覧

- お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようおかけください。
- **イー・モバイル カスタマーセンター**  
イー・モバイル携帯電話から：157(無料)  
一般電話から： 0120-736-157(無料)  
※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。  
海外から：+81-3-6831-3333(有料)  
受付時間 9:00～21:00(日本時間/年中無休)  
※ 間違い電話が多くなっております。番号をよく確かめの上、おかけください。  
※ 一部のひかり電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。  
ホームページ <http://emobile.jp/>
  - **発売元(保証責任、保証履行)**  
イー・アクセス株式会社  
東京都港区虎ノ門2-10-1  
虎ノ門ツインビルディング
  - **製造元：ZTEコーポレーション**

**本機をズボンなどのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないでください。**  
無理な力がかかるとディスプレイや内蔵電池などが破損し、発熱・発火・けがの原因となります。

注意

**不要になった本機は、一般のゴミと一緒に捨てないでください。**  
最寄りの「イー・モバイルショップ」へお持ちください。

**車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。**  
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

**本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。**  
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(「使用材料」参照)。

**本機に磁気カードなどを近づけないでください。**  
キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

**本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。**  
長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

## USIMカード、SDカードの取り扱いについて

注意

**USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。**  
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようご注意ください。

**USIMカードは指定以外のものを使用しないでください。**  
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。

**USIMカードのIC部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。不要なIC部分への接触は避けてください。**

**本機を使用中、USIMカード自体が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。**

## ACアダプタ(PCD09LPZ10)、microUSBケーブル(PGD09LPZ10)の取り扱いについて

警告

**充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。**  
熱がこもって火災や故障などの原因となります。

**指定以外の電源・電圧で使用しないでください。**  
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。  
ACアダプタ：AC100V～240V(家庭用交流ACコンセント専用)  
また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

**長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。**  
感電・火災・故障の原因となります。

**万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。**  
ACアダプタ：火災・故障の原因となります。

**プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。**  
火災の原因となります。

注意

**ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。**  
けがや故障の原因となります。

**microUSBケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけたりしないでください。**また、傷つけたり、加工したり、上に物を載せたり、加熱したり、熱器具に近づけたりしないでください。  
感電・発熱・発火の原因となります。

**電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかったりするときは使用しないでください。**

## 医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会)に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

**植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。**  
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

**自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。**  
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

**医療機関などでは、以下を守ってください。**本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。  
・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。  
・病棟内では、本機の電源を切ってください。  
・ロビーなど、本機の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは、本機の電源を切ってください。  
・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

**付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、身動きが自由に取れないほど複雑した状況等、15cm以上離隔距離を確保できない恐れがある場合には、本機の電源をお切りください。**  
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

