

データ通信量を表示・設定する

本機のデータ通信量を確認できます。また、データ通信量の最大通信量や、データ通信量のリセット日などを設定します。表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量はお問い合わせ窓口にご確認ください。Wi-Fiスポットを利用した際のデータ通信量は含まれません。

データ通信量を確認する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示されます。また、当日から最大3日前までのデータ通信量も表示されます。

1

メインメニューで **データ通信量**



🚩 データ通信量が表示されます。

- ・ **データ通信量設定** で設定した最大通信量の、現在までのデータ通信量が表示されます。最大通信量の設定については「最大通信量を設定する」を参照してください。

表示するデータ通信量を設定する

ホーム画面に表示するデータ通信量を、「標準モード」、「アドバンスモード」または2つのモードの合計値のいずれかに設定できます。

1

メインメニューで **データ通信量**



2

設定



表示するデータ通信量を選択 → 適用

データ通信量設定

表示するデータ通信量:

自動リセット日:

最大通信量:

当月のデータ通信量の表示がリセットされます。請求日と同じ日付にすることを勧めます。
最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

表示するデータ通信量が設定されます。

・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

自動リセット日を設定する

毎月、データ通信量を自動的にリセットする日を設定できます。

1

メインメニューで **データ通信量**



2

設定



自動リセット日を選択 → 適用

データ通信量設定

表示するデータ通信量: 合計

自動リセット日: 31

最大通信量: 7 GB

適用 キャンセル

当月のデータ通信量の表示がリセットされます。請求日と同じ日付にすることをお勧めします。
最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お問い合わせいただく際の目安としてご利用ください。

🇯🇵 データ通信量を自動的にリセットする日が設定されます。

- ・ 数値は1～31の範囲で選択が可能です。
- ・ 自動リセット日を31に設定すると、月末日が31日に満たない月でも月末日にリセットされます。

💡 「リセット」と「自動リセット」について



「リセット」と「自動リセット」では、リセットする内容が異なります。

「リセット」は、当月、当日、1日前、2日前、3日前のすべてのデータ通信量を即時にリセットします。

「自動リセット」は、当月のデータ通信量のみを、設定した自動リセット日から翌日に変わるタイミングでリセットします。リセット日以降のデータ通信量は引き続き累積します。

最大通信量を設定する

毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。設定したデータ通信量を超えると、本機のホーム画面にアイコン表示などで通知します。

- ・本機のホーム画面にデータ通信量を表示する設定で「当月」を選択している場合、ホーム画面に  (バー表示アイコン) が表示されます。最大通信量で設定したデータ通信量を超えると、データ通信量のバーが  (最大通信量オーバーアイコン) に変わります。なお、ホーム画面へのデータ通信量の表示は、本機でのみ設定可能です。WEB UIでは設定できません。
- ・設定する最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

1

メインメニューで **データ通信量**



2

設定



最大通信量の数値を入力 → 単位を選択 → 適用



データ通信量設定

表示するデータ通信量: 合計

自動リセット日: 31

最大通信量: 7 GB

当月のデータ通信量の表示がリセットされます。請求日と同じ日付にすることをお願いたします。
最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お問い合わせいただく際の目安としてご利用ください。

適用 キャンセル

最大通信量が設定されます。

- ・ 数値は1～999の範囲で入力が可能です。
- ・ GB/MBの単位でデータ通信量の最大値が設定できます。

データ通信量をリセットする

1

メインメニューで **データ通信量**



2

リセット





🚩 データ通信量がリセットされます。