

## 時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチ、おやすみ時間を利用できます。

### + 時計／アラーム／タイマー／スクリーンセーバーの共通設定を変更する

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → 設定 → 各項目を設定

## アラームを設定する

1

ホーム画面で画面を上フリック



2

(時計)




3

アラーム



アラーム画面が表示されます。

4



アラーム設定画面が表示されます。

5

時刻を設定 → OK



アラームが設定されます。

・アラームを取り消すときは、アラーム画面で  をタップします (  表示)。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

## アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → **アラーム**



アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラーム設定の



3

アラームの設定内容を変更



アラームの設定変更が完了します。

- ・ **削除** をタップすると、アラームを削除できます。
- ・ **編集** をタップすると、アラームの詳細設定を閉じることができます。

## スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → **設定**



2

設定




3

スヌーズの長さ



4

時間を選択



スヌーズの長さの変更が完了します。

## アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) →



2

設定



3

「アラームの音量」の を左右にドラッグ



アラーム音が再生され、音量が変更されます。

## アラームを止める

1

アラーム通知の画面で を「ストップ」までドラッグ




アラームが止まります。

- ・画面ロックを解除しているときは、 **ストップ** をタップします。
- ・スヌーズを利用する場合は を「スヌーズ」までドラッグします。

## アラームを取り消す

1


ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → **アラーム**



アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の (表示)



アラームが取り消されます。

## 世界時計を利用する

1

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → 時計



時計画面が表示されます。

2



3

追加する都市を入力 → 候補をタップ



時計画面に追加されます。

## タイマーを利用する

1

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → タイマー



タイマー画面が表示されます。

2

時間を入力 →



カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、アラーム音でお知らせします。アラーム音を停止するときは **ストップ** / ● / ● をタップします。

### + タイマー利用時の操作

#### タイマーを一時停止する

タイマー動作中に ●

- ・再開するときは、● をタップします。
- ・**リセット** をタップすると、カウントダウンをリセットできます。

#### タイマーを追加する

すでに設定したタイマーが表示されているときは、別のタイマーを追加して利用できます。

タイマー画面で ● → 時間を入力 → ●

- ・タイマーを切り替えるときは、画面を上下にフリックします。
- ・**ラベル** をタップすると、タイマーにラベルを設定できます。

#### タイマーを削除する

削除するタイマーを表示させた状態で ●

## ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → ストップ  
ウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

2



計測が始まります。

3



計測時間が表示されます。

### + ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する

計測中にストップウォッチ画面で

計測結果をリセットする

計測中/計測終了後にストップウォッチ画面で


## おやすみ時間を利用する

1

毎日の起床時間と就寝時間を設定して睡眠スケジュールを管理したり、快適な睡眠をサポートする機能を設定したりできます。

1

ホーム画面で画面を上フリック → (時計) → おやすみ  
時間



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面の指示に従って、スケジュールなどを設定



おやすみ時間が設定されます。

・スケジュールの起床時間を設定すると、起床時間がアラームに設定されます。