

## アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

### アラームを設定する

1

ホーム画面で (アラーム)



アラーム画面が表示されます。

2

メニュー → 追加



3

時刻を設定 → OK



4

アラームがON ( 表示) になったことを確認



アラームが設定されます。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

## アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で (アラーム)



アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームの 詳細



3

アラームの設定内容を変更 閉じる



アラームの設定変更が完了しました。

## スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面で (アラーム)



アラーム画面が表示されます。

2

設定するアラームの 詳細



3

スヌーズ



4

時間を選択



スヌーズの長さの変更が完了しました。

## アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で (アラーム) メニュー



2

設定



3

アラームの音量



4

● を左右にドラッグ OK



■ アラームの音量の変更が完了しました。

## アラームを止める

1

アラーム通知の画面で 止める



■ アラームが止まります。

- ・スヌーズをタップするとスヌーズが設定されます。
- ・画面点灯時は、画面上部に通知が表示されます。

## アラームを取り消す

1

ホーム画面で (アラーム)



■ アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の ( 表示)



■ アラームが取り消しされます。