


電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

電源を入れる

1

電源キーを長押し（2秒以上）




🚩 ロック画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「画面ロックを解除する」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

電源キーを長押し（2秒以上）



2

電源を切る



3

タッチで電源オフ



🚩 電源が切れます。

💡 Googleアシスタントのウェイクアップについて


お買い上げ時は電源キーを長押しするとGoogleアシスタントが起動します。

Googleアシスタントを起動しないようにする設定方法は「便利な機能&操作」を参照してください。

再起動する

1

電源キーを長押し（2秒以上）



2

再起動



3

タッチで再起動




再起動します。

強制的に再起動する

1

本機が長く振動するまで電源キーを長押し（10秒以上）




強制的に再起動します。

セーフモードで起動する


1

電源オフの状態、電源キーを長押し（2秒以上）



2

起動時のアニメーションが表示されているときに音量小キーを長押し



セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態電源を入れることができます。

セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。